

MFC/DCP-Server

NC-9100h

Netzwerkhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des DCP/MFC. Sie können dieses Handbuch jederzeit von der CD-ROM lesen oder ausdrucken. Bewahren Sie die CD gut zugänglich auf.

Für alles Wissenswerte über Ihr DCP/MFC besuchen Sie die Brother Webseiten, wo Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, Produktsupport und technische Informationen sowie die neuesten Treiber und Dienstprogramme finden (Deutschland: http://www.brother.de, Schweiz: http://www.brother.ch, Österreich: http://www.brother.at).

Manche Brother DCP/MFC-Modelle sind bereits standardmäßig netzwerkfähig, andere können mit einem zusätzlich erhältlichen PrintServer für den Netzwerkbetrieb aufgerüstet werden.

Warenzeichen

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother Industries Ltd. HP, HP/UX, JetDirect und JetAdmin sind Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.

UNIX ist ein Warenzeichen von UNIX Systems Laboratories.

Ethernet ist ein Warenzeichen der Xerox Corporation.

Postscript ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Netware ist ein Warenzeichen von Novell, Inc.

Apple, Macintosh, LaserWriter und AppleTalk sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

IBM, LAN Server und AIX sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

LAN Manager, Windows® und MS-DOS sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

NC-9100h und BRAdmin Professional sind Warenzeichen von Brother Industries Ltd.

Alle übrigen Waren- und Produktbezeichnungen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Erstellung und Veröffentlichung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die Produktbeschreibungen entsprechend dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, die technischen Daten und den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern und übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in diesem Handbuch oder daraus möglicherweise resultierende Schäden.

©2003 Brother Industries Ltd.

Transport des Print/FaxServers

Falls Sie Ihren PrintServer einmal transportieren müssen, sollten Sie ihn zuvor sorgfältig verpacken, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen die Originalverpackung zu diesem Zweck aufzubewahren. Für den Versand sollten Sie ihn ausreichend versichern.

WARNUNG

Vor dem Transport des Print/FaxServers muss er in einen Antistatikbeutel verpackt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Internet-Adressen

Globale Brother Website:

http://www.brother.com

Für Antworten auf häufig gestellte Fragen, Produktsupport, technische Fragen und Abrufen von Treibern und Dienstprogrammen:

http://solutions.brother.com

Deutschland:

http://www.brother.de

Schweiz:

http://www.brother.ch

Österreich:

http://www.brother.at

Einführung

Übersicht

Mit dem Brother NC-9100h Print/FaxServer kann das Brother DCP/MFC an ein 10/100 Mbit Ethernet Netzwerk angeschlossen und dann gemeinsam benutzt werden. Mit Web Based Management und Administrationsprogrammen kann man Brother DCP/MFC-Geräte ganz leicht konfigurieren und benutzen. Nach der Installation und Konfiguration des NC-9100h Print/FaxServers können Sie mit Ihrem DCP/MFC Dokumente per Internet faxen sowie diese über das Netzwerk drucken und scannen. Außerdem wird die Brother-Software für den Peer-to-Peer Druck mit dem NC-9100h geliefert, die es Ihnen ermöglicht, das Gerät als Abteilungsdrucker einzusetzen.

Eigenschaften

Faxen über das Internet

Sie können dem Brother DCP/MFC eine E-Mail-Adresse zuweisen und dann Dokumente über ein LAN und das Internet an andere PC oder Internet-fähige Faxgeräte senden, weiterleiten oder empfangen.



SMTP/POP3-E-Mail-Server Unterstützung

Drucken im Netz

Der Print/FaxServer dient als PrintServer für den Druck über Windows® 95/98/Me, Windows® NT®4.0/2000/XP und Unix-Systeme, die TCP/IP-Protokolle unterstützen sowie über Novell-Systeme, die IPX/SPX und Macintosh-Netzwerke, die AppleTalk oder Rendezvous unterstützen.

Scannen im Netz

Sie können Dokumente direkt in einen an Ihr Netzwerk angeschlossenen PC einscannen, oder mit dem Brother DCP/MFC per E-Mail zur Bearbeitung in Schwarz/Weiß oder Farbe an Ihren PC senden.

Verwaltungssoftware

Das Web-basierte Management und das BRAdmin Professional Programm erleichtern die Verwaltung von Fax-, Netzwerk- und E-Mail-Einstellungen.

Konformitätserklärung (für Europa)

Wir, Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

erklären hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Normen entspricht:

Sicherheit: EN 60950,

EMV: EN 55022 Klasse B, EN 55024

gemäß den Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der elektromagnetischen Kompatibilität 89/336/EEC (gemäß Änderungen 91/263/EEC und 92/31/EEC).

Herausgeber: Brother Industries, Ltd.

Information & Document Company

Warnhinweis für LAN-Anschluss

Schließen Sie dieses Gerät nur an einen LAN-Anschluss an, der nicht Überspannungen ausgesetzt ist.

Intel Copyright und Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt beinhaltet Intel UPnP SDK Objektcode. Es folgt Copyright- und Lizenzinformation für Intel UPnP SDK.

Copyright© 2000 Intel Corporation

Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Verwendung von Quellcode und in binärer Form, mit oder ohne Veränderungen, sind erlaubt, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

- * Die Weitergabe von Quellcode muss die oben angegebene Copyright-Notiz enthalten, diese Liste von Bedingungen und die folgende Verzichtserklärung.
- * Die Weitergabe in binärer Form muss in der Dokumentation und/oder anderen Materialien, die zur Weitergabe gehören, die oben angegebene Copyright-Notiz enthalten, diese Liste von Bedingungen und die folgende Verzichtserklärung.
- * Der Name der Intel Corporation sowie die Namen sämtlicher Intel-Mitarbeiter dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zur Auszeichnung, Werbung und Verkaufsförderung von auf dieser Software basierenden Produkten verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN COPYRIGHT-INHABERN UND BEITRAGENDEN WIE VORLIEGEND GELIEFERT UND JEGLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH. JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE HANDELSÜBLICHEN INBEGRIFFENEN GARANTIEN UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN NICHT ANERKANNT. KEINESFALLS IST INTEL SOWIE IHRE MITARBEITER FÜR DIREKTE. INDIREKTE. ZUFÄLLIGE. BESONDERE, EXEMPLARISCHE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN VERANTWORTLICH (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG ODER DEN ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN, DEN VERLUST VON ARBEITSZEIT, DATEN, EINNAHMEN ODER GESCHÄFTSAUSFALL), UNERHEBLICH AUS WELCHEM GRUND UND IN WESSEN VERANTWORTUNGSBEREICH, OB NACH VERTRAG, STRIKTER VERBINLICHLKEIT ODER SCHADENSERSATZRECHT (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT ODER ANDERES). DER SICH IN ÌRGENDEINER WEISE AUS DEM EINSATZ DIESER SOFTWARE ERGIBT, SELBST BEI VORHERIGER BENACHRICHTIGUNG DER MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS.

Inhalt

1	Unix-Druck	1-1
	Mit TCP/IP unter Unix/Linux drucken	
	Übersicht	
	TCP/IP	
	Allgemeine TCP/IP UNIX-Hostkonfiguration	
	Linux-Konfiguration	
	Linux-Konfiguration mit CUPS	1-7
	HP/UX-Konfiguration	
	IBM RS/6000 AIX Konfiguration	
	Sun Solaris 2.x Konfiguration	
	SCO UNIX Konfiguration	
	IBM AS/400	
	Andere Systeme	
	Weitere Informationen	
2	TCP/IP-Druck	2_1
_	Von Windows® NT oder Windows® 2000/XP/LAN-S	
	und Warp Server drucken	
	Übersicht	
	Windows® NT 3.5x/NT 4.0/2000/XP (TCP/IP)	1
	Konfiguration	2-2
	Windows® 2000/XP-Druck	
	(Druckertreiber noch nicht installiert)	2-2
	Druck über Standard-TCP/IP-Port	2-2
	IPP-Druck von Windows® 2000/XP Clients	
	IPP-Druck von Windows® 95/98/Me Clients	
	Windows® 2000/XP-Druck	1
	(Druckertreiber bereits installiert)	2-5
	Windows® NT 4.0 Druck	
	Windows® NT 4.0 Druck	2 0
	Brother Peer-to-Peer Software installieren	2-6
	Windows® NT 4.0 Druck	2 0
	Drucker verknüpfen	2-7
	Windows® NT 4.0 Druck	
	Zweiten Brother-LPR-Anschluss hinzufügen	2-8
	Weitere Informationen	

...........

3	Peer-to-Peer-Druck	3-1
	Peer-to-Peer-Druck in Windows® 95/98/Me-Netzwerken	3-1
	Übersicht	
	Tipps:	
	Treiberinstallations-Assistent	
	TCP/IP-Druck	
	Brother Peer-to-Peer Software installieren	
	Drucker verknüpfen	
	Zweiten Brother-LPR-Anschluss hinzufügen	
	Weitere Informationen	
4	Peer-to-Peer-Druck NetBIOS	4-1
	Peer-to-Peer-Druck in Windows® 95/98/Me/NT/2000/XP,	
	LAN Server und OS/2 Warp Server	
	Übersicht	4-1
	PrintServer-Konfiguration	4-2
	Arbeitsgruppen-/Domänennamen mit einem	
	Web-Browser ändern	4-3
	NetBIOS Port Monitor für Windows® 95/98/Me,	
	NT4.0/2000/XP	4-3
	Brother NetBIOS Port Monitor installieren	4-4
	Drucker verknüpfen	4-5
	Windows® 95/98/Me	
	Windows® NT 4.0 und Windows® 2000/XP	4-6
	Zweiten NetBIOS Druckanschluss hinzufügen	4-7
	Windows® 95/98/Me	4-7
	Windows® NT 4.0 und Windows® 2000/XP	4-8
	Weitere Informationen	
5	Internet-Druck unter Windows® konfigurieren	5-1
	Brother Internet Print installieren	5-1
	Übersicht	
	Allgemeine Informationen zu Brother Internet Print Brother Internet Print	5-2
	Brother Print/FaxServer konfigurieren	5 2
	Checkliste für PrintServer-Konfiguration	
	Brother Internet Print	5-3
	Print/FaxServer mit BRAdmin Professional	
	konfigurierenkonfigurieren konfigurieren konfigurier	E 1
	Brother Internet Print	5-4
		5 E
	PrintServer mit einem Web-Browser konfigurieren Brother Internet Print BIP-Software unter	. ວ-ວ
	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP installieren	5-6
	Installation von CD-ROM	5-6

	Zweiten Brotner-Internetanschluss ninzufügen	
	Windows® 2000/XP IPP-Druck	
	Eine andere URL angeben	.5-11
	Weitere Informationen	.5-12
6	Novell NetWare-Druck	6-1
	Novell NetWare-Druck konfigurieren	
	Übersicht	
	Allgemeine Informationen	
	Mit NWADMIN für NetWare 5 einen	
	NDPS-Drucker erzeugen	6-3
	NDPS-Manager	
	NDPS-Broker	
	Druckeragenten erstellen	
	NetWare 3- und NetWare 4-Systeme konfigurieren	
	Brother-PrintServer als Warteschlangenserver	0
	im Bindery-Emulationsmodus mit BRAdmin	
	Professional konfigurieren	6-7
	Brother Print/FaxServer als Warteschlangenserver	
	im NDS-Modus mit BRAdmin Professional	
	konfigurieren	6-8
	Brother Print/FaxServer als Warteschlangenserver	
	im NDS-Modus mit Novell NWADMIN und BRAdmi	า
	Professional konfigurieren	
	Brother Print/FaxServer als dezentralen Drucker	0
	im NDS-Modus mit Novell NWADMIN und BRAdmi	า
	Professional konfigurieren	
	Weitere Informationen	
_		
7	AppleTalk (EtherTalk) TCP/IP-Druck	7-1
	Drucken von einem Macintosh	
	Übersicht	7-1
	Macintosh-Konfiguration (OS 8.6 bis 9.2)	
	PrintServer wählen (AppleTalk/EtherTalk)	
	PrintServer wählen (TCP/IP)	
	Macintosh konfigurieren (OS X V. 10/10.1/10.2)	
	PrintServer wählen (AppleTalk/EtherTalk)	
	PrintServer wählen (TCP/IP)	
	Konfiguration ändern	
	Weitere Informationen	
	Rendezvous-Funktion	

8	DLC-Druck	8-1
Ū	Druck aus Windows® NT oder Windows® 2000	
	Übersicht	
	DLC unter Windows® NT/2000 konfigurieren	
	Drucker unter Windows® 2000 einrichten	
	Drucker unter Windows® NT 4.0 einrichten	
	Drucker unter Windows® NT 3.5x einrichten	8-5
	DLC auf anderen Systemen konfigurieren	8-6
	Weitere Informationen	
Λ		
9	Web-basiertes Management	9-1
	Management Ihres Gerätes mit einem Web-Browser	
	Übersicht	9-1
	Mit einem Browser die Verbindung zum	
	DCP/MFC herstellen	
	Zugangsinformationen	9-2
	Weitere Informationen	9-2
10		
<i>10</i>	Einstellungen über das Funktionstastenfeld	
	LAN-Hauptmenü	
	Menü 1: TCP/IP	
	BOOT-Methode	_
	IP-Adresse	
	Subnetzmaske	
	Gateway	
	Hostname	
	WINS-Konfig	
	WINS-Server	
	DNS-Server	
	APIPA	
	Menü 2: Internet (Nur bei MFC)	
	Mail-Adresse	
	SMTP-Server	
	POP3-Server	
	Postfach Kanny	
	Postfach-Kennw	
	Menü 3: Mail (Empfang) (Nur bei MFC) Auto-Abruf	
	Abrufintervall	
	Mail-Kopf	
	Falsche Mail	
	Bestätigung	
	Menü 3: Mail (Senden) (Nur bei MFC)	
	Betreff	10-14

	Max. Grösse	10-15
	Bestätigung	10-15
	Menü 5: Kettenrundsend (Nur bei MFC)	10-16
	Kettenrundsend	10-16
	Vertr. Domänen	10-16
	K-Sendebericht	10-17
	Menü 6: Verschiedenes	10-17
	Netware	10-17
	Netzwerkrahmen	10-18
	AppleTalk	10-18
	DLC/LLC	
	NET BIOS/IP	10-19
	Ethernet	10-19
	Zeitzone	10-20
	Konfigurationsliste drucken (nur für MFC)	10-21
	Menü 7: Scannen:E-Mail (Nur bei MFC)	10-21
	Farbdatei-Format für "Scannen:E-Mail"	10-21
11		
<i>11</i>	TCP/IP Konfiguration	11-1
	TCP/IP-Informationen zuweisen	11-1
	Übersicht	11-1
	IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des	
	DCP/MFC zuweisen	11-2
	IP-Adresse mit BRAdmin Professional ändern	11-2
	IP-Adresse mit BRAdmin Professional und dem	
	IPX/SPX-Protokoll einrichten	11-3
	IP-Adresse mit BRAdmin Professional und dem	
	TPC/IP-Protokoll einstellen	11-4
	IP-Adresse über DHCP konfigurieren	
	IP-Adresse über APIPA konfigurieren	11-5
	IP-Adresse des Print/FaxServers	
	mit ARP konfigurieren	
	IP-Adresse über RARP konfigurieren	
	IP-Adresse über BOOTP konfigurieren	11-9
	Weitere Informationen	11-10
10		
<i>12</i>	Internet FAX	
	Übersicht	
	Verbindung herstellen	
	Die Funktion der Tasten	
	Fax über das Internet senden	
	Manuelle Texteingabe	12-3
	E-Mail- oder Internet-Faxempfang	12-5
	Internet-Fax mit PC empfangen	

	E-Mails und Standard-Faxe weiterleiten12-7
	Kettenrundsenden12-7
	Kettenrundsende-Auftrag von einem
	MFC senden12-8
	Kettenrundsende-Auftrag von einem
	PC senden12-9
	Bestätigungs-Mail12-10
	E-Mail (Senden)12-10
	E-Mail (Empfang)12-11
	Fehler-Mail12-11
	Wichtige Informationen zur Internet-Faxfunktion 12-12
<i>13</i>	Problemlösung13-1
	Übersicht
	Installationsprobleme13-1
	Print/Fax Server auf werkseitige Einstellungen
	zurücksetzten (Test Switch)13-4
	Gelegentliche Probleme
	Problemlösung für TCP/IP13-5
	UNIX-Problemlösung13-6
	Problemlösung für Windows® NT/LAN-Server
	(TCP/IP)
	Problemlösung für Windows® 95/98/Me
	Peer-to-Peer-Druck (LPR)13-8
	Problemlösung für Windows® 95/98/Me Peer-to-
	Peer-Druck (HP JetAdmin kompatible Methode) 13-9
	Problemlösung für Windows® 95/98/Me/2000/
	XP/NT 4.0 Peer-to-Peer-Druck (NetBIOS)
	Problemlösung für Brother Internet Print (TCP/IP) . 13-10
	Problemlösung für Windows® 95/98/Me/
	2000/XP IPP13-11
	Problemlösung für Novell Netware
	Problemlösung für AppleTalk13-13
	Problemlösung für DLC/LLC13-14
	Problemlösung für Web-Browser (TCP/IP)13-14
	Problemlösung für Internet Fax

\nhang	A-1
Anhang A	
Allgemeine Informationen	A-1
BRAdmin Professional Dienstprogramm	
(Empfohlen)	A-1
Web BRAdmin	A-1
HTTP (Empfohlen)	A-2
WebJetAdmin	A-2
Mit Diensten arbeiten	A-3
Allgemeines	A-3
Print/FaxServer-Firmware aktualisieren	
Allgemeines	A-4
Firmware mit Hilfe von BRAdmin Professional	
aktualisieren	A-5
Aktualisierung	A-6
Mit dem FTP-Protokoll über die	
Eingabeaufforderung aktualisieren	A-7
Mit dem FTP-Protokoll von einem Web-Browser	
aktualisieren	A-8
Anhang D	
Andere MFC über das Netzwerk aktualisieren	A-9
Anhang E	A-12
Technische Daten	
Unterstützte Betriebssysteme	A-12
Protokollunterstützung	A-12
Netzwerk	A-12
Drucken im Netz	A-12
Netzwerk-PC Faxversand	A-13
Scannen im Netz	A-13
Internet Fax	A-13
Systemanforderungen (Treiber, BRAdmin	
Professional, Peer-to-Peer-Software, usw.)	A-14
Verwaltungssoftware	A-15
Funktionsübersicht und werkseitige	
Voreinstellungen	A-16
STICUMORT/JEDZEICUNIS	1.4

Mit TCP/IP unter Unix/Linux drucken

Übersicht

Brother-Print/FaxServer werden mit der Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Protokollsuite geliefert. Da fast alle UNIX-Hostcomputer TCP/IP unterstützen, ermöglicht dies die gemeinsame Nutzung eines Druckers auf einem UNIX Ethernet-Netzwerk. Wie bei allen Protokollen kann auch die TCP/IP-Kommunikation gleichzeitig weiterlaufen, während andere Protokolle aktiv sind. Das bedeutet, dass UNIX, NetWare, Apple und andere Computer denselben Brother-PrintServer gemeinsam über ein Ethernet-Netzwerk nutzen können.

Das Linux-Betriebssystem verwendet die gleichen Setup-Verfahren wie normale Berkeley UNIX-Systeme. Einzelheiten zu einer typischen, auf der Benutzeroberfläche (GUI) basierten Linux-Installation finden Sie in diesem Kapitel.

Tipps:

- 1 Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/FaxServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers (falls vorhanden), BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem DCP/MFC eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse des DCP/MFC konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.
- 3 Das Standardkennwort für den Brother Print/FaxServer lautet access.

- 4 Der Standardname für einen Brother Print/FaxServer lautet im Allgemeinen BRN XXXXXX, wobei XXXXXX für die letzten sechs Stellen seiner Ethernet-Adresse steht
- 5 Bei der Konfiguration der Datei PRINTCAP sollten Sie besonders auf die Servicenamen BINARY P1 und TEXT P1 achten.

TCP/IP

Der Brother Print/FaxServer erscheint auf dem Netzwerk als UNIX-Hostcomputer mit einer einzigartigen IP-Adresse unter Einsatz des lpd Zeilendrucker-Daemon-Protokolls. Daraus ergibt sich, dass jeder Hostcomputer, der den Berkeley Remote-LPR-Befehl unterstützt. Druckaufträge zum Brother-PrintServer spoolen kann, ohne besondere Software auf dem Hostcomputer zu benötigen. Für Sonderanwendungen sind auch Raw-TCP-Ports verfügbar.

Außerdem unterstützen BrotherPrint/FaxServer das FTP-Protokoll. Über dieses Protokoll können Druckaufträge von Unix-Systemen gesendet werden.

Brother-Print/FaxServer sind für die Zusammenarbeit mit einem TCP/IP-Netzwerk vorkonfiguriert, und erfordern nur minimale Einrichtung. Die einzige unbedingt nötige Konfiguration des Print/ FaxServers besteht in der Zuweisung einer IP-Adresse, die entweder mit DHCP, BOOTP usw. automatisch oder mit dem ARP-Befehl, dem Programm BRAdmin Professional oder über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC manuell zugewiesen werden kann.



Zur Einstellung der IP-Adresse des Print/FaxServers lesen Sie bitte die Installationsanleitung oder Kapitel 11 in diesem Handbuch.

Allgemeine TCP/IP UNIX-Hostkonfiguration

Der Konfigurationsvorgang für die meisten UNIX-Systeme wird nachstehend beschrieben. Da dieser Vorgang je nach System unterschiedlich ist, sollten Sie Ihrer Systemdokumentation weitere Informationen entnehmen.

1 Konfigurieren Sie die Datei /etc/hosts auf jedem UNIX-Host, der mit dem Print/FaxServer kommunizieren soll. Fügen Sie mit dem Editor Ihrer Wahl der Datei /etc/hosts einen Eintrag mit der IP-Adresse und dem Knotennamen des PrintServers hinzu. Zum Beispiel:

192.189.207.3 BRN_310107

Das tatsächliche Format des Eintrags hängt von Ihrem System ab, schlagen Sie also in der Systemdokumentation nach, und prüfen Sie das Format der anderen Einträge in der Datei /etc/hosts.

Der Knotenname in dieser Datei muss nicht unbedingt mit dem tatsächlich für den Brother-Print/FaxServer konfigurierten übereinstimmen (also dem Namen, der auf der Konfigurationsseite des Druckers erscheint), es empfiehlt sich jedoch, denselben Namen zu verwenden. Manche Betriebssysteme wie HP/UX lassen jedoch das Zeichen "_" im Standardnamen nicht zu; bei diesen Systemen müssen Sie einen anderen Namen verwenden.

In jedem Fall muss der Knotenname in der Datei /etc/hosts mit dem Knotennamen in der Datei /etc/printcap übereinstimmen.

Bei manchen Systemen wie HP/UX und AIX kann man die IP-Adresse beim Einrichten der Druckwarteschlangen als Hostname eingeben. In diesem Fall brauchen Sie die Hostdatei nicht zu konfigurieren.

Wählen Sie den zu nutzenden Print/FaxServer-Service. Auf Brother-Print/FaxServern sind mehrere Arten von Services möglich: Binärdienste übermitteln die Daten unverändert, und müssen daher für gerasterte PCL- oder PostScript-Grafikdrucke verwendet werden. Textservices fügen am Ende jeder Zeile eine Zeilenschaltung für die richtige Formatierung von UNIX- Textdateien ein (die mit einem Zeilenvorschub enden, und keinen Wagenrücklauf aufweisen). Mit dem Textservice können auch nicht gerasterte Grafiken wie ASCII PostScript-Grafiken oder viele Arten von PCL-Grafiken gedruckt werden.

Wählen Sie einen der verfügbaren Dienste (ein Servicename wird in Schritt 3 verwendet):

BINARY_P1 Binärdaten
TEXT_P1 Textdaten (mit Wagenrücklauf)

Sie können auf dem UNIX-Hostcomputer mehrere Druckwarteschlangen (jeweils mit einem anderen Namen) für denselben Print/FaxServer einrichten, zum Beispiel eine Warteschlange für den binären Grafikdruck und eine für den Textdruck.

3 Konfigurieren Sie die Datei /etc/printcap auf jedem Hostcomputer für die lokale Druckwarteschlange, den Print/FaxServer-Namen (auch Remote-Maschine oder rm genannt), den Print/FaxServer-Servicenamen (auch Remote-Drucker, Remote-Warteschlange oder rp genannt) sowie das Spool-Verzeichnis.

Dieser Schritt gilt für die meisten UNIX-Systeme, einschließlich Linux, Sun OS (aber nicht Solaris 2.xx), Silicon Graphics (lpr/lpd Option erforderlich), DEC ULTRIX, DEC OSF/1 und Digital UNIX. Auch SCO UNIX Benutzer sollten diese Schritte ausführen, aber gleichzeitig die Hinweise zur SCO UNIX Konfiguration berücksichtigen. Benutzer von RS/6000 AIX, HP/UX, Sun Solaris 2.xx und anderen Systemen, die die printcap-Datei nicht einsetzen, sollten mit Abschnitt 3a in diesem Kapitel fortfahren. SCO Unix-Benutzer sollten ebenfalls mit Abschnitt 3a fortfahren (SCO verwendet zwar die printcap-Datei, sie wird jedoch über den Befehl rlpconf automatisch konfiguriert.

```
Ein Beispiel einer typischen printcap-Datei:
laser1|Printer on Floor 1:\
:lp=:\
:rm=BRN_310107:\
:rp=TEXT_P1:\
:sd=/usr7spool/lpd/laser1:
```

Diese Angaben müssen unbedingt am Ende der printcap-Datei angehängt werden. Außerdem muss das letzte Zeichen der printcap-Datei ein Doppelpunkt (:) sein.

So entsteht eine Warteschlange namens laser1 auf dem Hostcomputer, die mit einem Brother-PrintServer mit dem Knotennamen (rm) BRN_310107 und dem Servicenamen (rp) TEXT_P1 zum Druck von Textdateien auf einem Brother-Drucker über das Spool-Verzeichnis /usr/spool/lpd/laser1 kommuniziert. Für den Druck von binären Grafikdateien verwenden Sie den Service BINARY_P1 anstelle von TEXT_P1.

Die Optionen rm und rp sind nicht auf allen UNIX-Systemen verfügbar, Sie müssen also ggf. die entsprechenden Optionen Ihrer Dokumentation entnehmen.

Benutzer von Berkeley-kompatiblen UNIX-Systemen können den Druckerstatus mit dem Befehl lpc abfragen:

%lpc status
laser1:
queuing is enabled
printing is enabled
no entries
no daemon present

Benutzer von AT&T-kompatiblen UNIX-Systemen können die entsprechende Statusinformation gewöhnlich mit den Befehlen Ipstat oder ripstat erhalten. Weil dieses Verfahren von System zu System unterschiedlich ist, sollten Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate ziehen.

4 Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie Schritt 3 durchgeführt haben, es sei denn Sie haben ein SCO UNIX System. Bei HP/UX-Systemen, IBM RS/6000 AIX-Computern oder Sun Solaris 2.xx gibt es keine printcap-Datei. Das trifft auch auf manche AT&T-basierte UNIX-Systeme und viele VMS-basierte TCP/IP-Softwarepakete (wie UCX, TGV Multinet usw.) zu. Bei SCO-Systemen gibt es eine printcap-Datei, sie wird jedoch über den Befehl rlpconf automatisch konfiguriert. Bei den meisten dieser Systeme werden Servicename (Remote-Drucker), PrintServer-Name (Remote-Machine) oder IP-Adresse sowie der Name der lokalen Warteschlange (Spool-Verzeichnis) gewöhnlich über ein Drucker-Setup-Programm definiert. Lesen Sie an der für Ihr System zutreffenden Stelle im Handbuch weiter.

Linux-Konfiguration

Wenn Sie Ihre Linux-Distribution nicht über Eingaben in die Befehlszeile konfigurieren wollen, können Sie den Linux Drucker-Systemmanager in der Benutzeroberfläche verwenden. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Klicken Sie im Linux Drucker-Systemmanager auf Add.
- 2 Sie werden nun nach dem Druckertyp gefragt. Wählen Sie die Option Remote Unix (Ipd) Queue, und klicken Sie auf OK.
- 3 Nun müssen Sie den Namen des Remote Hosts, der Remote-Warteschlange und den zu verwendenden Eingabefilter angeben.
- 4 Dabei ist der Name des Remote Host die IP-Adresse des Druckers oder der Name der Hostdatei, die der IP-Adresse des Druckers entspricht.
- 5 Der Name der Remote Queue ist der Servicename, den der Drucker zur Verarbeitung der Daten verwendet. Im Allgemeinen empfehlen wir, den Namen "BINARY_P1" zu verwenden; wenn Sie aber Dokumente ohne Wagenrücklauf und Zeilenschaltung verwenden, so benutzen Sie "TEXT_P1".
- 6 Wählen Sie aus der Liste der in Ihrer Linux-Version verfügbaren Drucker den entsprechenden **Input Filter**.

Wählen Sie die Option **Restart lpd**, um Ihre Einstellungen in Kraft zu setzen. Nach dem Neustart des lpd-Servers können Sie dann gedruckte Dokumente von Ihrem Server senden.

Linux-Konfiguration mit CUPS

Viele Linux-Systeme unterstützen das Common Unix Printing System (CUPS). CUPS benützt gewöhnlich die auf Brother BR-Script-fähigen Geräten vorhandenen PPD-Dateien (Brother BR-Script ist die Brother Postscript-Emulation). Falls Ihr Brother-Drucker keine BR-Script-Emulation bietet, müssen Sie einen anderen Treiber benutzen.

Weitere Informationen zum Druck unter Linux finden Sie auf der Brother Solutions Website unter: http://solutions.brother.com

HP/UX-Konfiguration

Bei HP/UX10.xx wird der Remote-Drucker mit dem sam-Programm eingerichtet. Dazu geht man wie folgt vor:

- 1 Führen Sie das sam-Programm aus. Wählen Sie in der Liste der Optionen Printers and Plotters.
- 2 Wählen Sie LP Spooler.
- 3 Wählen Sie Printers and Plotters.
- Wählen Sie Actions und anschließend Add Remote Printer/ Plotter.
- 5 Geben Sie einen beliebigen Namen unter **Printer Name** ein (dies wird der Name der Druckerwarteschlange).
- 6 Geben Sie die IP-Adresse des Print/FaxServers unter Remote System Name ein.
- 7 Geben Sie den gewünschten Servicenamen des Print/ FaxServers unter Remote Printer Name ein.
- 8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Remote Printer is on BSD system.
- 9 Für die weiteren Optionen können Sie die Standardeinstellungen übernehmen.
- 10 Klicken Sie zum Konfigurieren des Druckers auf OK.

Sie sollten nun über den Befehl lp-d unter Angabe des Druckernamens drucken können.

Arbeiten Sie mit dem verteilten Druckservice von HP, wird die Konfiguration etwas anders ausgeführt, da Sie die Druckaufträge an einen Dateiserver senden, der wiederum die Aufträge zum Print/FaxServer spoolt. Aus diesem Grund müssen Sie zusätzlich zu obigen Informationen den Namen des Dateiservers (Spooler Host) kennen. Sie fügen einen physischen und einen entfernten Drucker hinzu und weisen dem entfernten Drucker dann einen logischen Drucker zu (hierbei handelt es sich um einen eindeutigen Namen). Verwenden Sie zum Drucken den Befehl lp -d mit dem logischen Druckernamen.

Frühere Versionen von HP/UX verwenden ähnliche Verfahren wie 10 xx⁻

- 1 Rufen Sie sam auf, und wählen Sie Peripheral Devices und dann Add Remote Printer (nicht "Networked printer").
- 2 Geben Sie die folgenden Remote-Drucker-Einstellungen ein (die anderen Einstellungen sind nicht wichtig):
 - Line printer name (vom Benutzer wählbar)
 - Remote system name (der Name des Print/FaxServers; muss dem Namen in der Hosts-Datei entsprechen, oder die IP-Adresse des Print/FaxServers sein)
 - Remote printer queue (Name für Binär- oder Textservice des Print/Servers, z.B. BINARY_P1 oder TEXT_P1)
 - Remote Printer is on a BSD System. (Wählen Sie hier 'Yes'.)

IBM RS/6000 AIX Konfiguration

Beim RS/6000 AIX Betriebssystem wird der Remote-Drucker mit dem smit-Programm eingerichtet. Dazu gehen Sie für AIX 4.0 und höher folgendermaßen vor:

- 1 Rufen Sie smit auf, und wählen Sie devices.
- 2 Wählen Sie Printer/Plotter.
- 3 Wählen Sie Print Spooling.
- 4 Wählen Sie Add a Print Queue.
- 5 Wählen Sie Remote.
- 6 Geben Sie die folgenden Einstellungen für den Remote-Druck ein:

Name of queue (vom Benutzer wählbar)

Host name of Remote Printer (der Name des PrintServers; muss dem Namen in der Datei /etc/hosts entsprechen oder die IP-Adresse des PrintServers sein)

Name of queue on remote printer (Name für Binär- oder Textservice des Print/FaxServers, z. B. BINARY_P1 oder TEXT P1).

Type of print spooler: BSD (klicken Sie auf LIST, und wählen Sie BSD.

Das Verfahren für ältere Systeme als Version 4.0 lautet folgendermaßen:

- 1 Rufen Sie smit auf, und wählen Sie devices.
- 2 Wählen Sie printer/plotter.
- 3 Wählen Sie manage remote printer subsystem.
- 4 Wählen Sie client services.
- 5 Wählen Sie remote printer queues.
- 6 Wählen Sie add a remote queue.

- 7 Geben Sie die folgenden Einstellungen für die Remote-Warteschlange ein:
 - Name of queue to add (vom Benutzer wählbar)
 - Activate the queue (Wählen Sie hier 'Yes'.)
 - Destination host (der Name des Print/FaxServers; muss dem Namen in der Datei /etc/hosts entsprechen, oder die IP-Adresse des Print/FaxServers sein)
 - Name of queue on remote printer (Name für Binär- oder Textservice des Print/FaxServers, z. B. BINARY_P1 oder TEXT P1).
 - Name of device to add (vom Benutzer wählbar; zum Beispiel 1p0)

Sun Solaris 2.x Konfiguration

Bei Sun Solaris 2.x erfolgt die Konfiguration des Remote-Druckers mit den Programmen lpsystem und lpadmin:

```
lpsystem -t bsd warteschlange
lpadmin -p warteschlange -s
prnservername!prnserverservice
accept queue (nicht erforderlich auf neueren Solaris-Systemen)
enable queue (nicht erforderlich auf neueren Solaris-Systemen)
```

Dabei ist warteschlange der Name der lokalen Druck- bzw. Fax-Warteschlange.

prnservername ist der Name des Print/FaxServers (muss dem Eintrag in der Datei /etc/hosts oder der IP-Adresse entsprechen). prnserverservice ist der PrintServer-Dienst BINARY_P1 oder TEXT P1.

Ist dies der erste konfigurierte Drucker, so müssen Sie vor dem Befehl accept auch den Befehl lpsched anwenden.

Als Alternative können Sie Printer Manager im Admintool-Dienstprogramm unter OpenWindows verwenden. Wählen Sie **Edit**, **Add**, und **Add Access to Remote Printer**. Geben Sie dann den Namen des Print/FaxServers im Format

prnservername!\prnserverservice wie oben beschrieben ein. Dabei muss das PrintServer-Betriebssystem auf **BSD** (die Standardeinstellung) gesetzt sein. Klicken Sie dann auf **Add**.

Wir empfehlen, die Datei /etc/hosts für den Druckernamen anstelle von NIS oder anderen Namenservices zu verwenden. Sie sollten außerdem wissen, dass aufgrund eines Fehlers in der Sun lpd-Implementation unter Solaris 2.4 und früheren Versionen beim Drucken sehr langer Aufträge Probleme auftreten können. In diesem Fall verwendet man als Überbrückungslösung die Raw TCP Port Software wie weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben.

SCO UNIX Konfiguration

Zum Konfigurieren eines Druckers in SCO Unix Version 5.x verwenden Sie das Programm SCOADMIN.

- 1 Wählen Sie Printers und dann Print Manager.
- 2 Wählen Sie im Menü **Printer**, dann **Add Remote** und anschließend **Unix...**
- 3 Geben Sie die IP-Adresse des Print/FaxServers ein und anschließend den Druckernamen, der für den Spoolvorgang verwendet werden soll.
- 4 Heben Sie die Auswahl von Use External remote Printing Protocol... auf.
- 5 Um die gedruckte Seite auszugeben, fügen Sie den Befehl rp=lpaf in die Datei /etc/printcap ein.

SCO UNIX erfordert TCP/IP Version 1.2 oder höher für die Arbeit mit Brother-PrintServern. Sie müssen zuerst die Dateien /etc/hosts und /etc/printcap wie in Schritt 2 beschrieben konfigurieren. Führen Sie dann das Programm sysadmsh wie folgt aus:

- 1 Wählen Sie Printers.
- 2 Wählen Sie Configure.
- 3 Wählen Sie Add.
- 4 Geben Sie den Namen der Druckwarteschlange ein, den Sie in der Datei /etc/printcap unter "Printer name" eingegeben haben.
- 5 Unter **Comment** und **Class name** können Sie beliebige Angaben machen.

- 6 Für Use printer interface wählen Sie Existing.
- 7 Drücken Sie auf F3, um eine Liste der verfügbaren Schnittstellen abzurufen, und wählen Sie die gewünschte mit den Cursortasten als Name of interface (Dumb wird empfohlen).
- 8 Wählen Sie Direct als Connection.
- 9 Geben Sie den gewünschten Device name ein (/dev/lp funktioniert im Allgemeinen).
- 10 Wählen Sie Hardwired als Device.
- 11 Wählen Sie No im Feld Require banner.

Ältere SCO Unix-Systeme

Die Brother Print/FaxServer NC-9100h unterstützen das FTP-Protokoll. Frühere SCO Unix-Systeme werden häufig so konfiguriert, dass sie mit Hilfe des FTP-Protokolls drucken.

IBM AS/400

Außerdem können Sie Brother Print/FaxServer mit einem IBM AS/ 400 verwenden, auf dem IBM TCP/IP Gateway-Services für OS/400 benutzt werden (das OS/400 System muss dazu Version 3.1 oder höher sein).

Geben Sie bei der OS/400-Eingabeaufforderung den Befehl CFGTCP ein, um die TCP/IP-Adresse des Print/FaxServers der AS/400 Hosttabelle hinzuzufügen.

Verwenden Sie den folgenden einzeiligen OS/400-Befehl, um die LPD-Warteschlange zu erzeugen:

```
CRTOUTQ OUTQ(<Warteschlange> RMSTSYS
(*INTNETADR) RMTPRTQ(<Service>)
AUTOSTRWTR(1) CNNTYPE(*IP) DESTTYPE (*OTHER)
MFRTYPMDL (<Treiber>)
INTNETADR('<IP-Adresse>') TEXT
('<Beschreibung>')
```

wobei <Warteschlange> der Name der AS/400-Warteschlange, <Service> der Servicenamen des Print/FaxServers (BINARY_P1 oder TEXT_P1), <Treiber> der Name des OS/400-Treibers (*HP4 wird in Zweifelsfällen empfohlen) und <IP-Adresse> die IP-Adresse des Print/FaxServers ist. IP-Adresse und Beschreibung müssen in einfache Anführungszeichen eingeschlossen sein.

Andere Systeme

Andere Systeme setzen ähnliche Programme zur Einrichtung des Print/FaxServers ein. Für diese Programme werden gewöhnlich die folgenden Informationen benötigt:

Benötigte Information:	Verwenden Sie:
remote printer	Name des Binär- oder Textservice
remote host computer name	Beliebiger Name (muss dem Namen in der printcap-Datei entsprechen, falls vorhanden) oder in manchen Fällen hier die IP-Adresse des Print/ FaxServers eingeben
remote host IP address	IP-Adresse des Print/ FaxServers

Technische Support-Spezialisten dieser Unternehmen können meist Konfigurationsfragen beantworten, wenn Sie Ihnen die entsprechenden UNIX-Konfigurationsinformationen geben (sagen Sie, dass der Print/FaxServer wie ein dezentraler UNIX-Hostcomputer mit dem Ipd Zeilendrucker-Daemon erscheint).

Haben Sie noch kein Spool-Verzeichnis für den Brother-Print/
FaxServer auf Ihrem UNIX-Hostcomputer erzeugt, so müssen Sie dies jetzt tun (bei der Druckereinrichtung unter HP/UX, AIX, Solaris 2.xx und anderen Systemen erfolgt dies automatisch). Das Ipd Spool-Verzeichnis befindet sich gewöhnlich im Verzeichnis /usr/spool (fragen Sie bei Ihrem Systemmanager nach, ob dies bei Ihrem System anders ist). Ein neues Spool-Verzeichnis wird mit dem Befehl mkdir erzeugt. Um zum Beispiel ein Spool-Verzeichnis für die Warteschlange laser1 zu erzeugen, geben Sie ein:

mkdir /usr/spool/lpd/laser1

Bei manchen Systemen muss auch der Daemon gestartet werden. Bei Berkeley-kompatiblen UNIX-Systemen erfolgt dies wie im nachstehenden Beispiel mit dem Befehl lpc start:

lpc start laser1

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für das MFC konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.

Von Windows[®] NT oder Windows[®] 2000/ XP/LAN-Server und Warp Server drucken

Übersicht

Windows® NT-Benutzer können mit dem TCP/IP-Protokoll direkt über netzwerkfähige Brother DCP/MFC drucken. Benutzer von Microsoft Windows® NT müssen das TCP/IP-Druckprotokoll von Microsoft installieren. Windows® 2000/XP-Benutzer können Druckaufträge direkt an den Drucker senden. Sie müssen keine weitere Software installieren. Außerdem unterstützen Brother-PrintServer den transparenten Druck auch über IBM LAN Server und OS/2 Warp Server Dateiserver sowie mit TCP/IP auf OS/2 Warp Connect Workstations.

Tipps:

- Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/FaxServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC, BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem Gerät eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen.
- 2 Das Standardkennwort für den Brother Print/FaxServer lautet access.
- 3 Benutzer von Microsoft Windows® NT müssen das TCP/IP-Druckprotokoll von Microsoft installieren.
- 4 Windows® 2000/XP-Benutzer können mit TCP/IP und Standard-Netzwerk-Drucksoftware und dem IPP-Protokoll drucken, die bei der Einrichtung von Windows® 2000/XP installiert werden.

2 - 1 TCP/IP-DRUCK

- 5 Benutzer von Windows® 95/98/Me können Druckaufträge mit dem IPP-Protokoll über einen Windows® 2000/XP-Computer senden, vorausgesetzt die Software Microsoft Internet Print Services ist auf dem Client-PC installiert, IIS ist auf dem Windows® 2000/XP-Computer installiert und wird dort ausgeführt und der Client-PC verwendet Microsoft Internet Explorer Version 4 oder höher.
- 6 Der Standardname für einen Brother Print/FaxServer lautet im Allgemeinen BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen seiner Ethernet-Adresse steht.

Windows[®] NT 3.5x/NT 4.0/2000/XP (TCP/IP) Konfiguration

Installieren Sie bei Bedarf das TCP/IP-Protokoll auf Ihrem Windows[®] NT System. Dazu wählen Sie das Symbol **Netzwerk** in der **Systemsteuerung** von Windows[®] NT (die **Systemsteuerung** ist das **Hauptfenster** bei NT 3.5x Systemen, oder rufen Sie in NT 4.xx über **Start** das Menü **Einstellungen/Systemsteuerung** auf). Die Standardkonfiguration von Windows[®] 2000/XP installiert das TCP/IP-Protokoll automatisch. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel.

Windows® 2000/XP-Druck (Druckertreiber noch nicht installiert)

Standardmäßig installieren Windows® 2000/XP Systeme sämtliche Software, die für das Drucken notwendig ist. In diesem Kapitel werden die beiden häufigsten Konfigurationen (Druck über Standard-TCP/IP-Port und IPP-Protokoll – Internet Printing Protocol) beschrieben. Wenn Sie bereits den Druckertreiber installiert haben, gehen Sie zum Abschnitt **Druckertreiber bereits installiert**.

Druck über Standard-TCP/IP-Port

- 1 Wählen Sie im Druckerverzeichnis die Option Drucker hinzufügen. Der Assistent zur Druckerinstallation wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie jetzt die Option Lokaler Drucker, und deaktivieren Sie Automatische Druckererkennung und Installation von Plug-&-Play-Druckern.

- 3 Klicken Sie auf Weiter.
- 4 Jetzt wählen Sie den korrekten Netzwerk-Print-Anschluss aus. Wählen Sie im Pulldown-Menü Einen neuen Anschluss erstellen und anschließend Standard TCP/IP Port.
- 5 Klicken Sie anschließend auf Weiter.
- 6 Der Assistent zum Hinzufügen des Standard-TCP/IP-Ports wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter.
- 7 Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Druckers ein, der konfiguriert werden soll. Der Assistent füllt die Informationen zum Anschlussnamen automatisch ein.
- 8 Klicken Sie auf Weiter.
- 9 Windows® 2000/XP kontaktiert nun den von Ihnen angegebenen Drucker. Falls Sie die IP-Adresse oder den Namen nicht korrekt eingegeben haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
- 10 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Assistenten zu beenden.
- 11 Nachdem Sie nun den Anschluss konfiguriert haben, müssen Sie den zu verwendenden Druckertreiber bestimmen. Wählen Sie den gewünschten Treiber in der Liste der unterstützten Drucker. Wenn Sie einen Treiber verwenden, der mit dem DCP/MFC auf CD-ROM geliefert wurde, wählen Sie die Option Datenträger, um die CD-ROM zu durchsuchen. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche Windows Update, um direkt die Support-Website von Microsoft aufzurufen und die neuesten Druckertreiber abzurufen.
- 12 Nachdem der Treiber installiert ist, klicken Sie auf Weiter.
- 13 Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf Weiter.
- 14 Legen Sie nun fest, ob der Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden soll (damit ihn auch andere benutzen können). Geben Sie ggfs. einen Freigabenamen ein, und klicken Sie auf Weiter.
- 15 Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, und klicken Sie abschließend auf Fertig stellen.

IPP-Druck von Windows® 2000/XP Clients

Zum Drucken mit dem IPP-Protokoll gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie im Druckerverzeichnis die Option Drucker hinzufügen. Der Assistent zur Druckerinstallation wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter.
- 2 Für Windows[®] 2000: Wählen Sie Netzwerkdrucker. Für Windows[®] XP: Wählen Sie Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist
- 3 Für Windows® 2000: Klicken Sie auf die Option Mit einem Computer im Internet oder Intranet verbinden.
 Für Windows® XP: Klicken Sie die Option Verbindung mit einem Drucker im Internet oder Heim-/Firmennetzwerk herstellen:
- 4 Nun müssen Sie einen URL-Namen eingeben. Der URL-Name eines Druckers, der das IPP-Protokoll unterstützt, könnte zum Beispiel so lauten: http://ip_adresse:631/ipp (wobei ip_adresse die IP-Adresse, der NetBIOS- oder DNS-Name des Fax/PrintServers ist).
- 5 Klicken Sie auf Weiter.
- 6 Windows® 2000/XP stellt nun eine Verbindung zu dem Gerät her, das Sie angegeben haben, und ermittelt seine Modellnummer. Wenn der korrekte Treiber auf dem PC installiert ist, wird dieser verwendet. Andernfalls werden Sie aufgefordert, die dem Gerät beiliegende Treiberdiskette einzulegen.
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten bis zum Abschluss der Installation.
- 8 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Assistenten zu beenden.

IPP-Druck von Windows® 95/98/Me Clients

Eine andere Möglichkeit besteht darin, IPP-Druckaufträge von einem Windows[®] 95/98/Me Client-PC zu senden, vorausgesetzt der PC kann eine Verbindung zu Windows[®] 2000/XP-Ressourcen herstellen

und darauf zugreifen. Von der Microsoft Website (www.microsoft.com) können Sie die Supportsoftware für Windows[®] Internet Print Services für Windows[®]-Systeme abrufen.

Nach der Installation dieser Software können Sie eine Verbindung zu einem Windwos[®] 2000/XP System aufbauen, auf dem IIS ausgeführt wird, und Druckaufträge über das IPP-Protokoll senden.

Mit der IPP-Software von Microsoft können Sie zudem Druckaufträge an andere Drucker senden, die das IPP-Protokoll nicht unterstützen.

Windows® 2000/XP-Druck (Druckertreiber bereits installiert)

Wenn Sie bereits den Druckertreiber installiert haben und diesen für Netzwerkdruck konfigurieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor.

- 1 Wählen Sie den zu konfigurierenden Druckertreiber.
- 2 Wählen Sie **Datei** und anschließend **Eigenschaften**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse und dann auf Anschluss hinzufügen.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus. Im Allgemeinen ist dies die Option Standard-TCP/IP-Port. Klicken Sie auf Neuer Anschluss....
- 5 Der Assistent zum Hinzufügen des Standard-TCP/IP-Ports wird gestartet. Führen Sie die Schritte 6 bis 10 im Abschnitt "Druck über Standard-TCP/IP-Port" aus.

Windows® NT 4.0 Druck

Wenn Sie während der Installation Ihres Windows® NT 4.0 Systems (für Arbeitsplatz oder Server) das TCP/IP-Protokoll nicht installiert haben, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor. Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll bereits installiert haben, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

1 Gehen Sie zu **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Systemsteuerung**.

- 2 Führen Sie das Symbol Netzwerk aus, indem Sie darauf doppelklicken, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Protokolle.
- 3 Wählen Sie Hinzufügen, und doppelklicken Sie auf TCP/IP-Protokoll
- 4 Legen Sie die verlangte(n) Diskette(n) oder die CD-ROM ins Laufwerk ein, um die erforderlichen Dateien zu kopieren.
- 5 Klicken Sie auf Schließen. Das Windows® NT-System überprüft die Protokollbindungen. Anschließend wird das Dialogfeld für die Eigenschaften/Einstellungen von TCP/IP angezeigt.
- 6 Konfigurieren Sie IP-Adresse des Hosts, Subnetzmaske und Gateway-Adresse in diesem Dialogfeld. Fragen Sie Ihren Systemmanager nach diesen Adressen.
- 7 Klicken Sie zum Beenden zweimal auf **OK** (Ihr NT-Server muss nun neu gestartet werden).

Windows® NT 4.0 Druck Brother Peer-to-Peer Software installieren

- 1 Starten Sie das Installationsprogramm der CD-ROM wie in der Installationsanleitung beschrieben.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie und anschließend auf das Symbol für die Softwareinstallation. Wählen Sie dann das Installationsprogramm der Software für den Netzwerkdruck.
- 3 Klicken Sie bei der Begrüßung auf Weiter.
- 4 Wählen Sie Brother Peer to Peer Print (LPR).
- 5 Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis für die Installation der Brother Peer to Peer Print (LPR) Dateien, und klicken Sie dann auf Weiter. Ist das Verzeichnis noch nicht vorhanden, wird es vom Installationsprogramm auf Ihrer Festplatte erzeugt.
- 6 Geben Sie die Bezeichnung des Anschlusses ein, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK. Der Standardname für den Anschluss lautet BLP1. Der Name muss eindeutig sein und mit BLP beginnen.

- 7 Nun müssen Sie die tatsächliche IP-Adresse des PrintServers im Feld IP-Adresse eingeben. Haben Sie die Datei "hosts" auf Ihrem Computer verändert oder verwenden Sie das Domänen-Namensystem, so können Sie auch den Namen des PrintServers eingeben. Da der Drucker TCP/IP- und NetBIOS-Namen unterstützt, können Sie auch den NetBIOS-Namen des PrintServers eingeben. Den NetBIOS-Namen können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Standardmäßig erscheint der NetBIOS-Name als BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.
- 8 Klicken Sie auf **OK**. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Windows® NT 4.0 Druck Drucker verknüpfen

Nun müssen Sie mit der normalen Windows®-Prozedur einen Drucker auf dem Windows®-System einrichten.

- 1 Gehen Sie dafür zu **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und dann **Drucker**.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Neuer Drucker, um den Assistenten für die Druckerinstallation aufzurufen.
- 3 Wählen Sie Arbeitsplatz (nicht Netzwerkdrucker), und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie den Brother-LPR-Anschluss (den in Schritt 6 der Anleitung in diesem Kapitel zur Installation von Brother Peer-to-Peer-Druck (LPR) zugewiesenen Anschlussnamen), und klicken Sie auf Weiter.
- 5 Wählen Sie das entsprechende Druckermodell. Wird das korrekte Modell nicht angezeigt, so klicken Sie auf die Option Datenträger, und legen Sie die mit dem Drucker gelieferte CD-ROM ein.
- 6 Ist der Treiber bereits vorhanden, so wählen Sie Vorhandenen Treiber beibehalten (andernfalls wird dieser Schritt übersprungen). Klicken Sie dann wieder auf Weiter.
- 7 Sie können nun den Namen des Druckers ändern. Klicken Sie erneut auf **Weiter**.

- 8 Sie können den Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigeben (damit ihn auch andere benutzen können), und das (die) Betriebssystem(e) wählen, mit welchen diese anderen Computer betrieben werden. Klicken Sie auf **Weiter**.
- 9 Beantworten Sie die Frage Soll diese Testseite gedruckt werden? mit Ja. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation abzuschließen. Sie können jetzt auf dem Drucker drucken, als sei er ein lokaler Drucker.

Windows® NT 4.0 Druck Zweiten Brother-LPR-Anschluss hinzufügen

Um einen neuen Brother-LPR-Anschluss hinzuzufügen, müssen Sie das Installationsprogramm nicht erneut ausführen. Klicken Sie statt dessen auf Start, wählen Sie Einstellungen, und öffnen Sie dann Drucker. Klicken Sie auf das Symbol des zu konfigurierenden Druckers, wählen Sie in der Menüleiste Datei und dann Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Anschluss, und klicken Sie auf Anschluss hinzufügen. Im gleichnamigen Dialog markieren Sie dann Brother LPR-Anschluss. Klicken Sie auf Neuer Anschluss, und geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Der Standardname für den Anschluss lautet BLP1. Haben Sie diesen Namen bereits verwendet, so erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ihn erneut zu vergeben. Benutzen Sie in diesem Fall BLP2 usw. Nach der Vorgabe des Anschlussnamens klicken Sie auf OK. Nun erscheint der Dialog für die Anschlusseigenschaften.

Geben Sie hier die IP-Adresse des zu verwendenden Druckers ein, und klicken Sie auf **OK**. Klicken Sie dann im Dialogfeld **Druckeranschlüsse** auf **Schließen**. Nun sollte der eben erzeugte Anschluss in der Einstellung **Anschluss für die Druckausgabe** des Druckertreibers erscheinen.

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netwerkdruck, zum IPP-Protokoll und zur Konfiguration von Windows® 2000/XP/95/98/Me-Systemen finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für das MFC konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.

2 - 8 TCP/IP-DRUCK

Peer-to-Peer-Druck in Windows® 95/98/Me-Netzwerken

Übersicht

Die Microsoft Betriebssysteme Windows[®] 95/98/Me sind netzwerkfähig. Das ermöglicht die Konfiguration eines Windows[®] PC als Client-Workstation in einer Netzwerkumgebung, die auf einem Dateiserver basiert.

Bei kleineren Netzwerken ermöglicht Windows® 95/98/Me auch eine Peer-to-Peer-Konfiguration der PCs. Dabei kann der PC mit anderen PCs auf dem Netzwerk Ressourcen gemeinsam nutzen, ohne einen zentralen Dateiserver zu erfordern.

Tipps:

- 1 Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/FaxServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC, BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem Gerät eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse des DCP/MFC konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.
- 3 Das Standardkennwort für den Brother Print/FaxServer lautet access.

- 4 Benutzer von Windows® 95/98/Me können Druckaufträge mit dem IPP-Protokoll über einen Windows® 2000-Computer senden, vorausgesetzt die Software Microsoft Internet Print Services ist auf dem Client-PC installiert, IIS ist auf dem Windows® 2000/XP-Computer installiert und wird dort ausgeführt und der Client-PC verwendet Microsoft Internet Explorer Version 4 oder höher.
- 5 Brother-PrintServer sind auch mit der Software HP JetDirect kompatibel. Daher k\u00f6nnen Sie HP-Dienstprogramme f\u00fcr die Verwaltung und den Druck auf Ihrem Brother-Drucker verwenden.

Treiberinstallations-Assistent

Dieses Installationsprogramm enthält den Windows-Treiber und Brother Netzwerk-Anschlusstreiber (LPR und NetBIOS).

Installiert der Administrator dann den Drucker- und Anschlusstreiber mit dieser Software, kann er die Datei auf dem Dateiserver speichern oder per E-Mail an die Benutzer senden. Wenn die Benutzer dann auf diese Datei klicken, werden Druckertreiber, Anschlusstreiber, IP-Adresse usw. automatisch auf ihrem PC installiert.

Weitere Informationen können Sie der Anleitung für den Driver Deployment Wizard entnehmen, die sich auf der CD-ROM befindet.

TCP/IP-Druck

Die Peer-to-Peer-Drucksoftware erfordert die Installation des TCP/IP-Protokolls auf Ihren Windows® Peer-to-Peer-Computern und das Festlegen einer IP-Adresse für den Print/FaxServer. Bitte lesen Sie in Ihrer Windows®-Dokumentation nach, wie Sie das TCP/IP-Protokoll auf Ihrem Windows®-PC konfigurieren.

Falls Sie die IP-Adresse für das DCP/MFC noch nicht konfiguriert haben, tun Sie dies jetzt. Weitere Informationen zur Konfiguration der IP-Adresse finden Sie in *Kapitel 11* dieses Handbuchs.

Brother Peer-to-Peer Software installieren

- Falls Sie den Treiber bereits über das auf der CD befindliche Installationsprogramm installiert haben, und im Laufe der Installation "Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker" wählen, so müssen Sie die Brother-Software für den Netzwerkdruck nicht erneut installieren.
 - 1 Starten Sie das Installationsprogramm der CD-ROM wie in der Installationsanleitung beschrieben.
 - Wählen Sie das betreffende Modell und Software-Installationsmenü. Wählen Sie dann das geeignete Menü, um das Installationsprogramm der Brother Print Software zu starten.
 - 3 Klicken Sie bei der Begrüßung auf Weiter.
- 4 Wählen Sie Brother Peer to Peer Print (LPR).
- 5 Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis für die Installation der Brother Peer to Peer Print (LPR) Dateien, und klicken Sie dann auf Weiter. Ist das Verzeichnis noch nicht vorhanden, wird es vom Installationsprogramm auf Ihrer Festplatte erzeugt.
- 6 Geben Sie die Bezeichnung des Anschlusses ein, den Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK. Der Standardname für den Anschluss lautet BLP1. Der Name muss eindeutig sein und mit BLP beginnen.
- 7 Nun müssen Sie die tatsächliche IP-Adresse des Print/
 FaxServers im Feld **Druckername oder IP-Adresse** eingeben.
 Haben Sie die Datei "hosts" auf Ihrem Computer verändert oder verwenden Sie das Domänen-Namensystem, so können Sie auch den Namen des PrintServers eingeben. Da der Print/
 FaxServer TCP/IP- und NetBIOS-Namen unterstützt, können Sie auch den NetBIOS-Namen des Print/FaxServers eingeben.
 Den NetBIOS-Namen können Sie der
 Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Standardmäßig erscheint der NetBIOS-Name als BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.

Es ist zu beachten, dass Windows® 95/98/Me die Hosts-Datei im Standard-Windows®-Verzeichnis speichert. Standardmäßig heißt die Windows® Hosts-Datei hosts.sam. Wollen Sie diese Datei verwenden, müssen Sie sie in hosts (ohne Erweiterung) umbenennen. Die Erweiterung.sam steht für Beispiel (sample).

8 Klicken Sie auf **OK**. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Drucker verknüpfen

Nun müssen Sie mit der normalen Windows[®]-Prozedur einen Drucker auf dem Windows[®]-System einrichten.

- 1 Gehen Sie dafür zu **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und dann **Drucker**.
- Wählen Sie Neuer Drucker, um die Druckerinstallation zu beginnen.
- 3 Klicken Sie auf Weiter, wenn der Assistent zur Druckerinstallation erscheint.
- 4 Wählen Sie Lokaler Drucker, wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker an den Computer angeschlossen ist, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 5 Wählen Sie den korrekten Treiber. Klicken Sie am Ende auf Weiter
- 6 Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit, entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen) oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option, und klicken Sie auf Weiter.
- 7 Wählen Sie den Brother-LPR-Anschluss (den in Schritt 6 der Anleitung zur Installation von Brother Peer-to-Peer-Druck (LPR) zugewiesenen Druckernamen), und klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Geben Sie einen Namen für den Brother-Drucker ein, und klicken Sie auf Weiter. So können Sie den Drucker zum Beispiel "Vernetzter Brother-Drucker" nennen.

9 Windows® fragt nun, ob eine Testseite ausdruckt werden soll. Wählen Sie Ja, und klicken Sie dann auf Weiter.

Nun ist die Installation der Peer-to-Peer-Druck (LPR)-Software beendet.

Zweiten Brother-LPR-Anschluss hinzufügen

Um einen neuen Brother-LPR-Anschluss hinzuzufügen, müssen Sie das Installationsprogramm nicht erneut ausführen. Klicken Sie statt dessen auf Start, wählen Sie Einstellungen, und öffnen Sie dann Drucker. Klicken Sie auf das Symbol des zu konfigurierenden Druckers, wählen Sie in der Menüleiste Datei und dann Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Details, und klicken Sie auf Anschluss hinzufügen. Im gleichnamigen Dialog wählen Sie das runde Optionsfeld Anderer, und markieren Sie dann Brother LPR-Anschluss. Klicken Sie auf OK, und geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Der Standardname für den Anschluss lautet BLP1. Haben Sie diesen Namen bereits verwendet, so erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ihn erneut zu vergeben. Benutzen Sie in diesem Fall BLP2 usw. Nach der Vorgabe des Anschlussnamens klicken Sie auf OK. Nun erscheint der Dialog für die Anschlusseigenschaften.

Geben Sie hier die IP-Adresse des zu verwendenden Druckers ein, und klicken Sie auf **OK**. Nun sollte der eben erzeugte Anschluss in der Einstellung **Anschluss für die Druckausgabe** des Druckertreibers erscheinen.

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für das DCP/MFC konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.

Peer-to-Peer-Druck in Windows[®] 95/ 98/Me/NT/2000/XP, LAN Server und OS/2 Warp Server

Übersicht

Brother Print/FaxServer unterstützen SMB (Server Message Block) über das TCP/IP-Protokoll über die NetBIOS-Schnittstelle. Auf diese Weise wird ein Brother-Drucker wie jeder andere Windows® PC in Ihrer Netzwerkumgebung angezeigt. Ein Vorteil des NetBIOS-Druck ist die Möglichkeit, über ältere DOS-Anwendungen zu drucken, die auf an Microsoft-Netzwerke angeschlossenen PCs benutzt werden.

Tipps:

- 1 Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/FaxServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC, BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem Gerät eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.
- 3 Das Standardkennwort für den Brother Print/FaxServer lautet access.
- 4 Der Standard-Domänenname des Print/FaxServers ist ARBEITSGRUPPE bzw. WORKGROUP; diesen Namen können Sie mit einem Web-Browser oder dem Programm BRAdmin Professional ändern.

4 - 1 PEER-TO-PEER-DRUCK NETBIOS

PrintServer-Konfiguration

Damit diese Funktion funktioniert, müssen Sie den Domänen- oder Arbeitsgruppennamen Ihrem Netzwerk anpassen. Danach erscheint dann der Print/FaxServer automatisch in Ihrer Netzwerkumgebung, und Sie können über ihn drucken, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. In manchen Fällen kann es jedoch sein, dass Ihr Windows® 95/98/Me oder Windows® NT4.0/2000/XP System die Fehlermeldung "Der Drucker ist ausgelastet" erhält, wenn mehr als ein Anwender versuchen zu drucken. Für diesen Fall stellt Brother eine spezielle NetBIOS Port Monitor Software zur Verfügung, die den Anwendern ermöglicht, weiterhin Druckaufträge zu spoolen, wenn der Drucker ausgelastet bzw. nicht funktionsfähig ist oder kein Papier hat. Der Port Monitor speichert die Druckaufträge, bis der Drucker wieder verfügbar ist.

Bei der Installation von Windows® 95/98/Me werden Sie gefragt, zu welcher Arbeitsgruppe Sie gehören. Der Standardname für eine Windows® 95/98/Me Arbeitsgruppe lautet Arbeitsgruppe bzw. Workgroup, kann jedoch beliebig geändert werden. Mit Windows® NT hat Microsoft das Konzept der "Domänen" eingeführt. Im Unterschied zum verteilten Sicherheitsmanagement der Arbeitsgruppe ist dieses bei der Domäne zentralisiert. Dem Print/ FaxServer ist es egal, ob Ihr Netzwerk aus einer Arbeitsgruppe oder einer Domäne besteht, er muss nur deren Namen kennen. Der Brother Print/FaxServer verwendet automatisch den Standardnamen WORKGROUP für Arbeitsgruppen und Domänen. Muss dieser Name geändert werden, so können Sie den Brother-PrintServer entsprechend konfigurieren. Dafür gibt es die folgenden drei Methoden: (Wenn Sie Ihren Domänen- oder Arbeitsgruppennamen nicht kennen, sehen Sie auf der Registerkarte "Identifikation" im Netzwerk-Symbol nach):

- Mit BRAdmin Professional (dieses Dienstprogramm kann das TCP/IP-Protokoll oder das NetWare IPX-Protokoll verwenden kein Dateiserver benötigt).
- Mit einem Web-Browser (Print/FaxServer und Computer müssen über gültige IP-Adressen verfügen); Sie können die IP-Adresse mit BRAdmin Professional konfigurieren.
- Über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC (siehe Kapitel 10).

Aufgrund der Funktionsweise der Microsoft-Netzwerke kann es einige Minuten dauern, bis der Print/FaxServer in der Netzwerkumgebung erscheint. Es kann auch einige Minuten dauern, bis er aus der Netzwerkumgebung wieder verschwindet, auch wenn der Drucker ausgeschaltet ist. Das ist eine Eigenschaft der arbeitsgruppen- und domänenbasierten Netzwerke von Microsoft.

Arbeitsgruppen-/Domänennamen mit einem Web-Browser ändern

Sie können die Namen von Arbeitsgruppen/Domänen mit dem Programm BRAdmin Professional ändern. Dazu rufen Sie die Registerkarte NetBIOS auf und geben den Namen der Arbeitsgruppe/Domäne in das Feld **Domain Name** ein.

Außerdem können Sie den NetBIOS-Namen auch über den Standard-Web-Browser ändern. Dazu stellen Sie zuerst über die IP-Adresse die Verbindung zum Brother-PrintServer her, und wählen Sie dann in der Network Configuration die Option Configure NetBIOS. Geben Sie anschließend den gewünschten Arbeitsgruppen-/Domänennamen in das Textfeld Domain Name ein. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu bestätigen (klicken Sie auf Submit).

NetBIOS Port Monitor für Windows® 95/98/Me, NT4.0/2000/XP

Für diese Software müssen die TCP/IP-Transportprotokolle auf Ihrem Windows® 95/98/Me, NT4.0/2000/XP Computer installiert sein. Wie Sie diese Protokolle installieren, entnehmen Sie bitte der Windows®-Dokumentation.

Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll benutzen, so muss die richtige IP-Adresse auf Brother Print/FaxServer und Client-PC definiert sein.

Brother NetBIOS Port Monitor installieren

- Falls Sie den Treiber bereits über das auf der CD befindliche Installationsprogramm installiert haben, und im Laufe der Installation "Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker" wählen, so müssen Sie die Brother-Software für den Netzwerkdruck nicht erneut installieren.
- 1 Starten Sie das Installationsprogramm der CD-ROM wie in der Installationsanleitung beschrieben.
- Wählen Sie das betreffende Modell und Software-Installationsmenü. Wählen Sie dann das Network Print Softwaremenü, um das Brother Network Print Software Installationsprogramm zu starten.
- 3 Klicken Sie bei der Begrüßung auf Weiter.
- 4 Wählen Sie Brother Peer-to-Peer Print (NetBIOS) Installation.
- 5 Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis für die Installation der Brother Peer to Peer Print (NetBIOS) Dateien, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 6 Geben Sie den Namen des zu verwendenden Anschlusses ein. Der Anschlussname muss mit "BNT" beginnen. Zum Beispiel BNT1. Der Name muss eindeutig sein. Klicken Sie dann auf OK. Der Name muss für Ihren PC eindeutig sein, andere Computer können jedoch denselben Anschlussnamen verwenden, den Sie auf Ihrem PC vorgegeben haben.
- 7 Nun müssen Sie den tatsächlichen Server- und Anschlussnamen für den Print/FaxServer eingeben. Mit Durchsuchen können Sie nach dem Print/FaxServer suchen. Wählen Sie den Namen der Domäne/Arbeitsgruppe aus, und der Server wird aufgeführt. Erscheint der PrintServer nicht automatisch in der Liste, so müssen Sie sich vergewissern, ob der Domänenname korrekt konfiguriert ist. Ansonsten müssen Sie den Namen manuell eingeben. Der Name sollte UNCkompatibel sein. Zum Beispiel:

\\Knotenname\Servicename

Dabei ist "Knotenname" der NetBIOS-Name des Brother Print/FaxServers (der Standardname lautet BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx für die sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht), und Servicename ist der Servicename des Print/FaxServers für NetBIOS. Standardmäßig lautet er BINARY P1. Zum Beispiel:

\\BRN_310107\BINARY_P1

- NetBIOS-Namen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite auf dem DCP/MCF ausdrucken, finden Sie in Kapitel 23 des zu dem Gerät gehörenden Benutzerhandbuchs.
 - 8 Klicken Sie dann auf OK.
 - 9 Klicken Sie auf Fertig stellen. Sie müssen Ihren Computer vor dem Fortfahren neu starten.

Drucker verknüpfen

Nun müssen Sie mit der normalen Windows[®]-Prozedur einen Drucker auf dem Windows[®] 95/98/Me, Windows NT[®] 4.0 bzw. Windows[®] 2000/XP System einrichten. Gehen Sie dafür zu Start, wählen Sie Einstellungen, und dann Drucker.

Windows® 95/98/Me

- Wählen Sie Neuer Drucker, um die Druckerinstallation zu beginnen.
- 3 Klicken Sie auf Weiter, wenn der Assistent zur Druckerinstallation erscheint.
- 4 Wählen Sie Lokaler Drucker, wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker an den Computer angeschlossen ist, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 5 Wählen Sie den korrekten Treiber. Klicken Sie am Ende auf Weiter.

- 6 Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit, entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen) oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option, und klicken Sie auf Weiter.
- 7 Wählen Sie den Brother-NetBIOS-Anschluss (den in Schritt 6 der Anleitung zur Installation von Brother NetBIOS Port Monitor zugewiesenen Druckernamen), und klicken Sie auf Weiter.
- 8 Geben Sie einen Namen für das Brother DCP/MFC ein, und klicken Sie auf **Weiter**. So können Sie das Gerät zum Beispiel "Vernetzter Brother-Drucker" nennen.
- 9 Windows[®] fragt nun, ob eine Testseite ausdruckt werden soll. Wählen Sie Ja, und klicken Sie dann auf Weiter.

Jetzt können Sie drucken. Bei Bedarf können Sie den Drucker auf Ihrem PC zur gemeinsamen Nutzung freigeben, damit sämtliche Druckaufträge über Ihren Computer geleitet werden.

Windows® NT 4.0 und Windows® 2000/XP

- Wählen Sie Neuer Drucker, um die Druckerinstallation zu beginnen.
- 3 Klicken Sie auf Weiter, wenn der Assistent zur Druckerinstallation erscheint.
- 4 Die Frage, wie der Drucker an den Computer angeschlossen ist, beantworten Sie mit Lokaler Drucker (Windows[®] 2000) bzw. An diesen Computer angeschlossener lokaler Drucker (Windows[®] XP). Danach klicken Sie auf Weiter.
- 5 Wählen Sie den Brother-NetBIOS-Anschluss (den in Schritt 7 der Anleitung zur Installation von Brother NetBIOS Port Monitor zugewiesenen Druckernamen), und klicken Sie auf Weiter.
- 6 Wählen Sie den korrekten Treiber. Klicken Sie am Ende auf Weiter.
- 7 Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits benutzt wird, so können Sie diesen vorhandenen Treiber entweder beibehalten (dies wird empfohlen) oder ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option, und klicken Sie auf Weiter.

- 8 Geben Sie einen Namen für den Brother-Drucker ein, und klicken Sie auf **Weiter**. So können Sie das Gerät zum Beispiel "Vernetzter Brother-Drucker" nennen.
- 9 Wählen Sie, ob der Drucker zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden soll, seinen Freigabenamen, und klicken Sie auf Weiter.
- 10 Windows[®] fragt nun, ob eine Testseite ausdruckt werden soll. Wählen Sie Ja, und klicken Sie dann auf Weiter.

Jetzt können Sie drucken. Bei Bedarf können Sie den Drucker auf Ihrem PC zur gemeinsamen Nutzung freigeben, damit sämtliche Druckaufträge über Ihren Computer geleitet werden.

Zweiten NetBIOS Druckanschluss hinzufügen

1 Um einen neuen NetBIOS-Anschluss hinzuzufügen, brauchen Sie das Installationsprogramm nicht erneut auszuführen. Klicken Sie statt dessen auf Start, wählen Sie Einstellungen, und öffnen Sie dann Drucker. Klicken Sie auf das Symbol des zu konfigurierenden Druckers, wählen Sie in der Menüleiste Datei und dann Eigenschaften.

Windows® 95/98/Me

Klicken Sie auf die Registerkarte Details, und klicken Sie auf Anschluss hinzufügen. Im gleichnamigen Dialog wählen Sie das runde Optionsfeld Anderer, und markieren Sie dann Brother NetBIOS-Anschluss. Klicken Sie auf OK, und geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Der Standardname für den Anschluss lautet BNT1. Haben Sie diesen Namen bereits verwendet, so erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ihn erneut zu vergeben. Benutzen Sie in diesem Fall BNT2 usw. Nach der Vorgabe des Anschlussnamens klicken Sie auf OK. Nun erscheint der Dialog für die Anschlusseigenschaften. Geben Sie hier Print/FaxServerund Anschlussnamen des zu verwendenden Druckers ein und klicken Sie auf OK. Nun sollte der eben erzeugte Anschluss in der Einstellung Anschluss für die Druckausgabe des Druckertreibers erscheinen.

Windows® NT 4.0 und Windows® 2000/XP

Klicken Sie auf die Registerkarte Anschluss bzw. Anschlüsse, und klicken Sie auf Anschluss hinzufügen. Im gleichnamigen Dialog markieren Sie dann Brother NetBIOS Anschluss. Klicken Sie auf Neuer Anschluss, und geben Sie den Namen des Anschlusses ein. Der Standardname für den Anschluss lautet BNT1. Haben Sie diesen Namen bereits verwendet, so erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ihn erneut zu vergeben. Benutzen Sie in diesem Fall BNT2 usw. Nach der Vorgabe des Anschlussnamens klicken Sie auf OK. Nun erscheint der Dialog für die Anschlusseigenschaften. Geben Sie hier Print/FaxServer- und Anschlussnamen des zu verwendenden Druckers ein und klicken Sie auf OK. Nun sollte der eben erzeugte Anschluss in der Einstellung Anschluss für die Druckausgabe des Druckertreibers erscheinen.

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.

Brother Internet Print installieren

Übersicht

Mit der Brother Internet Print (BIP) Software für Windows[®] 95/98/Me/NT4.0 kann ein an einem Standort befindlicher PC-Benutzer über das Internet einen Druckauftrag zu einem Brother-Drucker senden, der sich an einem ganz anderen Standort befindet. So könnte zum Beispiel ein PC-Benutzer in New York direkt über sein Microsoft Excel-Programm ein Dokument auf einem in Paris befindlichen Drucker ausdrucken.

Windows® 2000/XP-Benutzer können diese BIP-Software ebenfalls benutzen; der Einsatz des IPP-Protokolls wird jedoch empfohlen, da es Teil des Windows® 2000/XP Betriebssystems ist. Fahren Sie mit dem Abschnitt "IPP-Druck für Windows® 2000/XP" in diesem Kapitel fort.

Tipps:

- Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/FaxServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC, BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem Gerät eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.
- 3 Das Standardkennwort für den Brother Print/FaxServer lautet access.

- 4 Windows® 2000/XP-Benutzer können mit TCP/IP und Standard-Netzwerk-Drucksoftware und dem IPP-Protokoll drucken, die bei der Einrichtung von Windows® 2000/XP installiert werden.
- 5 Benutzer von Windows[®] 95/98/Me können Druckaufträge mit dem IPP-Protokoll über einen Windows[®] 2000-Computer senden, vorausgesetzt die Software Microsoft Internet Print Services ist auf dem Client-PC installiert, IIS (Internet Information Server) ist auf dem Server installiert und aktiviert, und der Client-PC verwendet Microsoft Internet Explorer Version 4 oder höher.

Allgemeine Informationen zu Brother Internet Print

Die BIP-Software wird mit dem normalen Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Installationsassistenten installiert. Sie erzeugt auf dem Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP PC einen virtuellen Port, der vom Anwendungsprogramm aus betrachtet ähnlich wie ein normaler LPT1-Druckeranschluss funktioniert. Der Anwender kann mit dem Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Druck-Manager und einem normalen, Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP-kompatiblen Druckertreiber einen Drucker erzeugen, der diesen Anschluss benutzt. Daher können alle Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP Anwendungsprogramme über diesen Drucker (und somit auch den virtuellen Anschluss) ohne Modifikation oder zusätzliche Verfahren drucken.

Wird ein Druckauftrag über den virtuellen BIP-Anschluss gedruckt, so wird er MIME-kodiert (in eine normale Internet-E-Mail-Nachricht konvertiert), und zu einem entfernten Brother Print/FaxServer gesendet. BIP ist also zu den verbreitetsten E-Mail-Softwareprogrammen kompatibel. Die einzige Voraussetzung ist, dass der E-Mail-Server in der Lage ist, E-Mail-Nachrichten über das Internet zu senden.

Im einzelnen läuft dies folgendermaßen ab:

- Wenn Sie an ein Local Area Network (LAN) angeschlossen sind, wird die E-Mail-Nachricht an den E-Mail-Server weitergeleitet, der die Nachricht wiederum mit dem SMTP-Protokoll (Simple Mail Transport Protocol) zum entfernten Print/FaxServer leitet.
- Stellen Sie mit einem Modem die direkte Verbindung zu einem Internet Service Provider (ISP) her, so übernimmt dieser ISP die Weiterleitung der E-mail-Nachricht zum entfernten Print/FaxServer.

Am entfernten Standort wird diese E-mail-Nachricht von einem Email-Server empfangen. Der entfernte Print/FaxServer, der über eine eigene E-mail-Adresse verfügt, lädt die E-Mail-Nachricht mit dem POP3-Protokoll (Post Office Protocol 3) vom Server herunter. Dann entschlüsselt er die Anlage und druckt sie auf dem Drucker aus.




Wird eine E-Mail empfangen, die nicht zur Verwendung des virtuellen BIP-Anschlusstreibers konfiguriert ist, so druckt der Drucker die F-Mail-Nachricht als Textdokument aus.

Brother Internet Print Brother Print/FaxServer konfigurieren

Der Print/FaxServer kann mit dem Programm BRAdmin Professional oder über einen Web-Browser konfiguriert werden.

Checkliste für PrintServer-Konfiguration



- 1 POP3-Server auf dem entfernten E-Mail-Server mit Mail-Account (Mailbox-Name) und Kennwort für den Brother Print/ FaxServer konfigurieren (gewöhnlich ist der Mail-Account-Name der erste Teil der E-Mail-Adresse; so würde zum Beispiel der Mail Account Name für die E-Mail-Adresse emailprinter@xyz.com emailprinter lauten).
- 2 Der Print/FaxServer muss installiert, TCP/IP aktiviert, und eine gültige IP-Adresse zugewiesen worden sein.

Da der Zugriff auf E-Mail-Server in den meisten Netzwerken eingeschränkt ist, muss Ihr Netzwerkadministrator möglicherweise die Konfiguration prüfen und den Mail-Account einrichten.

Brother Internet Print Print/FaxServer mit BRAdmin Professional konfigurieren




Überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie den Print/FaxServer mit einem Web-Browser konfigurieren wollen.

Mit dem Dienstprogramm BRAdmin Professional können Sie den Brother Print/FaxServer mit dem TCP/IP- oder IPX-Protokoll konfigurieren.

Man konfiguriert den Print/FaxServer zum Empfang von Druckaufträgen von einem Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP PC mit der BIP-Software wie folgt:

- 1 Rufen Sie BRAdmin Professional auf.
- 2 Wählen Sie den Knotennamen des gewünschten Brother Print/ FaxServers in der Liste durch Doppelklicken aus. Der Standardknotenname lautet im Allgemeinen BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht. Sie werden dann nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet access.



- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte POP3/SMTP.
- 4 Geben Sie die Adresse des POP3-Servers an (fragen Sie bei Bedarf Ihren Netzwerkadministrator nach der Adresse).
- 5 Geben Sie den Mailbox-Namen des Brother-Print/FaxServers ein. Das ist gewöhnlich der Anfang der E-Mail-Adresse (so wäre der Mailbox-Name zum Beispiel emailprinter, wenn die E-Mail-Adresse des entfernten PrintServers emailprinter@xyz lautet).

- 6 Geben Sie bei Bedarf das Kennwort für die Mailbox ein.
- 7 Der Print/FaxServer ist standardmäßig dazu konfiguriert, den POP3-Server alle 30 Sekunden abzufragen. Dieser Wert kann auf Wunsch geändert werden.
- 8 Ist die Benachrichtigung aktiviert, so geben Sie die Adresse Ihres SMTP-Servers ein (fragen Sie ggf. Ihren Netzwerkadministrator nach der Adresse).
- 9 Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern. Beenden Sie BRAdmin Professional. Nun ist der Print/FaxServer für den Empfang von Druckaufträgen konfiguriert.

Brother Internet Print PrintServer mit einem Web-Browser konfigurieren

- 1 Stellen Sie mit Ihrem Web-Browser die Verbindung zur IP-Adresse des PrintServers her.
- 2 Auf dem Konfigurationsbildschirm für die Netzwerkkarte werden Sie nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet "access".
- 3 Wählen Sie die Option "POP3/SMTP konfigurieren", und geben Sie die Informationen wie vorstehend beschrieben ein. Weitere Informationen finden Sie unter "Brother Internet Print PrintServer mit einem Web-Browser konfigurieren".
- 4 Die Option "Zeitlimit für segmentierte Mitteilungen" sollte angezeigt werden. Wird ein Druckauftrag mit der Funktion Partieller E-Mail-Druck der BIP-Software in mehrere E-Mail-Nachrichten aufgeteilt, so zeigt dieser Wert an, wie lange der Print/FaxServer darauf wartet, dass alle Teile der Nachricht eintreffen.

Brother Internet Print BIP-Software unter Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP installieren

Zur Installation der BIP-Software auf einem Windows® 95/98/NT4.0/2000/XP PC gehen Sie folgendermaßen vor:



- Auf dem PC muss ein E-Mail-Programm (zum Beispiel Microsoft Outlook) vorhanden sein, das E-Mail-Nachrichten mit Winsock senden kann.
 - Der E-Mail-Server muss Nachrichten über das Internet senden können.

Installation von CD-ROM

- 1 Starten Sie das Installationsprogramm der CD-ROM wie in der Installationsanleitung beschrieben.
- Wählen Sie das betreffende Modell und Software-Installationsmenü. Wählen Sie dann das Network Print Softwaremenü, um das Brother Network Print Software Installationsprogramm zu starten.
- 3 Klicken Sie bei der Begrüßung auf Weiter.
- 4 Wählen Sie Brother Internet Print.
- 5 Wählen Sie das Verzeichnis, in dem die BIP-Dateien installiert werden sollen, und klicken Sie auf Weiter. Ist das Verzeichnis noch nicht vorhanden, wird es vom Installationsprogramm für Sie erzeugt.
- 6 Nun werden Sie nach einem Anschlussnamen gefragt. Geben Sie den Anschlussnamen ein. Er muss mit BIP beginnen und einer Nummer enden, zum Beispiel BIP1.
- 7 Nun erscheint eine Meldung über den Partiellen E-Mail-Druck. Der Partielle E-Mail-Druck ist die Fähigkeit der Brother Internet Print Software, E-Mail-Druckaufträge in kleinere Einheiten aufzugliedern, um zu verhindern, dass beim Mailserver ein Problem mit der Dateigröße auftritt.
- 8 Klicken Sie zum Fortfahren auf OK.

9 Nun werden Sie aufgefordert, die Anschlusseinstellungen für den entfernten Print/FaxServer vorzunehmen:

Geben Sie eine beliebige eindeutige zulässige Internet-Adresse für den entfernten Print/FaxServer ein (zum Beispiel emailprinter@xyz.com). Beachten Sie, dass Internet-Adressen keine Leerstellen enthalten dürfen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und die IP-Adresse Ihres SMTP-E-Mail-Servers ein (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie diese Adresse nicht kennen). Geben Sie außerdem an, ob Sie die Option Partieller E-Mail-Druck und Benachrichtigungsart anwenden wollen.

- 10 Klicken Sie zum Fortfahren auf **OK**. Sie werden nun aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten.
- 11 Nach dem Neustart des Computers müssen Sie mit der normalen Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP-Prozedur einen Drucker auf dem Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP-System einrichten. Wählen Sie dazu Start, dann Einstellungen und Drucker (Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP). Gehen Sie zur Systemsteuerung, wählen Sie Drucker und andere Hardware und dann Drucker und Faxgeräte (bzw. Drucker und Faxgeräte und Drucker hinzufügen unter Windows® XP)
- 12 Wählen Sie Neuer Drucker, um die Druckerinstallation zu beginnen.
- 13 Klicken Sie auf Weiter, wenn der Assistent zur Druckerinstallation erscheint.

<Für Benutzer von Windows® 95/98/Me>

14 Wählen Sie Lokaler Drucker, wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker an den Computer angeschlossen ist, und klicken Sie dann auf Weiter.

<Für Benutzer von Windows® NT4.0/2000/XP>

14 Wählen Sie die Option Lokaler Drucker, und deaktivieren Sie Automatische Druckererkennung und Installation von Plug-&-Play-Druckern.

<Für Benutzer von Windows® XP>

14 Wählen Sie Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist.

<Für Benutzer von Windows® 95/98/Me>

- 15 Wählen Sie das Modell des entfernten Druckers (zum Beispiel Brother HL-Serie). Klicken Sie bei Bedarf auf **Diskette**, um den Treiber von der CD-ROM zu laden. Klicken Sie am Ende auf **Weiter**.
- 16 Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit, entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen) oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option, und klicken Sie auf Weiter.
- 17 Wählen Sie den Brother Internet Port (BIP...) aus, den Sie in Schritt 6 gewählt haben, und klicken Sie auf Weiter.

<Für Benutzer von Windows® NT4.0/2000/XP>

- 15 Wählen Sie den Brother Internet Port (BIP...) aus, den Sie in Schritt 6 gewählt haben, und klicken Sie auf Weiter.
- 16 Wählen Sie das Modell des entfernten Druckers (zum Beispiel Brother HL-Serie). Klicken Sie bei Bedarf auf **Diskette**, um den Treiber von der CD-ROM zu laden. Klicken Sie am Ende auf **Weiter**.
- 17 Haben Sie einen Druckertreiber gewählt, der bereits verwendet wird, so haben Sie die Möglichkeit, entweder den vorhandenen Treiber zu behalten (dies wird empfohlen) oder ihn zu ersetzen. Wählen Sie die gewünschte Option, und klicken Sie auf Weiter.
- 18 Geben Sie einen Namen für den BIP-Drucker ein, und klicken Sie auf Weiter. Dieser Name muss nicht mit dem in Schritt 6 zugewiesenen Anschlussnamen oder der in Schritt 9 zugewiesenen E-Mail-Adresse übereinstimmen.
- 19 Beantworten Sie die Frage, ob eine diese Testseite gedruckt werden soll mit Nein, es sei denn, Sie haben den entfernten Print/FaxServer bereits für den Empfang von BIP-Druckaufträgen konfiguriert.

Nun ist die Installation der BIP-Software beendet. Zur Konfiguration eines weiteren entfernten Print/FaxServers gehen Sie zum nächsten Abschnitt "Zweiten Brother-Internetanschluss hinzufügen".

Zweiten Brother-Internetanschluss hinzufügen

Um einen neuen Brother-Internetanschluss hinzuzufügen, sollten Sie das Installationsprogramm nicht erneut ausführen. Klicken Sie statt dessen auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und öffnen Sie dann **Drucker**. Klicken Sie auf das Symbol des Druckers, der mit BIP betrieben wird, wählen Sie in der Menüleiste **Datei**, und dann **Eigenschaften**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details** (bzw. **Anschlüsse** bei Windows[®] NT), und klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**.

Im gleichnamigen Dialog wählen Sie das runde Optionsfeld **Anderer** (nur bei Windows[®] 95/98/Me), und dann **Brother Internet Port**. Klicken Sie auf **OK** (bzw. bei Windows[®] NT auf **Neuer Anschluss**), und Sie erhalten das Textfeld **Anschlussname**. Hier kann ein beliebiger einzigartiger Name eingegeben werden, solange er mit "BIP" beginnt und kein anderer Anschluss mit diesem Namen existiert.

Windows® 2000/XP IPP-Druck

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie mit der IPP-Druckfunktion von Windows® 2000/XP arbeiten wollen.

- 1 Rufen Sie den **Assistenten für die Druckerinstallation** auf, und klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf **Weiter**.
- 2 Nun können Sie zwischen Lokaler Drucker und Netzwerkdrucker wählen. Für Windows[®] 2000: Wählen Sie unbedingt die Option Netzwerkdrucker. Für Windows[®] XP: Wählen Sie Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist.
- 3 Nun erscheint das Fenster des Assistenten zur Druckerinstallation.
- 4 Für Windows® 2000: Wählen Sie die Option Mit einem

Computer im Internet oder Intranet verbinden, und geben Sie dann dann folgendes in das Feld URL ein: http://printer_ip_adresse:631/ipp (wobei printer_ip_adresse die IP-Adresse ist, der Name, den DNS dem PrintServer gibt).

Für Windows® XP: Wählen Sie die Option Verbindung mit einem Computer im Internet oder Heim-/Firmennetzwerk herstellen und geben Sie dann dann folgendes in das URL-Feld ein: http://printer_ip_adresse:631/ipp (wobei printer_ip_adresse die IP-Adresse ist, der Name, den DNS dem PrintServer gibt).

5 Wenn Sie auf **Weiter** klicken, stellt Windows[®] 2000/XP eine Verbindung mit der angegebenen URL her.

WENN DER TREIBER BEREITS INSTALLIERT WURDE

Ist der korrekte Druckertreiber auf Ihrem PC bereits installiert, so verwendet Windows® 2000/XP diesen Treiber automatisch. In diesem Fall werden Sie nur gefragt, ob Sie den Treiber als Standardtreiber einsetzen wollen. Anschließend wird der Assistent für die Treiberinstallation beendet. Jetzt können Sie drucken.

WENN DER TREIBER NOCH NICHT INSTALLIERT WURDE

Ein Vorteil des IPP-Druckprotokolls ist, dass es die Modellbezeichnung des Druckers einrichtet, wenn Sie mit diesem kommunizieren. Nach erfolgreicher Kommunikation wird die Modellbezeichnung des Druckers automatisch angezeigt. D. h. Sie brauchen Windows[®] 2000 nicht über den zu verwendenden Druckertreiber zu informieren.

- 6 Klicken Sie auf OK. Anschließend wird im Druckerinstallations-Assistenten ein Fenster zur Druckerauswahl angezeigt.
- 7 Ist Ihr Drucker nicht in der Liste der unterstützten Drucker aufgeführt, so klicken Sie auf **Datenträger**. Sie werden nun aufgefordert, den Datenträger mit den Treibern einzulegen.
- 8 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie die CD-ROM oder Netzwerkadresse aus, die die gewünschten Brother-Druckertreiber enthält.
- 9 Geben Sie die Modellbezeichnung Ihres Druckers ein.

- 10 Hat der Druckertreiber, den Sie installieren wollen, kein digitales Zertifikat, so wird eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um mit der Installation fortzufahren. Der Assistent zur Druckerinstallation wird dann beendet.
- 11 Klicken Sie auf Fertig stellen. Der Drucker ist jetzt konfiguriert und druckbereit. Überprüfen Sie die Druckerverbindung, indem Sie eine Testseite drucken.

Eine andere URL angeben

Sie können verschiedene Einträge im Feld URL vornehmen:

http://printer_ip_adresse:631/ipp

Dies ist die Standard-URL, deren Verwendung wir empfehlen. Beachten Sie, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt.

http://printer_ip_adresse:631/ipp/port1

Diese Einstellung sorgt für Kompatibilität mit HP JetDirect. Beachten Sie, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt.

http://printer_ip_adresse:631/

Falls Sie die URL-Details vergessen, geben Sie einfach obigen Text ein. Der Drucker kann dann Daten empfangen und verarbeiten. Beachten Sie, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt.

Wenn Sie die integrierten Servicenamen verwenden, die die Brother PrintServer der Serie NC-9100h unterstützen, können Sie auch die folgenden Befehle verwenden: (Beachten Sie jedoch, dass die Option **Weitere Informationen** keine Druckerdaten anzeigt.)

```
http://printer_ip_adresse:631/brn_xxxxxx_p1
http://printer_ip_adresse:631/binary_p1
http://printer_ip_adresse:631/text_p1
http://printer_ip_adresse:631/postscript_p1
http://printer_ip_adresse:631/pcl_p1
http://printer_ip_address:631/brn_xxxxxx_p1 at
```

 $Wobei \ {\tt printer_ip_adresse} \ {\tt die} \ {\tt IP-Adresse} \ {\tt des} \ {\tt Druckers} \ {\tt ist}.$

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netwerkdruck, zum IPP-Protokoll und zur Konfiguration von Windows® 2000/95/98/Me-Systemen finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Besuchen Sie die Microsoft Website für "Microsoft Internet Print Services" Software für Windows[®] 95/98/Me.
- 3 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.

Novell NetWare-Druck konfigurieren

Übersicht

Brother-Print/FaxServer ermöglichen NetWare-Client-PCs den Druck über denselben Drucker wie TCP/IP-Benutzern und Anwendern anderer Netzwerkprotokolle. Sämtliche NetWare-Druckaufträge werden über den Novell-Server gespoolt und dann an den Drucker weitergeleitet, wenn dieser verfügbar ist.

Tipps:

- 1 Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/FaxServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Gerätes (falls vorhanden), BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem DCP/MFC eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen.
- 2 Das Standardkennwort für den Brother Print/FaxServer lautet access.

Allgemeine Informationen

Um den Brother-Print/FaxServer in einem NetWare Netzwerk zu benutzen, müssen ein oder mehrere Dateiserver mit einer Warteschlange konfiguriert werden, die der Print/FaxServer abarbeiten kann. Die Benutzer können ihre Druckaufträge dann in die Warteschlange des Dateiservers stellen, und diese werden dann (entweder direkt oder bei dezentralem Druckerbetrieb über einen zwischengelagerten Print/FaxServer) zum entsprechenden Brother-Print/FaxServer gespoolt.

Der Systemadministrator kann jetzt in einer einzigen Umgebung Bindery (NetWare 3), NDS (NetWare 3 und NetWare 4)-basierte Warteschlangen erzeugen, ohne BRAdmin Professional zum Wechseln der Anwendungsprogramme benutzen zu müssen.

NetWare 5-Benutzer, die einen NDPS-Drucker konfigurieren wollen, müssen dazu die mitgelieferte NWADMIN-Anwendung verwenden. Mit BRAdmin Professional ist es möglich, auf einem NetWare 5-System IPX BINDERY oder NDS-basierte Warteschlangen zu erstellen.

Zum Erzeugen von Warteschlangeninformation auf den NetWare-Servern mit BRAdmin Professional muss der Novell NetWare Client 32 installiert werden.

Wenn Sie BRAdmin Professional in Ihrer Umgebung nicht einsetzen können, können Sie die Warteschlange auch mit den herkömmlichen NetWare-Dienstprogrammen PCONSOLE oder NWADMIN erzeugen; Sie brauchen dann jedoch auch einen Internet-Browser, um den Print/FaxServer wie später in diesem Kapitel beschrieben zu konfigurieren.

Brother-Print/FaxServer können bis zu 16 Dateiserver und 32 Warteschlangen bedienen.

Mit NWADMIN für NetWare 5 einen NDPS-Drucker erzeugen

NetWare 5 von Novell arbeitet nach dem neuen Drucksystem, Novell Distrubuted Print Services (NDPS). Vor der Konfiguration des Print/ FaxServers muss NDPS auf dem NetWare 5-Server installiert und ein NDPS-Manager konfiguriert worden sein.



Für weitere Informationen zu NDPS-Druckern und zum Drucken mit diesen lesen Sie bitte den Abschnitt "Weitere Informationen" am Ende dieses Kapitels.

NDPS-Manager

Der NDPS-Manager interagiert mit den Diensten, die auf einem Server ausgeführt werden und verwaltet eine unbegrenzte Anzahl von Druckeragenten.

Sie müssen einen NDPS-Manager in der NDS-Baumstrukur einrichten, bevor Sie serverbasierte Druckeragenten erstellen können. Steuert der NDPS-Manager einen direkt mit dem Server verbundenen Drucker, so müssen Sie den Manager auf den Server laden, an den der Drucker angeschlossen ist.

- 1 Gehen Sie im NetWare-Administrator zu dem Bereich, in dem der NDPS-Manager eingerichtet werden soll. Wählen Sie Object, Create, NDPS Manager, und klicken Sie dann auf OK.
- 2 Geben Sie einen Namen für den NDPS-Manager ein.
- 3 Gehen Sie zu einem Server (auf dem NDPS, jedoch nicht der zugehörige Manager installiert ist), auf dem Sie den NDPS-Manager installieren wollen. Wählen Sie dann das Verzeichnis. das dem NDPS-Manager zugewiesen werden soll. Klicken Sie auf Create.

NDPS-Broker

Nachdem NDPS installiert ist, wird ein NDPS-Broker in das Netzwerk geladen. Über einen der Broker-Dienste, den Resource Management Service, können Druckertreiber für die Verwendung mit den Druckeragenten auf dem Server installiert werden.


Fügen Sie dem Broker folgendermaßen einen Druckertreiber hinzu:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Resource Management Service aktiviert ist.
- 2 Öffnen Sie im NetWare-Administrator das Hauptfenster des Brokerobjekts.
- 3 Wählen Sie die Ansicht Resource Management.
- 4 Der gleichnamige Dialog wird angezeigt. Wählen Sie Add Resources.
- 5 Wählen Sie im Dialog Manage Resources das Symbol für den hinzuzufügenden Treibertyp. Dies ist entweder ein 3.1x-, 95/98/ Me- oder NT4.0-Treiber für NetWare 5. (Zusätzlich ist ein Windows[®] 2000-Treiber für NetWare 5.1 erhältlich). Verwenden Sie NDPS Version 1 mit NetWare 4.x, so sind nur die Optionen 3.1x und 95/98/Me verfügbar. NDPS Version 2 für NetWare 4.x unterstützt das automatische Laden von NT-Treibern.
- 6 Im Fenster Current Resources wird eine vollständige Liste der aktuell geladenen Ressourcen der gewählten Art angezeigt. Klicken Sie auf Add.
- 7 Nun erscheint der Dialog Add <Ressourcentyp>. Die in diesem Fenster aufgeführten Ressourcen werden zur Zeit installiert.
- 8 Drücken Sie die Schaltfläche **Browse**, und wählen Sie den Treiber aus, den Sie der Liste hinzufügen wollen. In der Treiberliste werden wahrscheinlich mehrere Drucker genannt. Hierbei handelt es sich um die verschiedenen Sprachen des Treibers, die unterstützt werden.

Druckeragenten erstellen

Führen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte aus, um einen Druckeragenten für den Drucker mit gesteuertem Zugang zu erzeugen (NDS-Objekt).

Wählen Sie im NetWare-Administrator Object, Create, NDPS Printer. Geben Sie den Namen des NDPS-Druckers ein.



- 2 Handelt es sich um einen neuen Drucker, wählen Sie Create A New Printer Agent.
- 3 Ist bereits ein NDS-Drucker vorhanden und Sie führen ein Upgrade aus, um das NDPS-Schema einzusetzen, wählen Sie Existing NDS printer object. Wählen Sie dann aus, für welches Druckerobjekt Sie das Upgrade ausführen wollen.
- 4 Geben Sie einen Namen für den Druckeragenten ein. Geben Sie anschließend den Namen des NDPS-Managers ein, oder klicken Sie auf das Optionsfeld, und wählen Sie einen NDPS-Manager aus. Wählen Sie Novell Printer Gateway als Gateway type, und klicken Sie auf OK.
- 5 Wählen Sie None als Druckertyp und Novell Port Handler als Typ für den Anschluss-Handler. Klicken Sie dann auf OK.
- 6 Bestimmen Sie nun die Verbindungsart, die Sie verwenden möchten. Es stehen vier Optionen zur Verfügung. Wählen Sie die Option LPR over IP.
- 7 Geben Sie die erforderlichen Druckerangaben ein. Es wird empfohlen, den Druckernamen Binary P1 zu verwenden. Klicken Sie auf **Finish**, und warten Sie. Wählen Sie die Druckertreiber für die Client-Betriebssysteme aus.

Führen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte aus, um einen Druckeragenten für den Drucker mit öffentlichem Zugang zu erzeugen (NDS-Objekt).

- In NetWare Administrator doppelklicken Sie auf NDPS Manager.
- 2 Klicken Sie auf Printer Agent List.
- 3 Klicken Sie auf Neu.
- 4 Geben Sie den gewünschten Namen für den Druckeragenten ein, und wählen Sie Novell Printer Gateway als Gateway type. Klicken Sie dann auf OK.
- 5 Wählen Sie None als Druckertyp und Novell Port Handler als Typ für den Anschluss-Handler. Klicken Sie dann auf OK.
- 6 Bestimmen Sie nun die Verbindungsart, die Sie verwenden möchten. Es stehen vier Optionen zur Verfügung. Wählen Sie die Option LPR over IP.
- 7 Geben Sie die erforderlichen Druckerangaben ein. Es wird empfohlen, den Druckernamen Binary P1 zu verwenden. Klicken Sie auf **Finish**, und warten Sie. Wählen Sie die Druckertreiber für die Client-Betriebssysteme aus.

Jetzt können Sie drucken.

NetWare 3- und NetWare 4-Systeme konfigurieren

Das Brother-Programm BRAdmin Professional bietet ähnliche Funktionalität wie das NetWare-Dienstprogramm PCONSOLE (oder NWADMIN in NetWare 4.1x oder höher). Um einen Brother Print/FaxServer mit BRAdmin Professional unter NetWare zu konfigurieren, müssen Sie mit SUPERVISOR (NetWare 2.xx oder 3.xx) oder ADMIN (NetWare 4.1x oder höher) angemeldet sein, und die auf den nächsten Seiten beschriebenen Schritte ausführen.

Zum Erzeugen von Warteschlangeninformation auf den NetWare-Servern mit BRAdmin Professional muss der Novell NetWare Client 32 installiert werden.

Brother-PrintServer als Warteschlangenserver im Bindery-Emulationsmodus mit BRAdmin Professional konfigurieren

- 1 Sie müssen als SUPERVISOR (NetWare 2.xx oder 3.xx) oder ADMIN (NetWare 4.1x oder höher) angemeldet sein.
- 2 Rufen Sie BRAdmin Professional auf.
- 3 In der Druckerliste erscheinen ein oder mehrere Print/ FaxServer (Standard-Knotennamen lauten BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).
- Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.
 - 4 Wählen Sie den zu konfigurierenden Print/FaxServer und doppelklicken Sie darauf. Nun werden Sie nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet access.
 - 5 Wählen Sie die Registerkarte "NetWare".
 - Ändern Sie bei Bedarf den **Print/FaxServer-Namen**. Der Standardname für einen NetWare-Print/FaxServer lautet gewöhnlich BRN_xxxxxx_P1, wobei xxxxxx für die Ethernet-Adresse steht. Bitte Vorsicht! Das Ändern des Namens kann Auswirkungen auf die Konfiguration anderer Protokolle haben, da die Namen der PrintServer-Dienste geändert wurden.
 - a Ist dies noch nicht geschehen, so wählen Sie die Betriebsart Warteschlangenserver.
 - b Klicken Sie auf Bindery-Schlangen ändern.
 - c Wählen Sie den zu konfigurierenden NetWare-Server.

- d Wählen Sie **Neue Warteschlange**, und geben Sie den Namen der zu erzeugenden Warteschlange ein.
- e Markieren Sie danach diesen Namen, und klicken Sie auf **Hinzu...**
- f Klicken Sie auf Schließen und dann auf OK.

Beenden Sie BRAdmin Professional, Jetzt können Sie drucken.

Brother Print/FaxServer als Warteschlangenserver im NDS-Modus mit BRAdmin Professional konfigurieren

- 1 Sie müssen in der Betriebsart NDS unter ADMIN angemeldet sein.
- 2 Rufen Sie BRAdmin Professional auf.
- 3 In der Druckerliste erscheinen ein oder mehrere Print/FaxServer (Standard-Knotennamen lauten BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).
- Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.
 - 4 Wählen Sie den zu konfigurierenden Print/FaxServer, und doppelklicken Sie darauf. Nun werden Sie nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet access.
 - 5 Wählen Sie die Registerkarte **NetWare**.
 - a Ist dies noch nicht geschehen, so wählen Sie die Betriebsart Warteschlangenserver.
 - b Wählen Sie den korrekten NDS-Baum und NDS-Kontext. Sie können diese Informationen manuell eingeben oder auf den Pfeil neben dem NDS-Baum und auf den Befehl Wechseln neben dem NDS-Kontext klicken, und BRAdmin Professional

Ihre Auswahl automatisch anzeigen lassen. Nach der Eingabe dieser Informationen klicken Sie auf **NDS-Warteschlangen wechseln**.

- Wählen Sie im Fenster NetWare-Druckwarteschlangen den entsprechenden Baum und Kontext, und klicken Sie dann auf Neue Warteschlange.
- d Geben Sie den Namen der Warteschlange ein, und bestimmen Sie den Verzeichnisnamen. Kennen Sie diesen nicht, so wählen Sie **Durchsuchen**, um die NetWare-Verzeichnisse zu durchsuchen. Nach der korrekten Eingabe der Information wählen Sie **OK**.
- e Der Name Ihrer Warteschlange erscheint in dem Baum und Kontext, den Sie vorgegeben haben. Klicken Sie auf Zuweisungen und dann auf **Hinzu...**. Die Warteschlange wird nun in das Fenster der PrintServer-Warteschlangen gestellt. Sie können dann die Baum- und Kontextinformation zusammen mit den Angaben zur Warteschlange in diesem Fenster sehen.
- f Klicken Sie auf Schließen. Ihr Brother-Print/FaxServer meldet sich jetzt beim entsprechenden NetWare-Server an.

Beenden Sie BRAdmin Professional. Jetzt können Sie drucken.

Brother Print/FaxServer als Warteschlangenserver im NDS-Modus mit Novell NWADMIN und BRAdmin Professional konfigurieren

Wenn Sie den NetWare-Dateiserver nicht allein über das Brother-Programm BRAdmin Professional konfigurieren möchten, so folgen Sie den Anweisungen unten zur Konfiguration mit NWADMIN und BRAdmin Professional.

- 1 Sie müssen unter ADMIN im NDS-Modus auf dem NetWare 4.1x (oder höher) Dateiserver angemeldet sein und das Programm NWADMIN starten.
- Wählen Sie den gewünschten Kontext für den neuen Drucker, und klicken Sie dann in der Menüleiste erst auf Objekt und dann auf Erstellen. Wenn das Menü Neues Objekt erscheint, wählen Sie Drucker und dann OK.

- 3 Geben Sie den Namen des Druckers ein, und wählen Sie Erstellen.
- Wählen Sie den gewünschten Kontext, der die Standardwarteschlange enthalten soll, und klicken Sie dann auf Objekt und Erstellen, um zum Menü Neues Objekt zu gelangen.
- 5 Wählen Sie Druckwarteschlange, und dann OK. Vergewissern Sie sich, dass Directory Services Warteschlange gewählt ist, und geben Sie dann den Namen der Standardwarteschlange ein.
- 6 Klicken Sie auf die Bezeichnung der Warteschlange. Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext, wählen Sie dann den gewünschten Umfang (aus den verfügbaren Objekten), und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Erstellen, um die Warteschlange zu erzeugen.
- 7 Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, und doppelklicken Sie dann auf den Namen des Druckers, den Sie in Schritt 3 erzeugt haben.
- 8 Klicken Sie auf **Zuweisungen**.
- 9 Wählen Sie Hinzufügen.
- 10 Ändern Sie ggf. den Kontext.
- 11 Wählen Sie die in Schritt 5 erzeugte Warteschlange.
- 12 Klicken Sie auf Konfiguration, und wählen Sie unter Druckertyp die Option Sonstige/Unbekannt. Klicken Sie auf OK.
- 13 Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, wählen Sie Objekt in der Menüleiste und dann Erstellen. When you get the Wenn das Menü Neues Objekt erscheint, wählen Sie Print/FaxServer, und dann OK.

14 Geben Sie den Namen des Print/FaxServers ein und wählen Sie Erstellen.

Der Name des NetWare Print/FaxServers muss exakt so eingegeben werden, wie er eingangs auf der NetWare-Registerkarte in BRAdmin Professional angezeigt wurde (es ist gewöhnlich der Standard-Servicename

BRN_xxxxxx_P1, es sei denn, Sie haben diesen geändert).

Aktuellen Servicenamen und MAC-Adresse können Sie der DCP-/MFC-Konfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs

Wichtig:

Weisen Sie dem Print/FaxServer kein Kennwort zu, sonst meldet er sich nicht an.

- 15 Doppelklicken Sie auf den Namen Ihres Print/FaxServers. Klicken Sie auf **Zuweisungen**, und dann auf **Hinzu...**.
- 16 Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext. Wählen Sie den in Schritt 3 erstellten Drucker, klicken Sie auf OK, und dann erneut auf OK
- 17 Beenden Sie NWADMIN.
- 18 Starten Sie das entsprechende BRAdmin Professional Dienstprogramm, und wählen Sie den korrekten Print/FaxServer aus der Liste aus (standardmäßig lautet der Knotenname BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht).
- 19 Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Brother-Print/ FaxServer. Sie werden dann nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet access. Wählen Sie nun die NetWare-Registerkarte.
- 20 Wählen Sie die Betriebsart Warteschlangenserver.

Die über die NetWare PrintServer-Namen zugewiesenen Dienste können nicht gleichzeitig für den Betrieb als Warteschlangenserver und als dezentraler Drucker verwendet werden.

- Wollen Sie auf anderen als den normalen NetWare-Diensten Warteschlangendienste ermöglichen, so müssen Sie neue Dienste definieren, die für NetWare und den gewünschten Anschluss aktiviert sind. Weiteres hierzu finden Sie im *Anhang* dieses Handbuchs.
- 21 Geben Sie den NDS-Baumnamen ein (Achtung: Ein Print/ FaxServer kann sowohl NDS als auch Bindery-Warteschlangen dienen.)
- 22 Geben Sie den Namen des Kontexts ein, in dem der Print/ FaxServer lebt.
- 23 Vergewissern Sie sich, dass Sie die vorgenommenen Änderungen gespeichert haben, und beenden Sie das BRAdmin Professional Dienstprogramm. Jetzt können Sie drucken.

Brother Print/FaxServer als dezentralen Drucker im NDS-Modus mit Novell NWADMIN und BRAdmin Professional konfigurieren

Um einen Brother Print/FaxServer als dezentralen Drucker mit NWADMIN (NetWare Administrator-Dienstprogramm) und BRAdmin Professional zu konfigurieren, geht man folgendermaßen vor:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass PSERVER NLM (NetWare Loadable Module) auf Ihrem Dateiserver geladen ist, und Sie mit ADMIN im NDS-Modus auf dem NetWare 4.1x Dateiserver angemeldet sind.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol, um NWADMIN zu starten. Wählen Sie den gewünschten Kontext für den neuen Drucker.
- 3 Wählen Sie Objekt in der Menüleiste, und dann Erstellen. Wenn das Menü Neues Objekt erscheint, wählen Sie Drucker und dann OK.

- 4 Geben Sie den Namen des Druckers ein, und wählen Sie Erstellen.
- 5 Doppelklicken Sie auf den Print/FaxServer-Namen auf Ihrem PSERVER NLM. Klicken Sie auf Zuweisungen, und dann auf Hinzu....
- 6 Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext. Wählen Sie den erstellten Drucker, und klicken Sie auf OK. Notieren Sie die Nummer des Druckers, da Sie diese später brauchen, und klicken Sie auf OK.
- 7 Wählen Sie den gewünschten Kontext, der die Standardwarteschlange enthalten soll, und klicken Sie dann auf Objekt und Erstellen, um zum Menü Neues Objekt zu gelangen.
- 8 Wählen Sie Druckwarteschlange, und dann OK. Vergewissern Sie sich, dass Directory Services Warteschlange gewählt ist, und geben Sie dann den Namen der Standardwarteschlange ein.
- 9 Klicken Sie auf die Bezeichnung der Warteschlange. Ändern Sie bei Bedarf den Directory-Kontext, und wählen Sie dann das gewünschte Verzeichnis, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Erstellen, um die Warteschlange zu erzeugen.
- 10 Ändern Sie bei Bedarf den Kontext, und doppelklicken Sie dann auf den Namen des Druckers, den Sie zuvor erzeugt haben.
- 11 Klicken Sie auf Zuweisungen, und dann auf Hinzu....
- 12 Ändern Sie bei Bedarf den Kontext und wählen Sie dann die erzeugte Warteschlange. Klicken Sie auf OK, dann nochmals auf OK, und beenden Sie NWADMIN.
- 13 Starten Sie das entsprechende BRAdmin Professional Dienstprogramm, und wählen Sie den korrekten Print/FaxServer aus, der konfiguriert werden soll (standardmäßig beginnen die Knotennamen mit BRN xxxxxx P1).
- NetWare-Servernamen und MAC-Adresse können Sie der DCP-/MFC-Konfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.

- 14 Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Print/FaxServer. Sie werden dann nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet access.
- 15 Wählen Sie nun die Registerkarte **NetWare**.
- 16 Wählen Sie Dezentraler Drucker als Betriebsart, wählen Sie den Namen Ihres PSERVER NLM als Print/FaxServer-Namen, und wählen Sie die in Schritt 6 ermittelte Nummer des Druckers als Druckernummer.
 - Die über die NetWare-Print/FaxServer-Namen zugewiesenen Dienste können nicht gleichzeitig für den Betrieb als Warteschlangenserver und als dezentraler Drucker verwendet werden. Wollen Sie den dezentralen Druckerbetrieb auf anderen als den normalen NetWare-Services ermöglichen, so müssen Sie neue Dienste definieren, die für NetWare und den gewünschten Anschluss aktiviert sind.
- 17 Klicken Sie auf **OK**. Beenden Sie BRAdmin Professional.

Sie müssen jetzt PSERVER NLM aus der NetWare Dateiserver-Konsole entfernen und dann neu laden, damit die Änderungen wirksam werden.

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für das DCP/MFC konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.

7 AppleTalk (EtherTalk) TCP/IP-Druck

Drucken von einem Macintosh

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man den PostScript-Treiber in einem Netzwerk konfiguriert. Weitere Information zur Konfiguration des Standard Quick Draw Treibers in einem Netzwerk finden Sie in der dem Gerät beiliegenden Installationsanleitung.

Übersicht

Brother-PrintServer unterstützen das AppleTalk-Protokoll über ein Ethernet (auch EtherTalk genannt). So können Macintosh-Benutzer zur gleichen Zeit drucken wie alle anderen Ethernet-Netzwerkbenutzer. Dazu wird das AppleTalk-Protokoll (oder auch EtherTalk) verwendet.

Mit System 8.6 oder höher hat Apple Macintosh das Konzept des TCP/IP-Drucks eingeführt. Macintosh-Benutzer können nun Druckaufträge mit dem TCP/IP-Protokoll senden.

Die neuesten Lösungen zum Druck über einen Macintosh finden Sie auf der Brother Solutions Website unter: http://solutions.brother.com

Tipps:



- 1 Der Standardname, der in der Auswahl eines Macintosh PC erscheint, ist im Allgemeinen BRN_xxxxxx P1_AT, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht.
- 2 In einem Macintosh-Netzwerk können Sie diesen Namen am einfachsten ändern, indem Sie dem Drucker eine IP-Adresse zuweisen und den Namen dann über einen Web-Browser ändern. Stellen Sie über einen Web-Browser eine Verbindung zum Drucker her, und klicken Sie dann auf Netzwerk-Konfiguration. Geben Sie das Kennwort ein (das Standardkennwort ist access), und wählen Sie dann AppleTalk konfigurieren. Klicken Sie auf BRN_xxxxxx_P1_AT, und dann auf den Servicenamen. Geben Sie den neuen Namen ein, der in der Auswahl erscheinen soll. Klicken Sie dann auf Senden
- 3 System 8.6 und höher unterstützt TCP/IP-Druck.
- 4 Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet access.
- 5 Wie Sie die Geräteeinstellungen ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des Gerätehandbuchs.
- Oas APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/FaxServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Gerätes (falls vorhanden), BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem DCP/MFC eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen.

Macintosh-Konfiguration (OS 8.6 bis 9.2)

Brother-Drucker sind zu den Standard-Druckertreibern für Apple LaserWriter 8 kompatibel (ältere Versionen der LaserWriter-Treiber können auf großen Netzwerken abstürzen oder PostScript-Fehler hervorrufen). Ist der LaserWriter 8-Treiber noch nicht vorhanden, so müssen Sie ihn installieren. Die Anleitung hierfür entnehmen Sie Ihrer Macintosh-Dokumentation.

Sie können den Brother-PrintServer erst nutzen, nachdem Sie das EtherTalk-Protokoll in der **Netzwerksystemsteuerung** auf dem Macintosh installiert haben. Ist das EtherTalk-Protokoll nicht ausgewählt, oder die **Netzwerksystemsteuerung** nicht vorhanden, müssen Sie diese Funktionen mit der Apple **Netzwerk-Installationssoftware** hinzufügen.

Zuerst muss die entsprechende mit dem Drucker gelieferte PPD-Datei installiert werden. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Wählen Sie das Symbol **Start Here!**, wählen Sie Ihre Sprache aus, und folgen Sie für die Softwareinstallation den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Abb. 1 Macintosh Installer

Der Screenshot oben stammt aus einem Brother Druckertreiber der Serie HL-7050. Für alle Brother-Drucker, die Macintosh-Druckertreiber umfassen, sehen Sie ein ähnliches Fenster.

PrintServer wählen (AppleTalk/EtherTalk)

Nachdem der PrintServer mit dem Netzwerk verbunden und der Drucker eingeschaltet wurde, sollte sein AppleTalk-Servicename (standardmäßig BRN_xxxxxx_P1_AT, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) steht) in der **Auswahl** erscheinen.

- Servicenamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.
 - Offnen Sie die Auswahl im Apple-Menü auf dem Macintosh, und klicken Sie dann auf das LaserWriter-Symbol (wählen Sie bei Bedarf die entsprechende AppleTalk-Zone aus der Netzwerksystemsteuerung).




Abb. 2 Macintosh Auswahl

2 Klicken Sie auf den entsprechenden PrintServer und schließen Sie die Auswahl. Sie sollten nun über den Macintosh drucken können.

Können Sie den PrintServer nicht sehen, so prüfen Sie zuerst, ob die Verkabelung stimmt und Sie EtherTalk in der Macintosh **Netzwerksystemsteuerung** aktiviert haben. Möglicherweise müssen Sie die korrekte AppleTalk-Zone über BRAdmin Professional oder einen Web-Browser festlegen.

PrintServer wählen (TCP/IP)

Apple hat das Dienstprogramm **Desktop Printer** entwickelt. Es ist ab System 8.6 im **Apple-Menü** zu finden. Bei der Ausführung des Programms wird folgendes Fenster angezeigt:



Abb. 3 TCP/IP Drucker wählen

1 Wählen Sie die Option TCP/IP-Drucker, und klicken Sie auf OK. Nun erscheint folgendes Fenster:




Abb. 4 PPD- und TCP/IP-Konfiguration wählen

- 2 Hier müssen Sie die korrekte Druckerbeschreibungsdatei (PPD) für den Drucker wählen und die LPR-Informationen korrekt konfigurieren. Klicken Sie im Bereich PPD-Datei (PostScript Printer Description) auf Ändern, und wählen Sie die PPD-Datei für Ihr Modell.
- 3 Wählen Sie jetzt Ändern unter dem Text TCP/IP-Drucker.
- 4 Geben Sie die IP-Adresse, den Servicenamen und Details zum Drucker ein. Legen Sie für die Warteliste

 BRN_xxxxxx_P1_AT fest, wobei xxxxxx die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.



Abb. 5 IP-Adresse und Warteliste festlegen

- Wenn Sie nicht die korrekten Werte angeben, druckt der Drucker möglicherweise nicht oder falsch. Achten Sie darauf, dass der hier eingegebene Wert mit dem Servicenamen des Druckers übereinstimmt.
 - 5 Klicken Sie auf **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
 - 6 Jetzt können Sie den Drucker erstellen. Klicken Sie dazu auf Erstellen. Folgendes Fenster wird angezeigt:



Abb. 6 Drucker auf Desktop speichern (das abgebildete Fenster gehört zum Modell HL-7050)

- 7 Geben Sie den Namen des Druckers im Feld Druckersymbol sichern unter ein, und klicken Sie auf Sichern.
- 8 Dieser Drucker soll der Standarddrucker werden. Klicken Sie dazu auf den Druckernamen, und wählen Sie Drucken und Standarddrucker definieren.

Alle Druckaufträge werden nun auf dem eben erstellten Drucker gedruckt.

7 - 7 APPLETALK (ETHERTALK) TCP/IP-DRUCK

Macintosh konfigurieren (OS X V. 10/10.1/10.2 oder neuer)

Installieren Sie die entsprechende mit dem Drucker gelieferte PPD-Datei. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Wählen Sie den **Mac OS X Ordner**. Wählen Sie **Start Here OSX** und befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



PrintServer wählen (AppleTalk/EtherTalk)

Nach der Installation der PPD-Datei wählen Sie den Druckertreiber folgendermaßen aus.

- 1 Schalten Sie den Drucker ein.
- 2 Öffnen Sie den Ordner Programme.
- 3 Öffnen Sie den Ordner Dienstprogramme.
- 4 Öffnen Sie das Symbol Druckerauswahl.
- 5 Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie AppleTalk.
- 7 Wählen Sie BRN_xxxxxx_P1_AT, und klicken Sie auf Hinzufügen.

In der Auswahl erscheint der Name BRN_xxxxxx_P1_AT, wobei xxxxxx die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse darstellt.

Wenn Sie die Konfigurationsseite ausdrucken, erhalten Sie die Bestätigung der MAC-Adresse. Wie man die Konfigurationsseite ausdruckt, können Sie Kapitel 23 des Benutzerhandbuchs entnehmen.

- 8 Wählen Sie aus der Pulldown-Liste Druckermodell Ihr Modell aus
- 9 Klicken Sie auf Hinzufügen. Der Drucker ist in der Druckerliste verfügbar.

PrintServer wählen (TCP/IP)

Nach der Installation der PPD-Datei wählen Sie den Druckertreiber folgendermaßen aus.

- Schalten Sie den Drucker ein.
- 2 Öffnen Sie den Ordner Programme.
- 3 Öffnen Sie den Ordner Dienstprogramme.
- 4 Öffnen Sie das Symbol Druckerauswahl.
- 5 Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
- 6 Wählen Sie TCP/IP Drucker.
- 7 Geben Sie die TCP/IP-Adresse des Druckers in das Feld Druckeradresse ein.

Wenn Sie die Konfigurationsseite ausdrucken, erhalten Sie die Bestätigung der TCP/IP-Adresse. Wie man die Konfigurationsseite ausdruckt, können Sie Kapitel 23 des Benutzerhandbuchs entnehmen.

- 8 Wenn Sie nicht die Standardwarteschlange verwenden, geben Sie hier den Namen der verwendeten Warteschlange ein.
- 9 Wählen Sie aus der Pulldown-Liste Druckermodell Ihr Modell aus.
- 10 Klicken Sie auf Hinzufügen. Der Drucker ist in der Druckerliste verfügbar.
- 7 9 APPLETALK (ETHERTALK) TCP/IP-DRUCK

Konfiguration ändern

In einem Macintosh-Netzwerk können Sie die Drucker- oder PrintServer-Parameter am einfachsten über einen Web-Browser ändern.

Stellen Sie mit folgendem Befehl eine Verbindung zum Drucker her http://ip_adresse, wobei ip_adresse die Adresse des Druckers ist.

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.
- 3 Detaillierte Informationen zum Web-basierten Management finden Sie in *Kapitel 9*.

Rendezvous-Funktion


Mit der Rendezvous-Funktion können Sie Computer und andere elektronische Geräte im Handumdrehen zu einem Netzwerk verknüpfen.

Mit dieser Funktion kann sich ein Rendezvous-fähiger Drucker automatisch für den Betrieb in einem OS X Rendezvous-System konfigurieren. Das bedeutet, dass Sie IP-Adresse und Netzwerkeinstellungen für dieses Gerät nicht manuell vorgeben müssen, da dies vom Gerät selbst automatisch vorgenommen wird.


Im Folgenden wird erklärt, wie man ein Brother DCP/MFC für eine Mac OS X Rendezvous-Umgebung konfiguriert. Brother empfiehlt, Version OX 10.2 oder höher zu verwenden.

Die neuesten Informationen zur Rendezvous-Funktion unter Mac OS 10.2 finden Sie unter http://solutions.brother.com/.

1 Rufen Sie die Print Center Software auf und klicken Sie auf Hinzufügen.




Wählen Sie Rendezvous, dann werden alle Rendezvouskompatiblen Geräte gelistet. Sie können verschiedene Geräte anhand der Modellbezeichnung und dem Namen xxxxxx_P1_AT identifizieren.



Unter OS X 10.2.1 werden drei DCP/MFC gelistet. Wählen Sie eines der Geräte aus.

3 Klicken Sie auf das Gerät und ändern Sie Druckermodell zu "Brother". Nun werden die auf Ihrem Macintosh installierten PPD-Dateien angezeigt. Wählen Sie die betreffende PPD-Datei aus.



- 4 Nun wird das Rendezvous-bereite DCP/MFC angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf das Gerät und dann auf Als Standard verwenden, um dieses Gerät als Standarddrucker einzurichten. Nun ist das DCP/MFC druckbereit.



Druck aus Windows® NT oder Windows® 2000

Übersicht

DLC ist ein einfaches Protokoll, das standardmäßig in Windows® NT und Windows® 2000 enthalten ist. Mit einer vom Händler gelieferten Zusatz-Software, die die Hewlett-Packard JetDirect-Karte unterstützt, kann es auch auf anderen Betriebssystemen (zum Beispiel Windows® 3.x) verwendet werden.

Tipps:

1 Sie können eine Konfigurationsseite mit allen Netzwerkeinstellungen ausdrucken. Wie man die Konfigurationsseite ausdruckt, können Sie Kapitel 23 des Benutzerhandbuchs entnehmen.



Da DLC ein nicht routbares Protokoll ist, darf sich zwischen dem PrintServer und dem die Daten sendenden Computer kein Router befinden.

DLC unter Windows® NT/2000 konfigurieren

Um DLC in Windows® NT zu nutzen, müssen Sie zuerst das DLC-Protokoll folgendermaßen installieren:

- Melden Sie sich mit Adminstratorprivilegien bei Windows® NT an. Gehen Sie zur NT-Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf das Netzwerksymbol. Windows® 2000-Benutzer wählen die Eigenschaften der LAN-Verbindung.
- 2 Bei Windows® NT 3.5x Systemen wählen Sie **Software**. Bei Windows® NT 4.0 Systemen wählen Sie die Registerkarte Protokolle, und klicken Sie auf Hinzufügen. Bei Windows® 2000 wählen Sie die Registerkarte Allgemein, und klicken Sie auf Installieren.

- Wählen Sie das DLC-Protokoll, und klicken Sie dann auf OK oder Hinzufügen, wenn Sie mit Windows® 2000 arbeiten. Sie müssen möglicherweise den Pfad für die Dateien eingeben. Bei Intel-basierten Computern befinden sich die benötigten Dateien im Verzeichnis i386 auf der Windows® NT CD-ROM. Haben Sie keine Intel-Plattform, so geben Sie das entsprechende Verzeichnis auf der Windows® NT CD-ROM an. Klicken Sie auf Fortsetzen (bei 3.5x Systemen) oder Schließen (bei 4.0 Systemen).
- 4 Starten Sie Ihr System neu, damit die Änderungen wirksam werden. Bei Windows[®] 2000 müssen Sie den PC im Allgemeinen nicht neu starten.

Drucker unter Windows® 2000 einrichten

- 1 Melden Sie sich mit Adminstratorprivilegien bei Windows[®] 2000 an. Wählen Sie im Start-Menü Einstellungen und dann Drucker.
- Wählen Sie Neuer Drucker. (Haben Sie bereits einen Brother-Druckertreiber installiert, so doppelklicken Sie auf den zu konfigurierenden Druckertreiber und wählen dann Drucker/ Eigenschaften, die Registerkarte Anschlüsse, klicken Sie auf Anschluss hinzufügen, und fahren Sie danach mit Schritt 6 fort (überspringen Sie die Schritte 11-14 zur Installation des korrekten Treibers)).
- 3 Klicken Sie auf Weiter.
- 4 Wählen Sie die Option Lokaler Drucker, und deaktivieren Sie Automatische Druckererkennung und Installation von Plug-&-Play-Druckern.
- 5 Klicken Sie auf Weiter.
- 6 Wählen Sie die Option Einen neuen Anschluss erstellen, und markieren Sie Hewlett-Packard Netzwerkanschluss.
- 7 Klicken Sie auf Weiter.
- 8 In dem größeren Feld unter Kartenadresse erscheint eine Liste der für Print/FaxServer verfügbaren MAC-Adressen (Ethernet-Adressen). Wählen Sie die Adresse des gewünschten Print/

FaxServers. (Sie finden die Ethernet-Adresse auf der Druckerkonfigurationsseite.)

Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.

- 9 Die gewählte PrintServer-Adresse erscheint nun in dem kleineren Feld unter Kartenadresse.
- 10 Geben Sie den gewünschten Anschlussnamen ein (der Name darf nicht mit dem Namen eines vorhandenen Anschlusses oder DOS-Geräts wie LPT1 übereinstimmen), und klicken Sie auf OK. Im Dialogfeld Druckeranschlüsse klicken Sie nun auf Weiter.
- 11 Wählen Sie den korrekten Treiber, und klicken Sie auf Weiter.
- 12 Geben Sie einen Namen für den Drucker ein, und bestimmen Sie, ob über DOS-Anwendungen gedruckt werden soll. Klicken Sie auf Weiter.
- 13 Geben Sie den Freigabenamen an (wenn das Gerät zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden soll).
- 14 Geben Sie Standort- und Kommentarinformationen ein, und klicken Sie so lange auf Weiter, bis der Bildschirm Fertig stellen des Assistenten erscheint.
- 15 Klicken Sie auf Fertig stellen.

Drucker unter Windows® NT 4.0 einrichten

Melden Sie sich mit Adminstratorprivilegien bei Windows[®] NT an. Wählen Sie im **Start**-Menü **Einstellungen** und dann **Drucker**.

1 Wählen Sie Neuer Drucker. (Haben Sie bereits einen Brother-Druckertreiber installiert, so doppelklicken Sie auf den zu konfigurierenden Druckertreiber und wählen dann Drucker/ Eigenschaften, die Registerkarte Anschlüsse, und fahren Sie danach mit Schritt 4 zur Installation des korrekten Treibers fort (überspringen Sie die Schritte 9-11)).

- 2 Wählen Sie Arbeitsplatz, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 3 Wählen Sie Anschluss hinzufügen.
- 4 Wählen Sie Hewlett-Packard Netzwerkanschluss, und klicken Sie dann auf Neuer Anschluss.
- 5 In dem größeren Feld unter Kartenadresse erscheint eine Liste der verfügbaren PrintServer-MAC-Adressen (Ethernet-Adressen). Wählen Sie die Adresse des gewünschten Print/ FaxServers. (Sie finden die Ethernet-Adresse auf der Druckerkonfigurationsseite.)
- Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.
 - 6 Die gewählte Print/FaxServer-Adresse erscheint nun in dem kleineren Feld unter Kartenadresse.
 - 7 Geben Sie den gewünschten Anschlussnamen ein (der Name darf nicht mit dem Namen eines vorhandenen Anschlusses oder DOS-Geräts wie LPT1 übereinstimmen), und klicken Sie auf OK. Im Dialogfeld Druckeranschlüsse klicken Sie nun auf Schließen.
 - 8 Der im vorherigen Schritt gewählte Name wird in der Liste der verfügbaren Anschlüsse mit einem Haken versehen. Klicken Sie auf Weiter.
 - 9 Wählen Sie den korrekten Treiber. Klicken Sie auf Weiter.
 - 10 Geben Sie dem Drucker einen Namen. Sie können ihn auch zum Standarddrucker machen.
- 11 Wählen Sie Freigeben oder Nicht freigeben. Wird er zur gemeinsamen Nutzung freigegeben, so geben Sie seinen Freigabenamen ein und wählen Sie, über welche Betriebssysteme gedruckt wird.
- 12 Wählen Sie, ob Sie eine Testseite drucken wollen, und klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.

Drucker unter Windows® NT 3.5x einrichten

- 1 Doppelklicken Sie in der Windows[®] NT Hauptgruppe auf das Symbol Druck-Manager.
- Wählen Sie Drucker in der Menüleiste, und klicken Sie auf Neuen Drucker einrichten.
- 3 Geben Sie im Feld **Druckername** einen beliebigen Namen ein.
- 4 Wählen Sie das Druckermodell im Menü Treiber.
- 5 Wählen Sie Andere (oder Netzwerkdrucker bei V3.1-Systemen) im Menü Drucken zu.
- 6 Klicken Sie auf Hewlett-Packard Netzwerkanschluss.
- 7 Geben Sie den gewünschten Anschlussnamen ein (der Name darf nicht mit dem Namen eines vorhandenen Anschlusses oder DOS-Geräts wie LPT1 übereinstimmen).
- 8 Im Menü Kartenadresse erscheint eine Liste der für Print/ FaxServer verfügbaren MAC-Adressen (Ethernet-Adressen). Wählen Sie die Adresse des gewünschten PrintServers. (Sie finden die Ethernet-Adresse auf der Druckerkonfigurationsseite.)
- Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der Druckerkonfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.
 - 9 Klicken Sie auf OK.
- 10 Wollen Sie den Drucker für andere freigeben, klicken Sie auf Drucker freigeben.
- 11 Klicken Sie auf OK.
- 12 Wählen Sie ggf. die entsprechenden Druckeroptionen, und klicken Sie dann auf **OK**.

DLC auf anderen Systemen konfigurieren

Um DLC auf anderen Netzwerksystemen nutzen zu können, brauchen Sie gewöhnlich Software vom Hersteller. Diese Software unterstützt meist den Brother-Print/FaxServer. Befolgen Sie die Anleitung des Herstellers für das Installieren des DLC-Protokolls auf Ihrem System.

Erzeugen Sie nach dem Installieren des Protokolls einen Netzwerkanschluss wie oben für Windows® NT beschrieben. Die MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) des PrintServers sollte im Laufe des Konfigurationsvorgangs automatisch erscheinen.

Zum Abschluss muss ein Drucker mit dem normalen, in diesem Betriebssystem üblichen Verfahren eingerichtet werden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Drucker anstatt zum LPT1-Parallelport zum eben erzeugten Netzwerkanschluss geleitet wird.

Wenn der Drucker stark ausgelastet wird, rät Brother vom Gebrauch des DLC-Protokolls mit Windows® für Workgroups 3.11 in einer Peer-to-Peer-Konfiguration ab, da Druckaufträge aufgrund der Spooler-Zeitüberschreitungen verweigert werden können. In dieser Situation ist es die beste Lösung, einen PC als Server für Netzwerk-Druckaufträge abzustellen. Alle anderen PCs senden ihre Druckaufträge dann mit NetBEUI oder TCP/IP zu diesem Server-PC, der sie dann wiederum mit DLC zum Brother-PrintServer weiterleitet.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter http://solutions.brother.com/.

Management Ihres Gerätes mit einem Web-Browser

Übersicht

Das DCP/MFC kann mit einem normalen Internet-Browser (wir empfehlen Netscape Navigator Version 4.0 oder höher/Microsoft Internet Explorer Version 5.0 oder höher) in HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) gesteuert werden. Mit einem Web-Browser können Sie die folgenden Informationen von einem Drucker in Ihrem Netzwerk abfragen:

- 1 Informationen zum Druckerstatus
- 2 Ändern von Faxeinstellungen wie Grundeinstellungen und Fernaktivierung/Fernabfrage sowie speichern von Rufnummern/E-Mail-Adressen
- 3 Sie k\u00f6nnen auch Netzwerkeinstellungen wie TCP/IP-Informationen, Internet-Einstellungen usw. \u00e4ndern.
- 4 Angaben zur Softwareversion von Drucker und PrintServer
- 5 Netzwerk- und Druckerkonfigurationsdetails ändern

Auf dem Netzwerk muss das TCP/IP-Protokoll laufen und eine gültige IP-Adresse für Print/FaxServer eingerichtet worden sein.

Tipps:

Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother PrintServers 192.0.0.192. Sie wird über das Funktionstastenfeld des Druckers, BRAdmin Professional oder das Programm Web BRAdmin geändert. Oder Sie lassen dem DCP/MFC eine IP-Adresse über Ihren DHCP-Server zuweisen.

- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für den Drucker konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.
- 3 Das Standardkennwort für den Brother-PrintServer lautet access.
- 4 Auf den meisten Betriebssystemen können Sie mit Web-Browsern arbeiten. Macintosh und Unix-Benutzer können ebenfalls auf den Drucker zugreifen und Managementfunktionen ausführen.
- 5 Außerdem können Sie den Drucker und die Netzwerkkonfiguration auch über BRAdmin Professional verwalten.

Mit einem Browser die Verbindung zum DCP/MFC herstellen

Geben Sie http://IP-Adresse des Geräts/ in Ihren Browser ein (Sie können auch den NetBIOS-Namen des PrintServers verwenden, wenn Sie in einer Microsoft Windows Domänen-/Arbeitsgruppenumgebung arbeiten). Geben Sie den DNS-Namen des Druckers ein, wenn Sie die Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, das mit dem DNS-Protokoll arbeitet.

Zugangsinformationen

Web Based Management bietet zwei Zugangsstufen. Benutzer können auf die Grundeinstellungen, die Faxeinstellungen, die Internet-Faxeinstellungen und die Listen und Berichte zugreifen. Der werkseitig voreingestellte Benutzername ist **user** (bitte Groß-/ Kleinschreibung beachten!), das Standardkennwort lautet **access**.

Administratoren können auf alle Funktionen zugreifen. Der Benutzername lautet hier **admin** (auch hier Groß-/Kleinschreibung beachten), das Standardkennwort **access**.

Weitere Informationen

- 1 Weitere Informationen zum Netzwerkdruck finden Sie unter http://solutions.brother.com/.
- 2 Einzelheiten dazu, wie man die IP-Adresse für das DCP/MFC konfiguriert, finden Sie in Kapitel 11.

LAN-Hauptmenü

Nach der Installation des Print/FaxServers NC-9100h (LAN-Netzwerkkarte) können Sie Ihr DCP/MFC zur Nutzung als Internet-Faxgerät bzw. vernetzten Scanner und Drucker in Ihr Netzwerk einbinden.

- Installieren Sie den Print/FaxServer NC-9100h. (Siehe Gerätehandbuch Kapitel 23)
- 2 Richten Sie das DCP/MFC über das Funktionstastenfeld für den Netzwerkbetrieb ein.

Sie können dazu auch die Programme BRAdmin Professional, Web BRAdmin etc. benutzen. (Siehe *Kapitel* 11 oder: http://solutions.brother.com)

Im LAN-Menü des Brother DCP/MFC können Sie die notwendigen Netzwerk- und Internet-Faxeinstellungen vornehmen. Drücken Sie die Taste **Menu** bzw. **Menü** und dann die Zifferntaste für die im Display angezeigte Nummer des LAN-Menüs. Das LAN-Hauptmenü enthält die folgenden sieben Untermenüs: **TCP/IP**, **Internet**, **Mail (Empfang)**, **Mail (Senden)**, **Kettenrundsend**, **Verschiedenes** und **Scannen:E-Mail**. Rufen Sie das gewünschte Untermenü auf.

Bitte beachten Sie, dass nach Eingabe einer gültigen IP-Adresse für das DCP/MFC die notwendigen Konfigurationseinstellungen auch einfach und bequem unter Verwendung eines Web-Browsers vom PC aus vorgenommen werden können. Für zusätzliche Flexibilität wird das DCP/MFC mit der Windows® Software BRAdmin Professional geliefert, mit der ebenfalls viele Einstellungen des NC-9100h konfiguriert werden können.

Menü 1: TCP/IP

In diesem Menü können die folgenden 9 Funktionen eingestellt werden: Boot-Methode, IP-Adresse, Subnet-Mask, Gateway, Host-Name, WINS-Konfig., WINS-Server, DNS-Server und APIPA.

BOOT-Methode

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 1.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 1.
- 2 Drücken Sie coder zur Auswahl von Auto, Fest, RARP, BOOTP oder DHCP.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Einstellung "Fest"

Wenn diese Einstellung gewählt ist, muss die IP-Adresse des DCP/MFC manuell zugewiesen werden. Die IP-Adresse ist dann auf die hier gespeicherte Adresse festgelegt.

Einstellung "Auto"

Bei Auswahl dieser Einstellung sucht das DCP/MFC im Netzwerk nach einem DHCP-Server. Kann es einen finden, und ist dieser zur Zuweisung einer IP-Adresse für das DCP/MFC konfiguriert, so wird die vom DHCP-Server verliehene IP-Adresse benutzt. Ist kein DHCP-Server verfügbar, so sucht das DCP/MFC nach einem BOOTP-Server. Wenn ein BOOTP-Server erreichbar und entsprechend konfiguriert ist, wird dem DCP/MFC eine IP-Adresse vom BOOTP-Server zugewiesen. Nach dem ersten Einschalten des Gerätes kann die Suche nach einem Server im Netzwerk einige Minuten dauern.

Bei DCP-/MFC-Geräten, die mit dem Energiesparmodus ausgestattet sind, muss dieser zur Verwendung der Boot-Methode "Auto" ausgeschaltet sein.

RARP-Modus

Die IP-Adresse des Brother Print/FaxServers kann auch mit der Funktion Reverse ARP (RARP) auf Ihrem Hostcomputer konfiguriert werden. Dazu wird die Datei /etc/ethers mit einem Eintrag wie dem Folgenden versehen (wenn diese Datei nicht vorhanden ist, können Sie sie erzeugen):

```
00:80:77:31:01:07 BRN 310107
```

Dabei ist der erste Eintrag die Ethernet-Adresse des Print/ FaxServers, und der zweite Eintrag der Name des Print/FaxServers (das ist der Name, der auch in der Datei /etc/hosts angegeben wurde).

Läuft der rarp-Daemon nicht bereits, so starten Sie ihn (je nach System mit dem Befehl rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a u.ä.; geben Sie man rarpd ein, oder ziehen Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate). Geben Sie bei einem Berkeley UNIX-basierten System den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der rarp-Daemon läuft:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

Bei AT&T UNIX-basierten Systemen geben Sie ein:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

Der Brother Print/FaxServer erhält dann die IP-Adresse vom rarp-Daemon, wenn er eingeschaltet wird.

BOOTP-Modus

BOOTP ist eine Alternative zu rarp, die den Vorteil hat, die Konfiguration von Subnetzmaske und Gateway zu ermöglichen. Um die IP-Adresse mit BOOTP zu konfigurieren, müssen Sie sich vergewissern, dass BOOTP auf Ihrem Hostcomputer installiert ist und läuft (es sollte in der Datei /etc/services auf Ihrem Host als echter Service erscheinen; geben Sie man bootpd ein, oder ziehen Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate). BOOTP wird gewöhnlich über die Datei /etc/inetd.conf gestartet, Sie können es ggf. durch Entfernen des Zeichens # vor dem bootp-Eintrag in dieser Datei aktivieren. So würde zum Beispiel ein typischer bootp-Eintrag in der Datei /etc/inetd.conf folgendermaßen lauten:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Bei manchen Systemen kann dieser Eintrag "bootps" anstelle von "bootp" lauten.

Um BOOTP zu aktivieren. löschen Sie einfach das Zeichen # in einem Editor (ist das Zeichen # nicht vorhanden, dann ist BOOTP bereits aktiviert). Geben Sie dann den Namen, Netzwerktyp (1 für Ethernet), Ethernet-Adresse, IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway für den Print/FaxServer in die BOOTP-Konfigurationsdatei (gewöhnlich /etc/bootptab) ein. Leider ist das exakte Format hierfür nicht standardisiert, so dass Sie Ihrer Systemdokumentation entnehmen müssen, wie diese Angaben einzugeben sind (bei vielen UNIX-Systemen gibt es dafür auch Beispielvorlagen in der bootptab-Datei). Hier sind einige Beispiele für typische /etc/bootptab-Einträge:

```
BRN 310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3
und:
```

```
BRN 310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
ip=\overline{1}92.189.207.3:
```

Manche BOOTP Hostsoftware-Implementationen sprechen nicht auf BOOTP-Requests an, wenn kein Download-Dateiname in der Konfigurationsdatei enthalten ist. Erzeugen Sie in diesem Fall einfach eine Nulldatei auf dem Host und geben Sie den Namen dieser Datei und ihren Pfad in der Konfigurationsdatei an.

Wie bei rarp lädt der Print/FaxServer beim Einschalten des MFC seine IP-Adresse vom BOOTP-Server

DHCP-Modus

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist einer von mehreren automatisierten Mechanismen zur Zuweisung von IP-Adressen. Gibt es einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk (gewöhnlich ein Unix, Windows® NT-, Windows® 2000-, XP- oder Novell NetWare-Netzwerk), so erhält der Fax/PrintServer seine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server, und sein Name wird bei allen RFC 1001- und 1002-kompatiblen dynamischen Namensdiensten registriert.



Soll Ihr Print/FaxServer nicht über DHCP, BOOTP oder RARP konfiguriert werden, müssen Sie die Boot-Methode auf Fest einstellen, denn dann versucht der Print/FaxServer nicht, von einem dieser Systeme eine IP-Adresse zu erhalten. Die BOOT-Methode kann über das Funktionstastenfeld des Gerätes, einen Web-Browser oder die BRAdmin Software geändert werden.

IP-Adresse

Tragen Sie hier eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für das DCP/MFC ein. Wenn Sie die BOOT-Methode "Fest" verwenden, wird das DCP/MFC über die hier eingetragene IP-Adresse angesprochen (fragen Sie ggf. Ihren Netzwerkmanager nach der entsprechenden IP-Adresse). Wenn Sie eine andere Einstellung als "Fest" ausgewählt haben, wird das DCP/MFC versuchen, eine IP-Adresse über das DHCP- oder BOOTP-Protokoll zu beziehen. Die werkseitig eingestellte IP-Adresse des Brother PrintServers in Ihrem DCP/MFC ist möglicherweise nicht zu dem Nummerierungssystem in Ihrem Netzwerk kompatibel. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Netzwerkmanager nach einer gültigen IP-Adresse für das Gerät.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 2.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 2.
- 2 Wählen Sie **1**, um die voreingestellte IP-Adresse zu ändern. Geben Sie die IP-Adresse ein.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.
- Wenn die Boot-Methode auf "Auto" eingestellt ist, kann das DCP/MFC keine IP-Adresse von einem BOOTP-Server unter Windows® 2000 anfordern. Bitte benutzen Sie daher in Verbindung mit einem Windows® 2000-Server die Einstellung "DHCP".

Subnetzmaske

Hier wird die aktuelle Subnet-Mask-Einstellung für das DCP/MFC angezeigt. Wird die Subnetzmaske nicht über DHCP oder BOOTP zugewiesen, so geben Sie hier die gewünschte Subnet-Mask ein. Sprechen Sie die verwendete Subnetzmaske mit Ihrem Netzwerkmanager ab.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 3.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 3.
- 2 Geben Sie die Subnet-Mask ein.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Gateway

Hier wird die aktuelle Gateway- oder Router-Adresse für das DCP/MFC angezeigt. Wenn Sie nicht DHCP oder BOOTP zur Ermittlung der Gateway- oder Router-Adresse verwenden, geben Sie hier die gewünschte Gateway- oder Router-Adresse für das Gerät ein. Haben Sie keinen Gateway oder Router, so lassen Sie dieses Feld leer. Ziehen Sie ggf. Ihren Netzwerkmanager zu Rate.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten
 1, 4.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten
 1, 4.
- 2 Wählen Sie 1, um die Standardeinstellung zu ändern. Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Hostname

Mit dieser Funktion können Sie dem Gerät einen Namen innerhalb des Netzwerkes zuweisen. Dieser Name wird auch oft als NetBIOS-Name bezeichnet. Er wird vom WINS-Server Ihres Netzwerkes verwendet. Brother empfiehlt die Verwendung des Namens BRN_XXXXXX, wobei für XXXXXXX die letzten 6 Ziffern der Ethernet-Adresse eingegeben werden sollten (maximal 15 Zeichen).

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 5.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 5.
- 2 Geben Sie den gewünschten Host-Namen ein.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

WINS-Konfig.

Mit dieser Funktion wird festgelegt, wie das DCP/MFC die IP-Adresse des WINS-Servers (Windows Internet Name Service) erhält.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 6.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 6.
- 2 Drücken Sie coder to der Fest zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Auto

Verwendet die DHCP-Abfrage, um die IP-Adresse des primären und sekundären WINS-Servers automatisch zu erhalten. Die Boot-Methode muss dazu auf "Auto" eingestellt sein, so dass die DHCP-Abfrage möglich ist.

Statisch

Verwendet die angegebene IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server.

10 - 7 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS FUNKTIONSTASTENFELD

WINS-Server

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 7.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 7.
- 2 Drücken Sie coder coder, um Primär oder Sekundär zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Geben Sie die WINS-Server-Adresse ein.
- 5 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 6 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Primäre WINS-Server IP-Adresse

Mit dieser Funktion wird die IP-Adresse des primären WINS-Servers (Windows® Internet Naming Service) angegeben. Wenn ein anderer Wert als 0 (Null) eingegeben wird, wendet sich das Gerät an diesen Server, um seinen Namen im Windows® Internet Name Service (WINS) zu registrieren.

Sekundäre WINS-Server IP-Adresse

Mit dieser Funktion wird die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers angegeben. Dieser wird als Ersatzserver für den primären Server verwendet. Falls der primäre Server nicht erreichbar ist, kann sich das DCP/MFC immer noch über den sekundären Server registrieren lassen. Wenn ein anderer Wert als 0 (Null) eingegeben wird, wendet sich das Gerät an diesen Server, um seinen Namen im Windows[®] Internet Name Service (WINS) zu registrieren. Wenn Sie nur einen primären WINS-Server verwenden, lassen Sie das Feld für den sekundären WINS-Server leer.

DNS-Server

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 8.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 8.
- 2 Drücken Sie coder coder, um Primär oder Sekundär zu wählen.

- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Geben Sie die DNS-Server-Adresse ein.
- 5 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 6 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Primäre DNS-Server IP-Adresse

Mit dieser Funktion wird die IP-Adresse des primären DNS-Servers angegeben.

Sekundäre DNS-Server IP-Adresse

Mit dieser Funktion wird die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers angegeben. Dieser wird als Ersatzserver für den primären Server verwendet. Falls der primäre Server nicht erreichbar ist, kann sich das DCP/MFC immer noch über den sekundären DNS-Server registrieren lassen.

APIPA

Mit dieser Option weist der Print/FaxServer automatisch eine Linklokale IP-Adresse im Bereich (169.254.1.0 - 169.254.254.255) zu, wenn er die IP-Adresse nicht über die eingestellte Boot-Methode (Menü, 6, 1) erhalten kann. Ist diese Option deaktiviert, so bleibt die IP-Adresse unverändert, wenn der Print/FaxServer keine IP-Adresse über die gewählte Boot-Methode erhalten kann.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 1, 9.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 1, 9.
- 2 Drücken Sie oder oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Menü 2: Internet (Nur bei MFC)

In diesem Menü können die folgenden 5 Funktionen eingestellt werden: Mail-Adresse, SMTP-Server, POP3-Server, Postfach-Name und Postfach-Kennw. Diese Einstellungen können bequemer über das Web Based Management vorgenommen werden.

Mail-Adresse

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **2**, **1**.
- Wählen Sie 1, um die Standardeinstellung zu ändern. Geben Sie die Mail-Adresse ein. Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 3 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Texteingabe

Der gewünschte Buchstabe bzw. Symbol oder Ziffer wird durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste aufgerufen.

Taste	Einmal	Zweimal	Dreimal	Viermal
1	@		/	1
2	Α	В	С	2
3	D	E	F	3
4	G	h	1	4
5	J	K	L	5
6	M	N	Ο	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	Х	Υ	Z

Zur Eingabe von E-Mail- bzw. I-Fax-Adresse kann zwischen Großbzw. Kleinbuchstaben mit den Tasten **Shift** bzw. **Code** und **3** gewechselt werden.

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit der Taste unter das falsch geschriebene Zeichen und drücken Sie dann Ciear/Back bzw. Storno. Dadurch wird das Zeichen über dem Cursor gelöscht. Geben Sie nun die richtigen Zeichen ein.

Buchstaben wiederholen

Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder nacheinander zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben eingeben wollen (z. B. "LL" oder "TU"), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann und wählen anschliessend den nächsten Buchstaben.

Die eingegebene E-Mail-Adresse erscheint auf dem Display.

Ist sie mehr als 16 Zeichen lang, so scrollt das Display den Namen Buchstaben für Buchstaben nach links. Für die E-Mail-Adresse ist eine Länge von bis zu 60 Zeichen zulässig.

Sie können allerdings auch mit einem Web-Browser eine Verbindung zum MFC herstellen, und die E-Mail-Adresse über das Web Based Management system eingeben.

SMTP-Server

Hier wird der Hostname oder die IP-Adresse eines in Ihrem Netzwerk vorhandenen SMTP-Mail-Servers (Server für ausgehende E-Mail) angezeigt.

Beispiel: mailhost.brothermail.net oder 192.000.000.001

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **2**, **2**.
- 2 Drücken Sie oder oder Mame? oder IP-Adresse? zu wählen.
- 3 Geben Sie die SMTP-Server-Adresse ein.
- 4 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 5 Drücken Sie **Stop/Exit** bzw. **Stopp**.

POP3-Server

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **2**, **3**.
- 2 Drücken Sie oder oder num Name? oder IP-Adresse? zu wählen.
- 3 Geben Sie die POP3-Server-Adresse ein.
- 4 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 5 Drücken Sie **Stop/Exit** bzw. **Stopp**.
- 10 11 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS FUNKTIONSTASTENFELD

POP3-Serveradresse

Dies ist der Hostname bzw. die IP-Adresse des vom MFC verwendeten POP3-Servers (Server für eingehende E-Mail). Diese Adresse ist für die Verwendung der Internet-Fax-Funktionen notwendig.

Beispiel: mailhost.brothermail.net oder 192.000.000.001

Postfach-Name

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **2**, **4**.
- 2 Geben Sie zur Anmeldung am POP-3-Server den Benutzernamen des MFC ein.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Postfach-Kennw

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **2**, **5**.
- 2 Geben Sie zur Anmeldung am POP3-Server das Benutzerkennwort des MFC ein. Achten Sie bei der Eingabe des Kennwortes auf Groß-/Kleinschreibung.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie nochmals Set bzw. Eing., um das Kennwort zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Menü 3: Mail (Empfang) (Nur bei MFC)

Dieses Menü bietet die fünf Einstellungen Auto-Abruf, Abrufintervall, Mail-Kopf, Falsche Mail und Bestätigung.

Auto-Abruf

Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, überprüft das MFC automatisch den POP3-Server, ob neue Nachrichten eingegangen sind. Wenn keine E-Mail eingegangen ist, wird nach dem Abruf "Keine Mail (S)" angezeigt.

EINSTELLUNGEN ÜBER DAS FUNKTIONSTASTENFELD 10 - 12

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **3**, **1**.
- 2 Drücken Sie coder co, um Ein oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Abrufintervall

Legt fest, in welchem Intervall neue E-Mails automatisch vom POP3-Server abgerufen werden sollen (werkseitige Einstellung ist 10Min.).

- 1 Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 3, 2.
- 2 Geben Sie das gewünschte Abrufintervall ein.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Mail-Kopf

Diese Einstellung legt fest, welche Elemente des E-Mail-Kopfes mit der E-Mail ausgedruckt werden sollen (Betreff+Von+An oder Alles oder Nichts).

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **3**, **3**.
- 2 Drücken Sie oder oder oder Betreff+Von+An oder Nichts zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Falsche Mail

Wenn diese Funktion aktiviert ist, löscht das MFC automatisch falsche Mails, die nicht vom POP-Server empfangen werden können.

- 1 Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 3, 4.
- 2 Drücken Sie oder oder Lus zu wählen.

10 - 13 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS FUNKTIONSTASTENFELD

- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Bestätigung

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, ob eine Empfangsbestätigung zum Absender geschickt werden soll, um diesem den erfolgreichen Empfang des I-Faxes mitzuteilen.

Wenn die Einstellung "Ein" gewählt wurde, wird eine Empfangsbestätigung als E-Mail zum I-Fax gesendet. Wenn die Einstellung "MDN" gewählt ist, wird die Empfangsbestätigung nur gesendet, wenn das sendende Gerät den "MDN"-Standard unterstützt.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **3**, **5**.
- 2 Drücken Sie coder co, um Ein oder MDN oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Menü 3: Mail (Senden) (Nur bei MFC)

In diesem Menü können drei Funktionen eingestellt werden: **Betreff**, **Max. Grösse** und **Bestätigung**.

Betreff

Der Betreff wird vom Brother MFC beim Versenden von Internet-Faxen an einen PC verwendet (werkseitige Einstellung ist "Internet-Faxauftrag").

- 1 Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 4, 1.
- 2 Wählen Sie 1, um den Betreff zu ändern, **oder—2** um dieses Untermenü zu verlassen.
- 3 Geben Sie den Betreff ein.
- 4 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 5 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

EINSTELLUNGEN ÜBER DAS FUNKTIONSTASTENFELD 10 - 14

Max. Grösse

Einige E-Mail-Server erlauben das Senden von großen E-Mails nicht (Systemadministratoren legen oft die maximale E-Mail-Größe fest). Das MFC meldet in diesem Fall Speicher voll. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, zeigt das MFC Speicher voll an, wenn versucht wird, eine E-Mail zu senden, die größer als 4 MB ist. Das Dokument wird nicht gesendet und es wird ein Fehlerbericht ausgedruckt. Sie sollten das zu sendende Dokument in kleinere Dokumente aufteilen, die der Mail-Server dann akzeptiert. (Bsp: Das 42-seitige Dokument des Testdiagramms ITU-T #1 nimmt etwa 1 MB Speicherplatz ein.)

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **4**, **2**.
- 2 Drücken Sie coder co, um Ein oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Bestätigung

Wenn hier die Einstellung Ein gewählt ist, wird mit den gesendeten Daten eine Empfangsbestätigung angefordert. Um diese Anforderung zu verstehen und den erfolgreichen Empfang des I-Faxes zu bestätigen, muss das I-Fax-Empfängergerät den MDN-Standard unterstützen.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **4**, **3**.
- 2 Drücken Sie coder co, um Ein oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Menü 5: Kettenrundsend (Nur bei MFC)

In diesem Menü können die folgenden drei Funktionen eingestellt werden: **Kettenrundsend**, **Vertr. Domänen** und **K-Sendebericht**. Für weitere Informationen zum Rundsenden lesen Sie Kapitel 9, Web Based Management verwenden oder Kapitel 12, Internet Fax.

Kettenrundsend

Wenn Sie diese Funktion einschalten, kann das MFC Dokumente über das Internet empfangen und anschließend an andere Faxgeräte über die analoge Leitung weiterleiten.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **5**, **1**.
- 2 Drücken Sie coder co, um Ein oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Vertr. Domänen

Sie können hier die Domänennamen (max. 10) eingeben, von denen das MFC Kettenrundsende-Aufträge annehmen darf.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **5**, **2**.
- 2 Wählen Sie mit coder coden Speicherplatz zur Eingabe der vertrauten Domäne (01 bis 10).
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Geben Sie den Namen der vertrauten Domänen ein (alle Zeichen hinter dem "@"-Zeichen der E-Mail-Adresse), von denen das MFC Kettenrundsende-Aufträge annehmen darf.
- 5 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 6 Drücken Sie **Stop/Exit** bzw. **Stopp**.

K-Sendebericht

Am MFC, das als Kettenrundsende-Gerät verwendet wird, kann ein Kettenrundsende-Bericht über alle Kettenrundsende-Aufträge ausgedruckt werden. Wenn das MFC zusammen mit der Brother Netzwerk PC-FAX-Software als Kettenrundsende-Gerät benutzt wird, kann es ebenfalls einen Kettenrundsende-Bericht zur Bestätigung gesendeter Netzwerk-Faxe ausdrucken. (Nur für USA und Kanada)

Seine Hauptfunktion besteht darin, Berichte über Kettenrundsende-Aufträge, die das MFC von externen Quellen empfangen hat, zu drucken. Beachten Sie, dass nur solche Geräte oder Quellen einen Kettenrundsende-Auftrag über das MFC versenden können, die am MFC als vertraute Domänen gespeichert und dadurch dazu berechtigt sind.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **5**, **3**.
- 2 Drücken Sie oder oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Menü 6: Verschiedenes

Netware

Sie können hier die NetWare-Funktion einschalten, um dann mit der Funktion "2. Netzwerkrahmen" den Rahmentyp festzulegen.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 6, 1.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 2, 1.
- 2 Drücken Sie coder co, um Ein oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Netzwerkrahmen

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 6, 2.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 2, 2.
- 2 Wählen Sie mit oder eine der Einstellungen Auto, 8023, ENET, 8022, SNAP.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Bei der Einstellung "Auto" ermittelt der Print/FaxServer den vom NetWare-Server verwendeten Rahmentyp automatisch (Empfohlen).

```
8023 stellt den Rahmentyp Ethernet 802.3 ein. ENET stellt den Rahmentyp Ethernet II ein. 8022 stellt den Rahmentyp Ethernet 802.2 ein. SNAP stellt den Rahmentyp Ethernet SNAP ein.
```

AppleTalk

Das AppleTalk-Protokoll wird in Macintosh-Netzwerken verwendet. Wenn Sie das DCP/MFC in einem solchen Netzwerk verwenden, wählen Sie Ein.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 6, 3.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 2, 3.
- 2 Drücken Sie coder co, um Ein oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

^{*} Die Netzwerkrahmen-Einstellung kann nur geändert werden, wenn zuvor die Funktion "Netware" aktiviert wurde.

DLC/LLC

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 6, 4.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 2, 4.
- 2 Drücken Sie coder to, um Ein oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

NET BIOS/IP

Der Brother NC-9100h Print/FaxServer unterstützt SMB (Server Message Block) über das TCP/IP-Protokoll über die NetBIOS-Schnittstelle. Auf diese Weise wird ein Brother DCP/MFC wie jeder andere Windows[®] PC in Ihrer Netzwerkumgebung angezeigt. Der Hauptvorteil des NetBIOS-Druckes besteht darin, über ältere DOS-Anwendungen auf PCs drucken zu können, die an Microsoft-Netzwerken angeschlossen sind.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 6, 5.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 2, 5.
- 2 Drücken Sie oder oder Aus zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Set** bzw. **Eing.**.
- 4 Drücken Sie **Stop/Exit** bzw. **Stopp**.

Ethernet

Ethernet-Link-Modus: Mit der Einstellung "Auto" kann der Print-/FaxServer im 100BaseTX Voll- oder Halbduplex-Modus oder im 10BaseT-Halbduplex-Modus betrieben werden.

Die Einstellungen 100BaseTX Vollduplex (100B-FD) oder Halbduplex (100B-HD) und 10BaseT Vollduplex (10B-FD) oder Halbduplex (10B-HD) lassen nur den Betrieb im entsprechenden Modus zu. Diese Änderungen werden erst nach dem Zurücksetzen des Print/FaxServers wirksam.

Wenn hier nicht die richtige Einstellung gewählt ist, kann nicht mit dem Print/FaxServer kommuniziert werden.

- (Bei MFC) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 6, 6, 6.
 (Bei DCP) Drücken Sie Menu bzw. Menü und die Zifferntasten 4, 2, 6.
- 2 Drücken Sie oder, um unter den Einstellungen Auto, 100B-FD, 100B-HD, 10B-FD, 10B-HD zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing..
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Zeitzone

Hier kann die Zeitzone Ihres Landes eingestellt werden. Dies ist die Zeit des Standortes im Verhältnis zur Greenwich-Zeit (GMT). Diese Zeit wird auf Dokumenten, die über das Internet empfangen werden, angezeigt. So lautet zum Beispiel die Zeitzone für "Eastern Time" in den USA und Kanada GMT-05:00.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **6**, **7**.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit ein.
- 3 Drücken Sie oo oder oo, um dann mit **Set** bzw. **Eing.** die erfolgte Eingabe zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp, um das Konfigurationsmenü zu verlassen.

Windows® Zeitzonen-Einstellung

Sie können den Zeitunterschied für Ihren Standort über die Zeitzonen-Einstellung in Windows® folgendermaßen ermitteln:

- 1 Klicken Sie auf Start in der Taskleiste.
- 2 Wählen Sie Einstellungen, dann Systemsteuerung.
- 3 Doppelklicken Sie auf Datum/Uhrzeit.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte Zeitzone.

Überprüfen Sie die Zeitzonen-Einstellung im Pulldown-Menü. (Dieses Menü zeigt den Zeitunterschied zur GMT-Zeit an).

Konfigurationsliste drucken (nur für MFC)

Mit dieser Funktion können Sie eine Liste der aktuellen Benutzereinstellungen ausdrucken lassen. Die NC-9100h Print/ FaxServer-Einstellungen werden auf der zweiten Seite der Liste ausgedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **5**, **5**.
- 2 Drücken Sie Start.
- 3 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

Menü 7: Scannen:E-Mail (Nur bei MFC)

Farbdatei-Format für "Scannen:E-Mail"

Hier können Sie das Standard-Dateiformat für die Funktion "Scannen: E-Mail" (E-Mail-Server-Funktion) auswählen.

- 1 Drücken Sie **Menu** bzw. **Menü** und die Zifferntasten **6**, **7**.
- 2 Drücken Sie coder types oder Jpes zu wählen.
- 3 Drücken Sie Set bzw. Eing.
- 4 Drücken Sie Stop/Exit bzw. Stopp.

TCP/IP-Informationen zuweisen

Übersicht

Voraussetzung für den Einsatz des TCP/IP-Protokolls ist, dass jedes Gerät im Netzwerk über eine eigene IP-Adresse verfügt. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie zur Konfiguration von IP-Adressen vorgehen.

Das APIPA-Protokoll (Automatic Private IP Addressing) vergibt automatisch eine im folgenden Bereich liegende IP-Adresse: 169.254.1.0 bis 169.254.254.255. Das APIPA-Protokoll kann über das Funktionstastenfeld deaktiviert (ausgeschaltet) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Bei deaktiviertem APIPA-Protokoll lautet die Standard-IP-Adresse des Brother Print/ FaxServers 192.0.0.192.

Sie können diese IP-Adresse jedoch einfach ändern, damit Sie mit den IP-Adressendetails Ihres Netzwerks kompatibel ist. Dies kann auf eine der folgenden Weisen geschehen:

- Über das Funktionstastenfeld Ihres DCP/MFC
- Mit dem Anwendungsprogramm BRAdmin Professional (für Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 und Windows® 2000/XP unter Verwendung von IPX/SPX- oder TCP/IP-Protokoll)
- Mit DHCP, Reverse ARP (rarp) oder BOOTP
- Mit dem Befehl ARP
- Mit HTTP (Web-Browser)
- Mit einem anderen SNMP-basierten Verwaltungsprogramm.
- Web BRAdmin

Diese Konfigurationsmethoden werden in den folgenden Abschnitten erläutert.



Die dem Print/FaxServer zugewiesene IP-Adresse muss auf demselben logischen Netzwerk sein wie Ihre Hostcomputer. Andernfalls müssen Sie Subnetzmaske und Router (Gateway) richtig konfigurieren.

IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC zuweisen


Nähere Informationen zur Konfiguration der IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC finden Sie in Kapitel 10. Sie können die IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC gleichzeitig mit der Konfiguration anderer Druckerparameter programmieren.

IP-Adresse mit BRAdmin Professional ändern



Bitte benutzen Sie die auf der CD mit Ihrem Brother-Gerät gelieferte Version von BRAdmin Professional oder eine neuere Version des Programms. Sie können die jeweils neueste Version von Brother BRAdmin Professional von der Website: http://solutions.brother.com/ herunterladen.

Rufen Sie BRAdmin Professional auf (unter Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 oder Windows® 2000/XP).



Das Dienstprogramm BRAdmin Professional kann mit dem Brother Print/FaxServer über die Protokolle IPX/SPX oder TCP/IP kommunizieren.

Wenn Sie den Print/FaxServer mit dem TCP/IP-Protokoll verwalten wollen, so braucht dieser unbedingt eine gültige IP-Adresse. Wenn Sie nicht DHCP, BOOTP oder RARP verwenden, wollen Sie die IP-Adresse wahrscheinlich ändern. Es gibt zwei Methoden, die IP-Adresse mit der BRAdmin Professional Software zu ändern:


- Verwenden Sie das IPX/SPX-Protokoll.
- Verwenden Sie das TCP/IP-Protokoll und lassen Sie BRAdmin Professional den Brother Print/FaxServer als nicht konfiguriertes Gerät finden

IP-Adresse mit BRAdmin Professional und dem IPX/SPX-Protokoll einrichten

Wenn auf Ihrem PC Novell NetWare Client-Software installiert ist und Sie das IPX/SPX-Protokoll verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie den **IPX/SPX-Filter** im linken Rahmen des Hauptfensters.
- 2 Überprüfen Sie den Print/FaxServernamen (der Standardknotenname lautet BRN_xxxxxx, wobei xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse steht (MAC-Adresse)).

Können Sie den Servernamen nicht finden, so wählen Sie das Menü **Geräte** und dann **Aktive Geräte suchen** (Sie können aber auch die Funktionstaste F4 drücken), und versuchen Sie es erneut.




- 3 Wählen Sie den zu konfigurierenden Print/FaxServer und doppelklicken Sie darauf. Nun werden Sie nach einem Kennwort gefragt. Das Standardkennwort lautet access.
- Wählen Sie die Registerkarte TCP/IP, und geben Sie bei Bedarf IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein.
- 5 Klicken Sie im Feld IP Konfig auf das Optionsfeld Statisch.
- 6 Klicken Sie auf OK.

Lösen Sie den Neustart des Print/FaxServers mit BRAdmin Professional oder einem Web-Browser aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den PrintServer neu starten, können Sie einfach den Netzschalter aus- und wieder einschalten.

IP-Adresse mit BRAdmin Professional und dem TPC/IP-Protokoll einstellen

Wenn Ihr PC das TCP/IP-Protokoll verwendet, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie den **TCP/IP-Filter** im linken Rahmen des Hauptfensters.
- Wählen Sie das Menü Geräte, und dann Aktive Geräte suchen.



- 3 Wählen Sie das Menü Geräte und klicken Sie auf Nicht konfigurierte Geräte einrichten.
- 4 Wählen Sie die MAC-Adresse Ihres Print/FaxServers und klicken Sie auf Konfigurieren.

Knotennamen und MAC-Adresse können Sie der DCP/MFC-Konfigurationsseite entnehmen. Wie Sie die Konfigurationsseite des Print/FaxServers ausdrucken, erfahren Sie in Kapitel 23 des zugehörigen Benutzerhandbuchs.

- 5 Geben Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway (bei Bedarf) des Print/FaxServers ein.
- 6 Klicken Sie auf OK, und wählen Sie Schließen.
- 7 Ist die IP-Adresse korrekt einprogrammiert, so erscheint der Brother-Print/FaxServer in der Geräteliste.

IP-Adresse über DHCP konfigurieren

Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist einer von mehreren automatisierten Mechanismen zur Zuweisung von IP-Adressen. Gibt es einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk (gewöhnlich ein Unix, Windows NT® 4.0, Windows® 2000-, XP- oder Novell NetWare-Netzwerk), so erhält der Print/FaxServer seine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server, und sein Name wird bei allen RFC 1001- und 1002-kompatiblen dynamischen Namensdiensten registriert.

Wollen Sie den Print/FaxServer nicht mittels DHCP, BOOTP oder RARP konfigurieren, so müssen Sie für die BOOT-METHODE die Option FEST wählen, damit der Print/FaxServer eine feste IP-Adresse erhält. Damit versucht der Print/FaxServer dann nicht, eine IP-Adresse von einem dieser Systeme zu erhalten. Die BOOT-METHODE kann über das Funktionstastenfeld des DCP/MFC, mit einem Web-Browser oder BRAdmin Professional geändert werden.

IP-Adresse über APIPA konfigurieren

Mit APIPA (Automatic Private IP Addressing) konfigurieren DHCP-Clients automatisch eine IP-Adresse und Subnetzmaske, wenn kein DHCP-Server verfügbar ist. Das Gerät wählt eine IP-Adresse zwischen 169.254.1.0 und169.254.255. Die Subnetzmaske wird automatisch auf 255.255.0.0 eingestellt, und die Gateway-Adresse ist 0.0.0.0.

Standardmäßig ist das APIPA-Protokoll aktiviert.

IP-Adresse des Print/FaxServers mit ARP konfigurieren

Wenn Sie BRAdmin Professional und das Funktionstastenfeld des Gerätes nicht benutzen können und Ihr Netzwerk keinen DHCP-Server verwendet, so können Sie dennoch den Befehl ARP anwenden. Der Befehl ARP ist auf dem Windows®-System verfügbar, auf dem sowohl TCP/IP-Protokoll als auch Unix-Systeme installiert sind. Wenn Sie ARP verwenden wollen, geben Sie folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung ein:

arp -s ipadresse ethernetadresse

Dabei ist ethernetadresse die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) des Print/FaxServers, und ipadresse die IP-Adresse des Print/FaxServers. Zum Beispiel:

Windows®-Systeme

Windows®-Systeme benötigen den Doppelpunkt (":") zwischen den einzelnen Zeichen der Ethernet-Adresse.

arp -s 192.189.207.2 00:80:77:31:01:07

Unix-/Linux-Systeme

Im Allgemeinen benötigen Unix-Systeme einen Bindestrich ("-") zwischen den einzelnen Zeichen der Ethernet-Adresse.

arp -s 192.189.207.2 00-80-77-31-01-07

Um den Befehl arp -s benutzen zu können, muss man im gleichen Ethernet-Segment sein (d.h. es darf kein Router zwischen Print/FaxServer und Betriebssystem sein). Gibt es einen Router, so können Sie die IP-Adresse mit BOOTP oder anderen in diesem Kapitel beschriebenen Methoden eingeben.

Hat Ihr Administrator das System für die Zuweisung von IP-

Adressen mittels BOOTP, DHCP oder RARP konfiguriert, so kann Ihr Brother Print/FaxServer die IP-Adresse von einem beliebigen dieser Zuweisungssysteme erhalten. In diesem Fall brauchen Sie den Befehl ARP nicht zu verwenden. Der ARP-Befehl funktioniert nur einmal. Aus Sicherheitsgründen kann man die IP-Adresse des Brother Print/FaxServers, nachdem man sie einmal mit dem ARP-Befehl erfolgreich programmiert hat, mit diesem Befehl nicht mehr ändern. Der Print/FaxServer ignoriert dann sämtliche Änderungsversuche. Soll die IP-Adresse wieder geändert werden, so kann dies über einen Web-Browser, das Funktionstastenfeld des DCP/MFC oder das Zurücksetzen auf die werkseitigen Voreinstellungen (was die erneute Anwendung des ARP-Befehls ermöglicht) erfolgen.

Geben Sie zur Konfiguration des Print/FaxServers und Überprüfung der Verbindung den Befehl ping ipadresse ein, wobei ipadresse die IP-Adresse des Print/FaxServers ist. Zum Beispiel: ping 192.189.207.2.

IP-Adresse über RARP konfigurieren

Die IP-Adresse des Brother Print/FaxServers kann auch mit der Funktion Reverse ARP (rarp) auf Ihrem Hostcomputer konfiguriert werden. Dazu wird die Datei /etc/ethers mit einem Eintrag wie dem folgenden versehen (wenn diese Datei nicht vorhanden ist, können Sie sie erzeugen):

```
00:80:77:31:01:07 BRN_310107
```

Dabei ist der erste Eintrag die Ethernet-Adresse des Print/ FaxServers, und der zweite Eintrag der Name des Print/FaxServers (das ist der Name, der auch in der Datei /etc/hosts angegeben wurde).

Läuft der rarp-Dämon nicht bereits, so starten Sie ihn (je nach System mit dem Befehl rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a u. ä.; geben Sie man rarpd ein, oder ziehen Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate). Geben Sie bei einem Berkeley UNIX-basierten System den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der rarp-Dämon läuft:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

Bei AT&T UNIX-basierten Systemen geben Sie ein:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

Nach dem Einschalten erhält der Brother Print/FaxServer dann die IP-Adresse vom rarp-Dämon.

IP-Adresse über BOOTP konfigurieren

BOOTP ist eine Alternative zu rarp, die den Vorteil hat, die Konfiguration von Subnetzmaske und Gateway zu ermöglichen. Um die IP-Adresse mit BOOTP zu konfigurieren, müssen Sie sich vergewissern, dass BOOTP auf Ihrem Hostcomputer installiert ist und läuft (es sollte in der Datei /etc/services auf Ihrem Host als echter Service erscheinen; geben Sie man bootpd ein, oder ziehen Sie Ihre Systemdokumentation zu Rate). BOOTP wird gewöhnlich über die Datei /etc/inetd.conf gestartet, Sie können es ggf. durch Entfernen des Zeichens "#" vor dem bootp-Eintrag in dieser Datei aktivieren. So würde zum Beispiel ein typischer bootp-Eintrag in der Datei /etc/inetd.conf folgendermaßen lauten:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Bei manchen Systemen kann dieser Eintrag "bootps" anstelle von "bootp" lauten.

Um BOOTP zu aktivieren, löschen Sie einfach das Zeichen # in einem Editor (ist das Zeichen # nicht vorhanden, dann ist BOOTP bereits aktiviert). Geben Sie dann den Namen, Netzwerktyp (1 für Ethernet), Ethernet-Adresse, IP-Adresse, Subnet Mask und Gateway für den Print/FaxServer in die BOOTP-Konfigurationsdatei (gewöhnlich /etc/bootptab) ein. Leider ist das exakte Format hierfür nicht standardisiert, so dass Sie Ihrer Systemdokumentation entnehmen müssen, wie diese Angaben einzugeben sind (bei vielen UNIX-Systemen gibt es dafür auch Beispielvorlagen in der bootptab-Datei). Hier sind einige Beispiele für typische /etc/

BRN_310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

und:

bootptab-Einträge:

BRN 310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=T92.189.207.3:

Manche BOOTP Hostsoftware-Implementationen sprechen nicht auf BOOTP-Requests an, wenn kein Download-Dateiname in der Konfigurationsdatei enthalten ist. Erzeugen Sie in diesem Fall einfach eine Nulldatei auf dem Host und geben Sie den Namen dieser Datei und ihren Pfad in der Konfigurationsdatei an.


Wie bei rarp lädt der Print/FaxServer beim Einschalten des DCP/MFC seine IP-Adresse vom BOOTP-Server.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum TCP/IP-Protokoll finden Sie unter http://solutions.brother.com/.

Übersicht

Die Funktion Internet-Fax (I-FAX) ermöglicht es, Faxe über das Internet zu versenden und zu empfangen. Die Dokumente werden dabei als E-Mail-Nachrichten mit angehängten TIFF-F Dateien übertragen. Dadurch können auch PCs Faxe senden und empfangen, vorausgesetzt, auf dem PC ist ein Anwendungsprogramm installiert, mit dem TIFF-F-Dateien erzeugt und gelesen werden können. Sie können dazu Microsoft® Imaging Software oder ein TIFF-F Programm (Pagis Viewer) verwenden, das Sie von der Brother Website (http://www.brother.com) herunterladen können. Alle vom MFC gesendeten Dokumente werden automatisch in das TIFF-F-Format umgewandelt. Um mit Ihrem MFC Nachrichten zu senden und zu empfangen, muss das Mail-Programm des PC das MIMF-Format unterstützen



Verbindung herstellen

Bevor Sie über das Internet Faxe senden oder empfangen können, muss Ihr Brother MFC so konfiguriert sein, dass es mit dem Netzwerk und dem E-Mail-Server kommunizieren kann. Dazu sind die folgenden Einstellungen notwendig: eine gültige IP-Adresse und E-Mail-Adresse für das MFC, die IP-Adresse des bzw. der Mailserver, Postfach-Name und Kennwort für das Brother MFC müssen festgelegt sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind was Sie eingeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Weitere Informationen zur Konfiguration dieser Parameter finden im Kapitel "Web Based Management (Internet-Einstellungen) in diesem Handbuch.

Die Funktion der Tasten

Shift bzw. Code + 1

Zum Wechseln zwischen Zielwahltasten-Funktion und Buchstaben-Eingabe.

Zifferntasten

Zur Eingabe von 26 Buchstaben sowie Symbolen wie @ . Leerstellen, ! " # % & ' () + /:; < > = ? [] $^-$ \$, *, _ und Ziffern.

Shift bzw. Code + 3

Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe von E-Mail-/I-Fax-Adressen.



Bewegt den Cursor bei der Texteingabe nach links oder rechts.

Set bzw. Eing.

Zur Eingabe mehrerer Nummern.

Start

Startet die Übertragung des Dokuments.

Stop/Exit bzw. Stopp

Löscht die eingegebenen Daten und bricht das Einlesen oder die Übertragung eines Dokuments ab.

Zielwahltasten / Kurzwahl / Gruppentaste One-touch / Speed-Dial / Group Dial

Diese Tasten haben die gleiche Funktion wie bei konventionellen MFC.

Das Nachwahlverfahren kann allerdings für E-Mail-Adressen nicht verwendet werden.


Shift bzw. Code + Start

Zum manuellen Abruf eingegangener E-Mails vom POP3-Server.

Fax über das Internet senden


Das Senden von Faxen über das Internet geht genauso vor sich wie der normale Faxbetrieb. Zur manuellen Eingabe der Internet-Faxadresse lesen Sie bitte Seite 12-3, "Manuelle Texteingabe".

Wenn Sie bereits die E-Mail-Adresse des Empfängergerätes als Kurzwahl im MFC gespeichert haben, können Sie nun einfach das Dokument ins MFC einlegen, die gewünschte Auflösung einstellen, die entsprechende Kurzwahltaste und Start drücken, um das Internet-Fax zu versenden.



Zur manuellen Eingabe der Internet-Faxadresse legen Sie das Dokument ins MFC ein und drücken Sie gleichzeitig **Shift** bzw. **Code** und **1**, um die Buchstabeneingabe zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur manuellen Eingabe der Internet-Faxadresse finden Sie auf Seite 12-3.



Manuelle Texteingabe

Drücken Sie gleichzeitig **Shift** bzw. **Code** und **1**, um die Buchstabeneingabe zu ermöglichen.

Sie können die E-Mail-Adresse nun über die Zifferntasten eingeben. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick: Die meisten Zifferntasten sind mit drei oder vier Buchstaben belegt, und die Tasten 0, #, * dienen für Sonderzeichen.

Durch mehrmaliges Drücken der Taste können Sie den gewünschten Buchstaben aufrufen.

Taste	Einmal	Zweimal	Dreimal	Viermal
1	@		/	1
2	Α	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	h	1	4
5	J	K	L	5
6	M	N	Ο	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	X	Υ	Z

Für ein Leerzeichen drücken Sie zweimal .

Wenn Sie mehr als 16 Zeichen eingeben, scrollt das Display den Namen Buchstaben für Buchstaben nach links. Die eingegebene Adresse kann bis zu 60 Zeichen lang sein.

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit der Taste unter das falsch geschriebene Zeichen und drücken Sie dann Clear/Back bzw. Storno. Dadurch wird das Zeichen über dem Cursor gelöscht. Geben Sie nun die richtigen Zeichen ein.

Buchstaben wiederholen

Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder nacheinander zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben eingeben wollen (z. B. "LL" oder "TU"), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann und wählen anschliessend den nächsten Buchstaben.

Sonderzeichen

Drücken Sie * für (Leerzeichen)! "#\$ % & '() * + , - . / €

Drücken Sie # für :; < = >? @ []^_

Drücken Sie Ø für ÉÀÈÊÎÇËÖ0 (Für USA und Kanada)

ÄËÖÜÀÇÈE0 (Für andere Länder)

Die eingegebene Internet-Faxadresse erscheint auf dem Display.

Wenn Sie mehr als 16 Zeichen eingeben, scrollt das Display den Namen Buchstaben für Buchstaben nach links. Die eingegebene Adresse kann bis zu 60 Zeichen lang sein.

1 Drücken Sie **Start**, um das Dokument zu senden.

Das Dokument wird eingelesen und über Ihren SMTP-Server zum Empfangsgerät übermittelt. Diesen Vorgang können Sie während des Einlesens durch Drücken der **Stop/Exit** bzw. **Stopp**—Taste abbrechen. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, kehrt das Gerät in den Bereitschaftzustand zurück.

Manche E-Mail-Server erlauben das Senden von großen E-Mails nicht (Systemadministratoren legen oft die maximale E-Mail-Größe fest). Sie können die Option "Max. Grösse" im Menü "Mail (Senden)" aktivieren, dann gibt das Gerät bei einem Versuch, E-Mail-Dokumente von über 1 MB zu senden, die Meldung Speicher voll. Das Dokument wird nicht gesendet und es wird ein Fehlerbericht ausgedruckt. Sie sollten das zu sendende Dokument in kleinere Dokumente aufteilen, die der Mail-Server dann akzeptiert. Diese Funktion kann auch über Web Based Management oder LAN-Funktion aktiviert werden.

E-Mail- oder Internet-Faxempfang

E-Mail-Nachrichten können auf zwei Arten empfangen werden:

- Automatische POP3-Abfrage in regelmäßigen Abständen
- Manuelle Abfrage des POP3-Servers

Um E-Mails über den POP3-Server zu empfangen, muss das MFC diese vom E-Mail-Server abrufen. Diese Abfrage kann automatisch in regelmäßigen Abständen erfolgen (das MFC kann z. B. so konfiguriert werden, dass es den E-Mail-Server jweils im Abstand von 10 Minuten abfragt) oder Sie können die E-Mail manuell abrufen, indem Sie **Shift** bzw. **Code** + **Start** drücken.

Am Display kann man ablesen, wenn das MFC mit dem E-Mail-Empfang beginnt. So erscheint dann z. B. die Meldung Empfangen, gefolgt von "xx MAIL(S)". Wenn Sie den E-Mail-Server manuell mit **Shift** bzw. **Code + Start** abfragen, und keine E-Mails empfangen wurden, so meldet das MFC etwa 2 Sekunden lang Keine Mail. Falls sich beim Empfang von E-Mails kein Papier im Gerät befindet, werden die empfangenen Daten im MFC gespeichert und nach dem Nachlegen von Papier automatisch ausgedruckt, sofern die Funktion "Speicherempfang bei Papiermangel" am MFC eingeschaltet wurde.

Wenn die empfangene E-Mail nicht im Textformat gesendet oder eine angehängte Datei nicht im TIFF-F-Format gespeichert wurde, wird die folgende Meldung ausgedruckt: "DAS FORMAT DER ANGEHÄNGTEN DATEI WIRD NICHT UNTERSTÜTZT: DATEINAME: XXXXXX.doc". Ist die empfangene E-Mail zu groß, so wird folgende Fehlermeldung gedruckt: "DIE E-MAIL IST ZU GROSS." Wenn die Funktion "Falsche Mail" aktiviert wurde (Standardeinstellung), so werden fehlerhafte E-Mails automatisch vom E-Mail-Server gelöscht.

Internet-Fax mit PC empfangen

Wenn ein PC ein Internet-Fax empfängt, ist das Faxdokument als TIFF-F-Datei an eine E-Mail angehängt. Im Betreff der Datei wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen Internet-Faxauftrag handelt.

Wenn der PC, zu dem ein Dokument gesendet werden soll, unter Windows® 95/ 98/98SE/Me oder Windows® NT4.0®/2000/XP Betriebssystem läuft, informieren Sie den PC-Besitzer, dass er ein Programm zum Betrachten der TIFF-F-Dokumente braucht.

Ein derartiger TIFF-F Viewer ist auf der Brother Website (http://www.brother.com) verfügbar. Außerdem können Sie das mit Windows[®] 95/98/Me bzw. Windows[®] NT[®]4.0/2000/XP gelieferte Microsoft[®] Imaging Programm benutzen. Ältere Versionen von Windows[®] 95 unterstützen allerdings das Betrachten TIFF-F Dokumenten nicht.

E-Mails und Standard-Faxe weiterleiten

Sie können empfangene E-Mails oder Standard-Faxe auch zu einer anderen E-Mail-Adresse oder zu einem Faxgerät weiterleiten. Empfangene Nachrichten können als E-Mail zu einem PC oder Internet-Fax oder über eine normale Telefonleitung zu einem anderen MFC weitergeleitet werden.

Sie können Ihrem MFC-Benutzerhandbuch entnehmen, ob diese Funktion unterstützt wird. Diese Funktion ist nur für Schwarz/Weiß-Dokumente verfügbar.

Die Faxweiterleitung kann über das Web Based Management oder mit den Tasten des MFC im Funktionsmenü eingeschaltet werden. Eine Anleitung zum Einstellen der Faxweiterleitung mit den Funktionstasten finden Sie im Benutzerhandbuch des MFC.

Kettenrundsenden

Wenn Sie diese Funktion einschalten, kann das MFC Dokumente über das Internet empfangen und anschließend an andere Faxgeräte über konventionelle Telefonleitungen weiterleiten.


Wenn Sie Ihr MFC als Kettenrundsende-Gerät verwenden möchten, müssen Sie vertraute Domänen festlegen, von denen das MFC Kettenrundsende-Aufträge annehmen darf. Der Domänenname ist der Teil der E-Mail-Adresse nach dem Zeichen "@".

Eine vertraute Domäne beruht auf der E-Mail-Adresse. Lautet die E-Mail-Adresse eines Senders z. B. bob@brother.com, so heißt seine Domäne "brother.com". Bei der E-Mail-Adresse jack@brother.co.uk lautet die Domäne "brother.co.uk".

Bei der Einrichtung vertrauter Domänen ist Vorsicht geboten, da jeder an diese Domäne angeschlossene Benutzer Kettenrundsende-Aufträge absenden kann. Für diese Funktion können bis zu 10 Domänennamen eingetragen werden.


Mit Kettenrundsenden eines Dokuments können Sie maximal 48 Faxgeräte über konventionelle Telefonleitungen ansprechen.

Kettenrundsende-Auftrag von einem MFC senden



Nehmen wir an, Ihr MFC hat die E-Mail Adresse FAX@meinmfc.de. Sie wollen nun ein Dokument von diesem Gerät zu einem anderen MFC in England senden, das die E-Mail-Adresse UKFAX@brother.co.uk hat. Dieses Gerät in England soll dann das Dokument über die normale Telefonleitung an ein anderes Standard-Faxgerät weiterleiten. Wenn Ihre E-Mail-Adresse FAX@meinmfc.de lautet, muss meinfaxmfc.de als vertraute Domäne in dem Gerät in England gespeichert sein. Wenn Ihre Domäne nicht am Gerät eingespeichert ist, wird das Kettenrundsende-Gerät keine Aufträge annehmen, die von einem MFC aus der @meinfax.de Domäne ankommen.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Ihre Domäne am Kettenrundsende-Gerät in England als vertraute Domäne gespeichert wurde, können Sie die Dokumente zum MFC in England senden. Geben Sie dazu die E-Mail-Adresse des MFC in England (im Beispiel UKFAX@brother.co.uk) und dann in Klammern wie die Telefonnummer des Standard-Faxgerätes, an das das Dokument weitergeleitet werden soll ein, z.B.:




An mehrere Telefonnummern senden:

Wenn Sie ein Dokument an mehr als ein Faxgerät senden woll, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Geben Sie die Rufnummer des ersten Faxgerätes ein, z. B. UKFAX@brother.co.uk(Fax#123).
- 2 Drücken Sie die Eingabetaste.
- 3 Geben Sie die Rufnummer des zweiten Faxgerätes ein, z. B. UKFAX@brother.co.uk(Fax#456).
- 4 Drücken Sie Start.

Kettenrundsende-Auftrag von einem PC senden



Sie können auch eine E-Mail von Ihrem PC zu einem konventionellen Faxgerät übermitteln lassen. Wie Sie die Nummer des Standard-Faxgerätes eingeben müssen, hängt vom verwendeten E-Mail-Programm ab. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für verschiedene E-Mail-Anwendungen.

Manche E-Mail-Programme können nicht zu mehreren Rufnummern rundsenden. In diesem Fall müssen Sie das Dokument zu jedem Faxgerät einzeln senden.

Geben Sie die Adresse des Rundsende-MFC und die Telefonnummer des Faxgerätes im Feld "An" wie beim Senden über ein MFC im folgenden Format ein:

UKFAX@brother.co.uk (fax#123456789)

Outlook 97/98/2000/XP:

Bei Outlook 97/98/2000 und XP muss die Adresse im folgenden Format in das Adressbuch eingegeben werden:

Name: fax#123456789

E-Mail-Adresse: UKFAX@brother.co.uk

Bestätigungs-Mail

Es können zwei Arten von Bestätigungs-Mails gesendet werden: Die Sendebestätigungs-Mail ermöglicht die Anforderung einer Bestätigung vom Empfänger, dass das I-Fax oder die E-Mail empfangen und verarbeitet wurde. Die Empfangsbestätigungs-Mail ermöglicht es, selbst einen Standardbericht zum sendenden Gerät zu senden, um den erfolgreichen Empfang eines I-Faxes oder einer E-Mail zu bestätigen.

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Option "Bestätigung" unter "E-Mail (Empfang)" bzw. "E-Mail (Senden)" aktivieren.

E-Mail (Senden)

Sie können die Option "Bestätigung" unter "E-Mail (Senden) entweder ein- oder ausschalten. Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden mit den Daten zusätzliche Informationen – MDN genannt – gesendet, anhand derer automatisch der erfolgreiche Empfang bestätigt werden kann.

MDN

Mail Disposition Notification – diese mit der E-Mail übertragenen MDN-Informationen fordern den Status des I-Faxes bzw. der E-Mail nach der Übertragung der Mail zum SMTP-Server an. Nachdem die gesendeten Daten beim Empfänger angekommen sind, wird auf diese MDN-Information zugegriffen, wenn der Empfänger das angekommene I-Fax oder die E-Mail liest oder ausdruckt. Wenn die Nachricht z.B. zum Lesen oder Drucken geöffnet wird, wird automatisch eine Empfangsbestätigung an den Absender geschickt.

Die MDN-Funktion muss vom Empfänger unterstützt werden, andernfalls wird die Anforderung ignoriert und es kann keine Bestätigung gesendet werden.

E-Mail (Empfang)

Hier gibt es die drei Einstellungen Ein, MDN und Aus.

Empfangsbestätigung "Ein"

Ist die Empfangsbestätigung eingeschaltet, so erhält der Absender nach erfolgreichem Empfang seiner Nachricht eine Standard-Bestätigung. Die Art der gesendeten Bestätigung hängt von der Art der Anforderung ab, die mit der Nachricht gesendet wurde.

Die Nachricht enthält folgende Informationen:

Übertragung erfolreich von <E-Mail-Adresse>

Empfangsbestätigung "MDN"

Wenn die Einstellung "MDN" gewählt ist, wird die oben beschriebene Bestätigung an den Absender zurückgeschickt, sofern dieser eine Bestätigung (MDN) angefordert hat.

Empfangsbestätigung "Aus"

Aus – Wenn diese Einstellung gewählt ist, wird keine Bestätigung zur sendenden Station gesendet, auch nicht, wenn eine Bestätigung angefordert wurde.

Fehler-Mail

Tritt beim Senden eines Internet Fax ein Fehler bei der Mail-Übermittlung auf, sendet der Server eine Fehlermeldung an das MFC. Diese Fehlermeldung wird ausgedruckt. Tritt beim Mail-Empfang ein Fehler auf, wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgedruckt. (Beispiel: "Die Nachricht, die an das MFC gesendet wurde, war nicht im TIFF-F-Format.")

Wichtige Informationen zur Internet-Faxfunktion

Die Kommunikation via Internet-Fax in einem LAN-System ist im Prinzip dasselbe wie die Kommunikation über E-Mail, und unterscheidet sich von der Faxübermittlung über konventionelle Telefonleitungen. Beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise zur Verwendung der Internet-Faxfunktion:

- Faktoren wie Empfängerstation, die Struktur des LAN-Netzes und die Auslastung des Systems (wie z. B. des Internet) können dazu führen, das es länger dauert, bis eine Fehlermeldung ankommt. Normalerweise dauert dies ca. 20-30 Sekunden.
- Da der Sicherheitsstandard für die Übertragung über das Internet nicht sehr hoch ist, empfehlen wir, vertrauliche Dokumente über die normale Telefonleitung zu versenden.
- Wenn das Mail-System des Empfängers nicht mit dem MIME-Format kompatibel ist, können Sie diesem keine Dokumente übermitteln. In einigen Fällen (abhängig vom Server des Empfängers) wird inkompatible Mail nicht zurückgesendet.
- Sind die Bilddaten eines Dokuments sehr groß, so besteht die Gefahr, dass die Übertragung fehlschlägt.
- Schriftart und Zeichengröße empfangener Internet-Mail können nicht geändert werden.

13 Problemlösung

Übersicht

Dieses Kapitel enthält Abhilfemaßnahmen für mögliche Probleme bei der Arbeit mit Brother-Print/FaxServern, und ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

- 1 Installationsprobleme
- 2 Gelegentliche Probleme
- 3 Protokollspezifische Abhilfemaßnahmen
- 4 Problemlösung für Internet-Faxfunktion

Installationsprobleme

Wenn der Druck über das Netzwerk nicht möglich ist, prüfen Sie folgendes:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das DCP/MFC online und betriebsbereit ist.
 - Drucken Sie die Konfigurationsseite aus und überprüfen Sie Gerät und Konfiguration. Siehe Benutzerhandbuch. Schlägt dieser Test fehl, so prüfen Sie:
 - Wenn die LED-Anzeige nach der Verbindung mit dem Netzwerk nicht blinkt, sind die Netzwerk-Firmware-Einstellungen möglicherweise korrupt. Gehen Sie zu Schritt 3.
 - b Setzen Sie den Print/FaxServer in diesem Fall zu den werkseitigen Voreinstellungen zurück. Dazu müssen Sie zuerst APIPA über das Funktionstastefeld deaktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10-9. Schalten Sie das DCP/MFC danach aus und wieder ein, und drucken Sie die Konfigurationsseite aus.

2 Wird die Konfigurationsseite gedruckt, jedoch keine Dokumente, so versuchen Sie Folgendes:



ist keiner der folgenden Schritte erfolgreich, so liegt höchstwahrscheinlich ein Hardware- oder Netzwerkproblem vor!

a Wenn Sie TCP/IP verwenden:

Versuchen Sie, den Print/FaxServer über das Host-Betriebssystem mit folgendem Befehl anzusprechen: ping ipadresse

Dabei ist ipadresse die IP-Adresse des Print/FaxServers (Hinweis: Es kann manchmal nach dem Einrichten der IP-Adresse bis zu zwei Minuten dauern, bis der Print/FaxServer seine IP-Adresse geladen hat). Fahren Sie nach einer erfolgreichen Rückmeldung mit dem Abschnitt UNIX, TCP/IP Windows® NT/LAN Server, Windows® 95/98/Me, Peer-to-Peer (LPR). Internet Print oder Web-Browser in diesem Kapitel fort. Gehen Sie andernfalls zu Schritt 3 und dann zum Abschnitt über TCP/IP.

b Wenn Sie ein Novell-System benutzen:

Prüfen Sie, ob das DCP/MFC auf dem Netzwerk sichtbar ist. Melden Sie sich dazu mit SUPERVISOR (nicht als Anwender mit Supervisor-Privilegien) oder ADMIN (bei NetWare 4 oder neueren Servern) an, gehen Sie zu PCONSOLE oder NWADMIN. wählen Sie PRINT/FAXSERVER-INFORMATION und dann den Namen des Print/FaxServers (vergewissern Sie sich, dass Sie den Namen des Print/ FaxServers eingegeben haben). Können Sie im Menü Print/FaxServer-Status und Steuerung sehen. so ist der Brother Print/FaxServer im Netzwerk sichtbar, und Sie können mit dem Abschnitt "Problemlösung bei Novell NetWare-Installationen" fortfahren. Gehen Sie andernfalls zu Schritt 3

c Wenn Sie mit AppleTalk für Macintosh arbeiten:

Wenn Sie einen Postscript-Treiber benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Namen des Print/FaxServers unter dem LaserWriter 8 Symbol in der Auswahl sehen können. Ist dies der Fall, so ist die Verbindung gut, und Sie können mit dem Abschnitt "AppleTalk für Macintosh" fortfahren. Gehen

Sie andernfalls zu Schritt 3. Wenn Sie die Rendezvous-Funktion nutzen wollen, besuchen Sie bitte die Brother Solutions Center Website: http://solutions.brother.com

- Wenn Sie mit den in Schritt 2 beschriebenen Methoden keine Verbindung herstellen können, prüfen Sie Folgendes:
 - a Vergewissern Sie sich, dass das DCP/MFC eingeschaltet und betriebsbereit (online) ist.
 - b Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen, und drucken Sie eine Konfigurationsseite in der Netzwerk-Statistikinformation aus, um zu ermitteln ob Byte übertragen und empfangen werden.
 - c Prüfen Sie, ob die LED-Anzeigen leuchten oder blinken.

Der Print/FaxServer NC-9100h verfügt über zwei LEDs auf der Rückseite des DCP/MFC. Die obere von ihnen zeigt Verbindung/Geschwindigkeit an. Die untere dient der Aktivitätsanzeige (Empfang/Senden).


- LED leuchten/blinken nicht: Leuchtet keine der beiden LEDs, so ist der Print/FaxServer nicht ans Netzwerk angeschlossen.
- LED für Verbindung/Geschwindigkeit leuchtet orange: Fast Ethernet
 - Diese LED leuchtet orange, wenn der Print/FaxServer an ein 100BaseTX Fast Ethernet Netzwerk angeschlossen ist.
- LED für Verbindung/Geschwindigkeit leuchtet grün: 10BaseT Ethernet Die LED-Anzeige für Verbindung/Geschwindigkeit blinkt, wenn der Print/FaxServer Daten empfängt oder übermittelt.
- Wird ein Repeater oder Hub verwendet, vergewissern Sie sich, dass SQE (Herzschlag) am Hub bei Bedarf ausgeschaltet ist. Prüfen Sie außerdem bei einem Hub oder Multiport-Repeater, dass Hub- oder Repeateranschluss in Ordnung sind. Testen Sie dazu den Print/FaxServer mit einem anderen Anschluss oder bei einem anderen Hub oder Multi-Port-Repeater.
- 5 Befindet sich zwischen dem Print/FaxServer und dem Hostcomputer eine Brücke oder ein Router, so vergewissern

Sie sich, dass das Gerät so eingestellt ist, dass der Print/FaxServer zu Datenversand und -empfang fähig ist. Eine Brücke kann zum Beispiel so eingestellt sein, dass nur bestimmte Arten von Ethernet-Adressen passieren können (das bezeichnet man als Filterung); folglich muss eine solche Brücke für Brother-Print/FaxServeradressen konfiguriert werden. Entsprechend kann ein Router zur Durchlässigkeit für bestimmte Protokolle eingestellt werden, prüfen Sie also, dass das gewünschte Protokoll zum Print/FaxServer dringen kann.

6 Verlässt ein Druckauftrag die Warteschlange, wird jedoch nicht gedruckt, so vergewissern Sie sich, dass Sie nicht versuchen, einen Textauftrag auf einem PostScript-Drucker zu drucken. Haben Sie einen Drucker, der automatisch die Sprache wechseln kann, so stellen Sie sicher, dass dieser nicht nur für den PostScript-Modus eingestellt ist.

Print/Fax Server auf werkseitige Einstellungen zurücksetzten (Test Switch)

- Kurz drücken: Netzwerk-Konfigurationsliste wird ausgedruckt.
- Lang drücken (länger als 5 Sekunden): Alle Netzwerk-Konfigurationseinstellungen werden auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.



Gelegentliche Probleme

Starten Print/FaxServer und Drucker problemlos, treten jedoch beim Drucken manchmal Schwierigkeiten auf, so prüfen Sie Folgendes:

- 1 Wenn Sie kleine Druckaufträge problemlos drucken können, große Grafikdrucke jedoch verzerrt oder unvollständig sind, vergewissern Sie sich, dass der Drucker über genug Speicher verfügt und der neueste Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist. Die neuesten Brother-Druckertreiber können Sie von http://solutions.brother.com herunterladen.
- 2 Entnehmen Sie den einzelnen Abschnitten zur Problemlösung bei Protokollfehlern in diesem Kapitel weitere Ursachen für gelegentliche Druckerstörungen.

Problemlösung für TCP/IP

Wenn Sie TCP/IP verwenden, nicht über den PrintServer drucken können und Hardware und Netzwerk wie in den vorhergegangen Schritten überprüft haben, so prüfen Sie folgendes:



Es empfiehlt sich immer, folgende Schritte nacheinander auszuführen. um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein: Löschen Sie den Print/FaxServer, legen Sie ihn erneut an und erzeugen Sie eine neue Warteschlange, um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.

- Das Problem kann durch falsch abgestimmte oder duplizierte IP-Adressen verursacht werden. Prüfen Sie, ob die IP-Adresse korrekt in den Print/FaxServer geladen ist (über die Konfigurationsseite). Vergewissern Sie sich, dass es keine anderen Knoten mit dieser Adresse auf diesem Netzwerk gibt (Probleme beim Druck mit TCP/IP sind meist auf duplizierte IP-Adressen zurückzuführen).
- Vergewissern Sie sich, dass das TCP/IP-Protokoll auf dem PrintServer aktiviert ist.

- 3 Haben Sie rarp verwendet, vergewissern Sie sich, dass Sie den rarp-Daemon mit rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a oder einem gleichwertigen Befehl auf einer beliebigen Workstation gestartet haben. Stellen Sie sicher, dass die Datei /etc/ethers die korrekte Ethernet-Adresse enthält, und dass der Name des Print/FaxServers mit dem Namen in der Datei /etc/hosts übereinstimmt.
- 4 Haben Sie bootp verwendet, vergewissern Sie sich, dass der bootp-Dämon auf einer beliebigen UNIX-Workstation gestartet und bootp in der Datei /etc/bootptab korrekt aktiviert ist (d. h. dass das Zeichen "#" aus dem bootp-Eintrag entfernt wurde).
- Vergewissern Sie sich auch, dass Hostcomputer und Print/ FaxServer entweder auf dem gleichen Subnetz sind oder dass andernfalls der Router korrekt für die Datenübertragung zwischen den beiden Geräten konfiguriert ist.

UNIX-Problemlösung

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Datei /etc/printcap (falls zutreffend) korrekt eingegeben wurde. Suchen Sie vor allem nach fehlenden Doppelpunkten ":" und "\" Zeichen, da ein kleiner Fehler irgendwo in der Datei schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Prüfen Sie auch das Verzeichnis /usr/spool, um sicherzustellen dass Sie ein gültiges Spool-Verzeichnis erzeugt haben.
- Wenn Sie mit einem Linux-Betriebssystem arbeiten, konfiguriert das in Linux enthaltene X-Window Print Tool Programm die Datei /etc/printcap möglicherweise nicht korrekt für den lpd-Betrieb. In diesem Fall können Sie die Datei /etc/printcap bearbeiten und die folgende Zeile im Druckereintrag ändern.

```
if
:lp = /dev/null: \
then to
:lp=:\
```

3 Wenn Sie mit einem Berkeley-basierten UNIX arbeiten, vergewissern Sie sich, dass der Daemon auf Berkeleybasierten Systemen mit dem Befehl Ipc start drucker gestartet wurde, wobei drucker der Name der lokalen Druckwarteschlange ist.

- 4 Wenn Sie mit einem AT&T-basierten UNIX arbeiten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät aktiviert ist ("enable drucker", wobei "drucker" der Name der lokalen Druckwarteschlange ist).
- Vergewissern Sie sich, dass der lpr/lpd-Dienst für dezentrale Liniendrucker auf dem Hostcomputer aktiviert ist (Genaueres hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Hostcomputer).
- 6 Werden Text- oder PCL-Druckaufträge gleichzeitig durchgeführt, versuchen Sie, den Service (Remote-Drucker) mit EOT auf String Nummer 2 zu setzen (<ESC>E). Zum Beispiel:

```
SET SERVICE BRN_xxxxxx P1 EOT 2
```

7 Werden PostScript-Druckaufträge nicht oder gleichzeitig gedruckt, versuchen Sie, den Service (Remote-Drucker) mit EOT auf String Nummer 3 zu setzen (STRG-D). Zum Beispiel:

```
SET SERVICE BRN xxxxxx P1 EOT 3
```

- 8 Sind die Zeilen in einer Textdatei verschoben, vergewissern Sie sich, dass Sie den Namen TEXT für den Remote-Drucker (rp) in der Datei /etc/printcap angegeben haben.
- 9 Wenn Sie Sun Solaris V2.4 oder früher verwenden, sollten Sie wissen, dass der Druck langer Aufträge auf Print/FaxServern aufgrund eines Programmfehlers fehlschlägt. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Druck langer Aufträge (über 1 MB), fügen Sie die Zeile mx#0 in den Eintrag in der Datei /etc/printcap ein.
- 10 Wenn Sie nicht über die DEC TCP/IP-Services für VMS (UCX) drucken können, vergewissern Sie sich, dass Sie die Version 2.0B oder höher dieser Software haben, da frühere Versionen nicht mit Brother-Print/FaxServern zusammenarbeiten.

Problemlösung für Windows® NT/LAN-Server (TCP/IP)

Bei Problemen beim Druck mit Windows® NT- oder LAN-Server prüfen Sie folgendes:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass TCP/IP und TCP/IP-Druckservice installiert sind und auf dem Windows[®] NT-System oder dem LAN-Server Dateiserver laufen.
- Wenn Sie DHCP verwenden und keine Reservierung für den Print/FaxServer erzeugt haben, müssen Sie den NetBIOS-Namen des Print/FaxServers im Feld Name oder Adresse des Hosts, der Ipd bereitstellt: eingeben.

Problemlösung für Windows® 95/98/Me Peer-to-Peer-Druck (LPR)

Bei Schwierigkeiten mit dem Druck über ein Windows[®] 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk (LPR-Methode) prüfen Sie folgendes:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Brother-Treiber für den LPR-Anschluss wie in den Kapiteln zum Windows® 95/98/Me Peerto-Peer-Netzwerk beschrieben installiert und konfiguriert ist.
- Wählen Sie versuchsweise LPR Byte-Zählung aktiviert unter Anschlusseinstellungen in den Druckereigenschaften.

Im Laufe der Installation der BLP-Software werden Sie möglicherweise nach einem Anschlussnamen gefragt, der nicht angezeigt wird. Das passiert manchmal bei Windows[®] 95/98/Me Computern. Drücken Sie in diesem Fall die Tasten ALT und TAB, damit der Name erscheint.

Problemlösung für Windows® 95/98/Me Peer-to-Peer-Druck (HP JetAdmin kompatible Methode)

Bei Schwierigkeiten mit dem Druck über ein Windows[®] 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk prüfen Sie folgendes (HP JetAdminkompatible Methode):

- 1 Erscheint der Print/FaxServer nicht unter JetAdmin auf einem Windows® 95/98/Me Peer-to-Peer-Netzwerk, versuchen Sie, sämtliche Windows® 95/98/Me Netzwerksoftware aus der Netzwerksystemsteuerung zu entfernen, und dann folgendermaßen neu zu installieren:
 - Installieren Sie zuerst das IPX/SPX-kompatible Protokoll (oder das TCP/IP-Protokoll, wenn Sie mit einer späteren Version von JetAdmin arbeiten), dann Client für Microsoft-Netzwerke und den Treiber für die Netzwerkadapterkarte.
 - Installieren Sie nun die neueste Version der HP JetAdmin-Software.
 - Starten Sie das System neu, und fügen Sie den HP JetAdmin Service hinzu.

Problemlösung für Windows® 95/98/Me/2000/XP/NT 4.0 Peer-to-Peer-Druck (NetBIOS)

Bei Schwierigkeiten mit dem Druck über ein Windows[®] 95/98/Me/ 2000/XP/NT 4.0 (oder höher) Peer-to-Peer-Netzwerk (NetBIOS) prüfen Sie folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass der Brother-NetBIOS-Anschlusstreiber wie in den Kapiteln zum Windows® 95/98/Me/ 2000/XP/NT 4.0 Peer-to-Peer-Netzwerk (NetBIOS) beschrieben installiert und konfiguriert ist. Im Laufe der Installation der Anschlusstreiber werden Sie möglicherweise nach einem Anschlussnamen gefragt, der nicht angezeigt wird. Das passiert manchmal bei Windows® 95/98/Me/2000/XP/NT 4.0 Computern. Drücken Sie in diesem Fall die Tasten ALT und TAB. damit der Name erscheint.
- Vergewissern Sie sich, dass der Print/FaxServer in derselben Arbeitsgruppe oder Domäne konfiguriert ist wie Ihre anderen Computer. Es kann einige Minuten dauern, bis der Print/ FaxServer in der Netzwerkumgebung erscheint.

Problemlösung für Brother Internet Print (TCP/IP)

- Der erste Schritt bei der Problemlösung besteht darin, sich zu vergewissern, dass eine gültige E-Mail-Verbindung zwischen dem sendenden PC und dem empfangenden Print/FaxServer besteht. Versuchen Sie, eine E-Mail-Nachricht vom PC an einen Benutzer am entfernten Standort zu senden, der Mail über den POP3-Server empfangen kann. Funktioniert dies nicht, so kann ein E-Mail-Konfigurationsproblem auf dem PC, auf dem lokalen E-Mail-Server oder auf dem Remote-POP3-Server vorliegen. Vergewissern Sie sich vor allem, dass die für den PC und auf dem Remote-Print/FaxServer konfigurierten E-Mail-Parameter den auf den E-Mail-Servern konfigurierten entsprechen.
- 2 Können Sie zwar kleine Dateien drucken, aber beim Druck großer Dateien treten Probleme auf, so kann es am E-Mail-System liegen! Manche E-Mail-Systeme haben beim Druck großer Dateien Schwierigkeiten. Erreicht die Datei ihr Ziel nicht intakt, so liegt es am E-Mail-System.
- 3 Sie können auch den partiellen E-Mail-Druck auf Ihrem Client-PC aktivieren, dann werden die E-Mail-Nachrichten aufgeteilt, um Ihren E-Mail-Server nicht zu überlasten. Dazu wählen Sie den Dialog "Eigenschaften für den Brother-Internet-Print-Anschluss".

Problemlösung für Windows® 95/98/Me/2000/XP IPP

Sie möchten einen anderen Anschluss als 631 verwenden Wenn Sie Anschluss 631 für den IPP-Druck verwenden, lässt Ihre Firewall möglicherweise die Druckdaten nicht durch. Verwenden Sie in diesem Fall einen anderen Anschluss (Port 80), oder konfigurieren Sie Ihre Firewall so, dass Anschluss 631 die Daten passieren lässt.

Wenn Sie einen Druckauftrag über IPP und den Anschluss 80 (Standard-HTTP-Anschluss) an den Drucker senden möchten, müssen Sie bei der Konfiguration Ihres Windows®2000/XP Systems folgendes eingeben:

http://ip_adresse/ipp

Option "Weitere Informationen" unter Windows® 2000 funktioniert nicht

"Druckerwebsite öffnen" in Windows[®] XP funktioniert nicht Wenn Sie folgende URL verwenden:

http://ip_adresse:631 oder http://ip_adresse:631/ipp, funktioniert unter Windows® 2000 die Option Weitere Informationen bzw. unter Windows® XP die Option Druckerwebsite öffnen nicht. Um die Option Weitere Informationen bzw. Druckerwebsite öffnen zu benutzen, geben Sie die folgende URL ein:

http://ip_adresse

Windows® 2000/XP wird dann gezwungen, Anschluss 80 für die Kommunikation mit dem Brother Print/FaxServer zu verwenden.

Windows® 95/98/Me Clients können Treiber nicht von einem Windows® 2000/XP-System abrufen

Verwenden Sie Internet Explorer Version 4.0 oder höher, und installieren Sie die Software **Microsoft Internet Print Services** auf Ihren Client Computern.

Problemlösung für Novell Netware

Wenn Sie nicht über NetWare drucken können, und Hardware und Netzwerk wie in den vorhergehenden Schritten beschrieben geprüft haben, stellen Sie zuerst sicher, dass der Brother-Print/FaxServer mit der Warteschlange verbunden ist. Gehen Sie dazu zu PCONSOLE, wählen Sie PRINT QUEUE INFORMATION, und dann CURRENTLY ATTACHED SERVERS, Erscheint der Print/ FaxServer nicht in der Liste der angeschlossenen Server, so prüfen Sie Folgendes:



Es empfiehlt sich immer, folgende Schritte nacheinander auszuführen, um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.

- Schalten Sie DCP/MFC aus und wieder ein. Auf diese Weise wird die NetWare-Warteschlange neu durchsucht.
- Löschen Sie den Print/FaxServer, legen Sie ihn erneut an und erzeugen Sie eine neue Warteschlange, um Fehler bei der Einrichtung auszuschließen.
- 1 Haben Sie das Anmeldekennwort geändert, so muss es sowohl für den Brother Print/FaxServer (mit dem Befehl SET NETWARE PASSWORD, wenn Sie mit der BRConfig-Software arbeiten oder mit einem Web-Browser oder dem Programm BRAdmin Professional) als auch für den Dateiserver (mit dem PCONSOLE-Befehl Print Server Information Change Password) geändert werden.
- 2 Haben Sie die Druckwarteschlange anstelle von BRAdmin Professional mit PCONSOLE erzeugt, so müssen Sie mindestens einen NetWare-Dateiserver mit dem Befehl SET NETWARE SERVER servername ENABLED aktiviert haben.
- 3 Haben Sie Ihr NetWare-Benutzerlimit überschritten?
- 4 Vergewissern Sie sich, dass der in PCONSOLE verwendete Print/FaxServer-Name dem für den Print/FaxServer konfigurierten Namen genau entspricht, und stellen Sie sicher, dass er als Warteschlangenserver für die Druckwarteschlange definiert ist.

- 5 Wenn Sie auf verschiedenen Dateiservern in Ihrem Netzwerk sowohl 802.3 und Ethernet II Frames verwenden, besteht die Möglichkeit, dass der Print/FaxServer die Verbindung zum gewünschten Dateiserver nicht herstellen kann. Versuchen Sie, den gewünschten Frame-Typ mit dem Befehl SET NETWARE FRAME in der Print/FaxServer Remote Console oder mit BRAdmin Professional zwingend einzustellen.
- 6 Wenn Sie die Anweisung DOS CAPTURE verwenden und Teile Ihres Druckauftrags verlieren, versuchen Sie, für den Parameter TIMEOUT in der Anweisung CAPTURE einen höheren Wert einzustellen (mindestens 50 Sekunden für Windows®).

Problemlösung für AppleTalk

Wenn Sie bei der Verwendung eines Postscript-Treibers nicht über einen Computer mit AppleTalk für Macintosh drucken können, und die Hardware und das Netzwerk wie in den vorstehenden Schritten beschrieben getestet haben, prüfen Sie Folgendes:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie mit AppleTalk Phase 2 arbeiten, und dass Sie die richtige AppleTalk-Schnittstelle in der Systemsteuerung des Macintosh gewählt haben.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass das AppleTalk-Protokoll auf dem Print/FaxServer aktiviert ist.
- 3 Wenn Sie ein großes Netzwerk haben, vergewissern Sie sich, dass Sie den Treiber für LaserWriter Version 8.xx oder einen gleichwertigen Treiber haben, da ältere Versionen PostScript-Fehler hervorrufen können. Prüfen Sie außerdem, ob Sie die korrekte Druckerinformation erhalten, wenn Sie Printer Info unter Setup in der Auswahl wählen.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Druckerbeschreibungsdatei (PPD) in der Auswahl gewählt haben (sonst können PostScript-Fehler auftreten).
- 5 Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte AppleTalk-Zone gewählt haben. Da der Print/FaxServer seine Zoneninformation über den Router übermittelt bekommt, ist es möglicherweise nicht die erwartete Zone und erscheint daher nicht in der Auswahl. In diesem Fall müssen Sie den Zonennamen mit BRAdmin Professional oder einem Web-Browser manuell einstellen.

Problemlösung für DLC/LLC

Gibt es Schwierigkeiten beim Druck mit DLC/LLC, so prüfen Sie Folgendes:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das DLC/LLC-Protokoll mit BRAdmin Professional, einem Web-Browser oder TELNET aktiviert worden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die MAC-Adresse der Windows®-Einstellung mit der auf der Konfigurationsseite angegebenen identisch ist.

Problemlösung für Web-Browser (TCP/IP)

- 1 Können Sie mit Ihrem Web-Browser keine Verbindung zum Print/FaxServer herstellen, so empfiehlt es sich, die Proxy-Einstellungen Ihres Browsers zu überprüfen. Prüfen Sie die Ausnahmeeinstellungen und geben Sie bei Bedarf die IP-Adresse des Print/FaxServers ein. Dann versucht der PC nicht mehr jedesmal, wenn Sie den Print/FaxServer betrachten wollen, die Verbindung zu Ihrem ISP oder Proxy-Server herzustellen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Web-Browser benutzen (wir empfehlen Netscape Navigator ab Version 4.0 oder Microsoft Internet Explorer ab Version 4.0).

Problemlösung für Internet Fax

- Tritt beim Senden eines Internet-Fax ein Fehler bei der Mail-Übermittlung auf, sendet der Server eine Fehlermeldung an das DCP/MFC. Diese Fehlermeldung wird ausgedruckt. Tritt beim Mail-Empfang ein Fehler auf, wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgedruckt. (Beispiel: Die Nachricht, die an das DCP/MFC gesendet wurde, war nicht im TIFF-F-Format.) Alle Dokumente, die per E-Mail an das DCP/MFC übermittelt werden, müssen im TIFF-F-Format sein.
- Wird die Fehlermeldung DAS FORMAT DER ANGEHÄNGTEN DATEI WIRD NICHT UNTERSTÜTZT während des Empfangs von E-Mail-Text von einem PC ausgedruckt, ist die Mail-

- Anwendung des Absenders möglicherweise nicht auf das Format "Plain Text" eingestellt oder "Vcard" (die virtuelle Visitenkartenfunktion) ist auf EIN gesetzt.
- 3 Wenn das Mail-System des Empfängers nicht mit dem MIME-Format kompatibel ist, können Sie diesem keine Dokumente übermitteln. In einigen Fällen (abhängig vom Server des Empfängers) wird inkompatible Mail nicht zurückgesendet.
- 4 Nachrichten im HTML-Format k\u00f6nnen nicht empfangen werden. Dieses Format wird nicht unterst\u00fctzt. Alle Nachrichten m\u00fcssen im TIFF-F-Format sein.
- 5 Sind die Bilddaten sehr groß, kann die Übermittlung fehlschlagen, wenn die maximale Größe von E-Mails und Anhängen vom Systemadministrator begrenzt wurde. Sie sollten das zu sendende Dokument in kleinere Dokumente aufteilen, die der Mail-Server dann akzeptiert. (Bsp: (Ein Dokument mit 42 Seiten (nach CCITT#1 Test Chart) ist z. B. ungefähr 1 MB groß).
- 6 Wenn Sie keine E-Mail erhalten, überprüfen Sie die Einstellung für Automatischen Abruf und das Abrufintervall.
- 7 Wenn Sie keine Mail vom Mail-Server abrufen können, überprüfen Sie die Einstellungen für den POP3-Server und den Postfach-Namen. Prüfen Sie, ob das POP3-Kennwort korrekt eingegeben ist. Beachten Sie für diese Einstellung Groß- und Kleinschreibung.
- Wenn beim Kettenrundsenden E-Mail nicht an ein G3-Fax weitergeleitet wird, überprüfen Sie die Einstellungen für das Kettenrundsenden und die Registrierung der Kettenrundsende-Domäne. Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss eine Kettenrundsende-Domäne eingegeben sein.
- 9 Kettenrundsende- und Rundsende-Funktionen k\u00f6nnen nicht gleichzeitig verwendet werden.
- 10 Mit Kettenrundsenden eines Dokuments können Sie maximal 48 Faxgeräte über konventionelle Telefonleitungen ansprechen. Um ein Dokument an mehr als 48 Faxgeräte zu senden, teilen Sie die Zielorte in mehrere Kettenrundsendungen à maximal 48 Orte auf.

- 11 Das DCP/MFC kann maximal 32 E-Mail-Nachrichten vom POP3-Server empfangen. Befinden sich mehr als 32 E-Mail-Nachrichten auf dem POP3-Server, empfängt das DCP/MFC zunächst die maximale Anzahl von 32 Nachrichten. Die restlichen Nachrichten werden beim nächsten Abrufintervall übermittelt.
- 12 Die Print/FaxServer NC-9100h benötigen für den Betrieb einen Teil des Speicherplatzes des Senders. Nach der Installation des NC-9100h ist die Anzahl der Faxseiten, die gesendet oder empfangen werden können im Vergleich zur Standardkapazität des DCP/MFC verringert (beim Brother Nr. 1 Testdiagramm um ungefähr 30 Seiten).



Anhang A

Allgemeine Informationen

Die Konfiguration des Print/FaxServers können Sie folgendermaßen ändern.

- Brother-Programm BRAdmin Professional für Windows[®] 95/98/ Me, Windows NT[®] 4.0 und Windows[®] 2000/XP
- Brother Web BRAdmin Professional Programm für IIS*
- Mit HTTP (mit einem Web-Browser)
- Mit WebJetAdmin-Software

BRAdmin Professional Dienstprogramm (Empfohlen)

Das Brother-Dienstprogramm BRAdmin Professional kann mit dem TCP/IP- oder IPX/SPX-Protokoll arbeiten. Mit diesem Dienstprogramm können Sie Funktionen von Netzwerk und Drucker verwalten. Es kann auch zur Aktualisierung der Firmware des Print/FaxServers verwendet werden.

Web BRAdmin

Das Web BRAdmin Programm dient zur Verwaltung aller an ein LAN/ WAN angeschlossenen Brother Geräte. Nach der Installation der Web BRAdmin Server Software auf einem Computer, auf dem IIS* läuft, können Administratoren mit einem Web-Browser eine Verbindung zum Web BRAdmin Server herstellen, der dann wiederum mit dem Zielgerät kommuniziert. Im Unterschied zum Programm BRAdmin Professional, das nur für Windows® Systeme geeignet ist, ist die Web BRAdmin Server Software mit einem Java unterstützenden Web-Browser über jeden Client-Computer zugänglich.

Bitte beachten Sie, dass diese Software möglicherweise nicht auf der mit Ihrem Brother-Gerät gelieferten CD enthalten ist. Gehen Sie in diesem Fall zu http://solutions.brother.com/webbradmin, um mehr über diese Software zu erfahren und sie herunterzuladen.

IIS* = Internet Information Server 4.0 oder 5.0

HTTP (Empfohlen)

Stellen Sie mit dem Web-Browser Ihrer Wahl eine Verbindung zum Brother-Print/FaxServer her. So können Sie die Parameter des MFC und/oder Print/FaxServers konfigurieren.

WebJetAdmin

Der Brother-Print/FaxServer ist zu HP WebJetAdmin kompatibel.

Mit Diensten arbeiten

Allgemeines

Ein Dienst oder Service ist eine Ressource, auf die Computer, die über den Brother-Print/FaxServer drucken wollen, zugreifen können. Der Brother-Print/FaxServer bietet die folgenden vordefinierten Services (mit dem Befehl SHOW SERVICE in der Fernkonsole des Brother-Print/FaxServers kann man eine Liste der verfügbaren Dienste abrufen): Wenn Sie an der Eingabeaufforderung HELP eingeben, erhalten Sie eine Liste der unterstützten Befehle.

Service (Beispiel)	Definition
BINARY_P1	TCP/IP-Binär-, NetBIOS-Dienst
TEXT_P1	TCP/IP-Textservice (fügt am Ende jeder Zeile einen Wagenrücklauf ein)
POSTSCRIPT_P1	PostScript-Service (schaltet PJL-kompatible Drucker in den PostScript-Modus)
PCL_P1	PCL-Service (schaltet PJL-kompatible Drucker in den PCL-Modus)
BRN_xxxxxx_P1_AT	Dienstprogramme AppleTalk und LPD für Mac OS 8.6 oder höher
BRN_xxxxxx_P1	NetWare- und AppleTalk-Dienst mit Quickdraw Driver für Mac OS 8.6 - 9.1, 10.1-10.2 oder neuer (TCP/IP für Kompatibilität nach unten aktiviert).

Dabei steht xxxxxx für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse (zum Beispiel BRN 310107 P1).

Print/FaxServer-Firmware aktualisieren

Allgemeines

Die Firmware des Print/FaxServers ist im Flash Memory gespeichert. Das bedeutet, Sie können die Firmware durch Herunterladen der entsprechenden Update-Datei aktualisieren. Den neuesten Firmware-Update erhalten Sie von der Brother Solutions-Website unter: http://solutions.brother.com/.

Der Print/FaxServer unterstützt mehrere MFC-Modelle. Wenn Sie ihn also mit dem MFC verbunden haben, wird die Version der NC-9100h-Hardware gegen die Firmware Ihres Rechners geprüft. Wurde die Firmware Ihres NC-9100h von einer neueren Firmware-Version für Ihr Modell ersetzt, erscheint auf dem Display die Meldung: "Please update your firmware".



Einige von Brother gelieferten Software-Versionen setzen Ihre Print/FaxServer-Parameter automatisch auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück. Wir versuchen, dies zu vermeiden. Dies geschieht jedoch in einigen Fällen, wenn eine umfassende neue Funktion zum Print/FaxServer hinzugefügt wird.

Wir empfehlen daher DRINGEND, dass Sie sich die aktuelle Konfiguration des Print/FaxServers vor einer Aktualisierung merken. Drucken Sie dazu die Konfigurationsseite aus (wie Sie das machen. erfahren Sie in Kapitel 23 des Gerätehandbuchs).

Sie können die Firmware Ihres Print/FaxServers auf drei verschiedene Arten aktualisieren:

- 1 Über das BRAdmin Professional Dienstprogramm (Empfohlen)
- 2 Arbeiten Sie mit dem FTP-Protokoll (empfohlen, wenn Sie ein Netzwerk unter Macintosh oder Unix betreiben).
- 3 Verwenden Sie ein anderes System (beispielsweise ein Novelloder Unix-System, um die neuen Firmware-Daten zum Print/ FaxServer zu senden).

Firmware mit Hilfe von BRAdmin Professional aktualisieren

Mit dem Dienstprogramm BRAdmin Professional kann der Brother Print/FaxServer leicht neu programmiert werden.

- Rufen Sie BRAdmin Professional auf.
- 2 Markieren Sie den entsprechenden Print/FaxServer. Wählen Sie das Steuerungsmenü und anschließend "Firmware laden". Drücken Sie STRG+<Auswahl< oder UMSCHALTTASTE+<Auswahl> bei jedem weiteren Drucker, um mehrere Print/FaxServer auszuwählen.

Die neue Softwareversion kann auf drei Arten zum PrintServer gesendet werden. Ungeachtet der gewählten Methode müssen Sie immer ein Kennwort für den PrintServer eingeben. Das Standardkennwort für den Print/FaxServer lautet access.

3 TFTP PUT (Upgrade von diesem PC)

Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie bereits TCP/IP auf Ihrem PC installiert haben. BRAdmin Professional sendet dann die neuen Firmware-Daten mit dem TFTP-Protokoll zum Print/FaxServer.

4 TFTP GET (von TFTP-Server abrufen)

Ist ein TFTP-Server in Ihrem Netzwerk installiert (viele Unix-Systeme bieten TFTP-Unterstützung), so wollen Sie möglicherweise diese Option verwenden. Die neue Firmware-Datei muss sich im TFTP-Startverzeichnis auf Ihrem TFTP-Server befinden. In diesem Fall lässt Ihr PC den Print/FaxServer die Firmware-Daten vom zugewiesenen TFTP-Server lesen. Das Upgrade schlägt fehl, wenn nicht der korrekte Dateiname angegeben wird. Außerdem müssen Sie gewährleisten, dass die Firmware-Datei so eingestellt ist, dass sie vom Print/FaxServer gelesen werden kann. Auf Unix-Systemen können Dateiattribute mit dem Befehl "chmod" vorgegeben werden. So kann mit chmod filename 666 zum Beispiel jeder auf den Dateinamen zugreifen. Vergewissern Sie sich auch, dass der TFTP-Service auf Ihrem Unix-Server läuft.

5 Netware GET (von einem Netware Server abrufen)

Dazu müssen Sie einen NetWare-Server auf Ihrem Netzwerk haben (der mit IPX/SPX läuft) und die neue Firmware-Datei im SYS/Login-Verzeichnis des Servers speichern. In diesem Fall lässt Ihr PC den Print/FaxServer die Firmware-Daten von einem zugewiesenen Netware-Server lesen, d.h. der Print/FaxServer stellt die Verbindung zum Netware-Server her und liest die Firmware selbst.



Aktualisierung

Die Daten-LED vorne am Funktionstastenfeld blinkt, während die Firmware-Datei geladen wird. Während der Programmierung erscheint der Hintergrund der LCD-Anzeige dunkel, und die Meldungen Erase xxxxxx und Write xxxxxx erscheinen abwechselnd in der Anzeige. Nach der Aktualisierung der Firmware wird der Drucker automatisch neu gestartet. SCHALTEN SIE DEN DRUCKER WÄHREND DIESER VORGÄNGE NICHT AUS.

Hört die Daten-LED nach etwa zwei Minuten nicht auf zu blinken, so prüfen Sie, ob Sie sämtliche Parameter korrekt eingegeben haben, und dass die Netzwerkverbindungen gut sind. Schalten Sie den PrintServer/Drucker aus und wieder ein, und versuchen Sie den Download erneut.

Treten bei der Aktualisierung der Firmware Probleme auf und die Netzwerkeigenschaften des Drucker funktionieren nicht, programmieren Sie den PrintServer über die DOS-Eingabeaufforderung Ihres Computers mit dem Befehl COPY neu. Verbinden Sie PC und Drucker über ein Parallelkabel, und geben Sie den Befehl COPY Dateiname LPT1:/B ein (wobei Dateiname der Name der neuen Firmware-Datei ist.

Mit dem FTP-Protokoll über die Eingabeaufforderung aktualisieren

Legen Sie bei der Anmeldung am Print/FaxServer PASSWORD AS THE USERNAME fest, so ist es möglich, die Firmware des Print/FaxServers oder Druckers zu aktualisieren (falls das Gerät unterstützt wird). Im folgenden Beispiel wird "cambridge" als Kennwort für den Print/FaxServer angenommen.

```
D:\>ftp
ftp> open 220.0.250.200
Connected to 220.0.250.200.
220 FTP print service: V-1.05/Use the network
password for the ID if updating.
User (220.0.250.200: (none)): cambridge
230 User cambridge logged in.
ftp> bin
200 Ready command OK.
ftp> hash
Hash mark printing On ftp: (2048 bytes/hash mark) .
ftp> send brnt261.blf
200 Ready command OK.
150 Transfer Start
###################################
226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode.
ftp: 1498053 bytes sent in 8.52Seconds 175.77Kbytes/sec.
ftp> close
226 Data Transfer OK.
ftp> quit
```

Sehen Sie "226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode", dann können Sie davon ausgehen, dass die Firmware-Datei auf den Print/FaxServer übertragen wird. Wird diese Meldung nicht angezeigt, wird die Datei, die Sie an den Drucker senden, entweder ignoriert, oder der Drucker druckt Unsinn.

Verwenden Sie den Befehl bin, damit der FTP-Client in den binären Kommunikationsmodus wechselt. Das Upgrade wird nur korrekt funktionieren, wenn Sie den Befehl "bin" verwenden.

Mit dem FTP-Protokoll von einem Web-Browser aktualisieren

Besuchen Sie den Brother Solutions-Web-Server http://solutions.brother.com für Informationen zum Aktualisieren des Print/FaxServers mit Hilfe eines Web-Browsers.


SCHALTEN SIE DAS MFC ERST AUS, NACHDEM DAS GERÄT NACH ERHALT VON FIRMWARE EINEN AUTOMATISCHEN NEUSTART AUSGEFÜHRT HAT.

Anhang D

Andere MFC über das Netzwerk aktualisieren

Brother MFC Geräte können über das Netzwerk von einem anderen bereits programmierten MFC oder mit Daten aus dem Brother Netzwerk PC-FAX Adressbuch konfiguriert werden. (Siehe Gerätehandbuch, Kapitel 17).


Wird Brother Netzwerk PC-FAX auf einem PC benutzt, auf dem auch BRAdmin Professional installiert ist, erscheint eine zusätzliche Option in BRAdmin. Wenn Sie ein vernetztes MFC im BRAdmin Hauptfenster wählen und darauf mit der rechten Maustaste klicken, so sehen Sie die zusätzliche Option **Rufnummernspeicher importieren**.



Nach Auswahl dieser Option liest BRAdmin die Telefoneinstellungen dieses Geräts (falls einprogrammiert) in das Brother PC-FAX Adressbuch ein.




Es folgt eine Abbildung des Brother Adressbuchs, mit den aus dem Gerät stammenden Zielwahl-/Kurzwahlnummern. Auf der rechten Seite befindet sich das Brother Adressbuch. Nun ist es möglich, Zielwahl-/Kurzwahlnummern vom MFC in das Brother Adressbuch zu übernehmen, sowie Einträge im Brother Adressbuch zum MFC zu senden. Sie können nun die Daten im Brother Netzwerk PC-FAX Adressbuch ändern und auf OK klicken.




Diese Daten werden dann im Windows® Temp Ordner gespeichert und können zur Aktualisierung von einzelnen oder mehreren MFC Geräte im Netzwerk herangezogen werden.


Markieren Sie einzelne oder mehrere vernetzte Brother MFC-Geräte im BRAdmin Hauptfenster mit Cursor und Umschalttaste auf der Tastatur. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten MFC-Geräte und wählen Sie **Ausgewählte Rufnummern senden**. Die neuen Daten werden dann zu allen markierten MFC-Geräten gesendet.



Nun erscheint eine Verlaufsanzeige für den Upload-Vorgang des aktuellen MFC. Bei Aktualisieren von mehreren MFC–Geräten erscheint darunter die Anzeige des Gesamtverlaufs.



Am Ende des Vorgangs wird gemeldet, welche vernetzten MFC–Geräte aktualisiert worden sind.



Anhang E

Technische Daten

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 95/98/SE/Me/NT® 4.0 und Windows® 2000/XP

Unix-Systeme, die LPD unterstützen

Mac OS8.6-9.1 / OS 10.1 - 10.2 oder neuer

Protokollunterstützung

TCP/IP(einschließlich der folgenden Protokolle)

 RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Port9100, SMTP/POP3, SMB (NetBIOS/IP), IPP, FTP, SSDP, Rendezvous, TELNET, HTTP, SNMP, TFTP

IPX/SPX

AppleTalk (EtherTalk)

DLC/LLC

Netzwerk

10/100Base-TX Ethernet-Netzwerk

Drucken im Netz

Windows® 95/98/Me Peer-to-Peer Druck

Windows® NT® 4.0 / Windows® 2000/XP TCP/IP Druck

Unix TCP/IP Druck

Novell NetWare-Druck

A - 12 ANHANG

Macintosh-Druck (PostScript oder Quick Draw über AppleTalk)

Rendezvous

Netzwerk-PC Faxversand


Windows® 95/98/98SE/Me/NT® 4.0 und Windows® 2000/XP

Mac OS8.6-9.1 / OS 10.1 - 10.2 oder neuer

Scannen im Netz

S/W-Auflösung (TIFF-F): 200x100, 200x200dpi

Farbauflösung (JPEG/PDF): 150x150, 300x300, 600x600dpi



Internet Fax

T.37 Simple mode

Tiff-F Profile-S

Auflösung: 200x100, 200x200, 204x98, 204x196dpi

Codierung: MH

Breite: 1728 dot

Fax / E-Mail / I-Fax-Weiterleitung


(Sehen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch für Ihr Brother MFC-Gerät nach, ob diese Funktion unterstützt wird.)

Scannen: E-mail / OCR / Bild / Datei

Internet Fax

E-Mail versenden

Kettenrundsenden



Systemanforderungen (Treiber, BRAdmin Professional, Peer-to-Peer-Software, usw.)

CPU

- Pentium 75MHz oder höher für Windows® 95/98/98SE/NT® 4.0
- Pentium 150 MHz oder höher für Windows[®] Me
- Pentium 133 MHz oder höher für Windows® 2000
- Pentium 233 MHz oder höher für Windows® XP

RAM

- mindestens 24MB (32 MB empfohlen) für Windows® 95/98/98SE
- mindestens 32 MB (64 MB empfohlen) für Windows® Me/NT® 4.0
- mindestens 64 MB (128 MB empfohlen) für Windows® 2000/XP

Für die AppleTalk-Verbindung

Computer

- Ethernet-fähiger Power Macintosh

RAM

- mindestens 32 MB (64 MB empfohlen) für Mac OS 8.6-9.2
- mindestens 128 MB (160 MB empfohlen) für Mac OS X 10.1/10.2.

Betriebssystem

- Mac OS 8.6-9.1 / OS 10.1 10.2 oder neuer
- Open Transport 1.3 oder höher

Verwaltungssoftware

Web-basiertes Management

- Internet Explorer 5.xx oder höher
- Netscape Navigator 4.xx oder höher

BRAdmin Professional Dienstprogramm

- Windows® 95/98/98SE/Me/NT® 4.0 und Windows® 2000/XP

Web BRAdmin

- Windows® 2000 Professional/Server/Advanced Server/XP Professional

Funktionsübersicht und werkseitige Voreinstellungen

STUFE EINS	STUFE ZWEI	STUFE DREI	SONDERZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	URSPRUNGSWERTE
6.LAN (MFC) 4.LAN (DCP)	1. TCP/IP	1.BOOT-Methode	BOOTP/ DHCP		Auto
		2.IP-Adresse	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255]		[169].[254].[001- 254].[000-255*1
		3.Subnet-Mask	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255]		[169].[254].[001- 254].[000-255 *1
		4.Gateway	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255]		000.000.000.000
		5.Host-Name	BRN_XXXXXX=(letzten 6 Zahlen der Ethernet- Adresse) (bis zu 15 Zeichen)	BRN_XXXXXX	BRN_224157
		6.WINS-Konfig.	Auto/Fest		Auto
		7.WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000	(Sekundär) 000.000.000.000	000.000.000.000
		8.DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000	(Sekundär) 000.000.000.000	000.000.000.000
		9.APIPA	Ein/Aus		Ein
	2. Internet (MFC)	1.Mail-Adresse	(bis zu 60 Zeichen)		brn224157@example.com
		2.SMTP-Server	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255]	Name (bis zu 30 Zeichen)	000.000.000.000
		3.POP3-Server	[000-255].[000-255].[000- 255].[000-255]	Name (bis zu 30 Zeichen)	000.000.000.000
		4.Postfach-Name	(bis zu 20 Zeichen)		
		5.Postfach- Kennw	Kennwort:*****	Bestätigen:*****	
	3. Mail (Empfang) (MFC)	1.Auto Abruf	Ein/Aus		Ein
		2.Abrufintervall	xxMin		10 Min
		3.Mail-Kopf	Alles/Betreff+Von+An/ Nichts		Keine
		4.Falsche Mail	Ein/Aus		Ein
		5.Bestätigung	Ein/ MDN/ Aus		Aus
(S (N 5.	4. Mail	1.Betreff	Internet-Faxauftrag		
	(Senden) (MFC)	2.Max. Grösse	Ein/Aus		Aus
		3.Bestätigung	Ein/Aus		Aus
	5. Ketten-	1.Kettenrundsend			Aus
	rundsend (MFC)	2.Vertr. Dömänen			
		3.K-Sendebericht	Ein/Aus		Aus

6.Verschie-	1 101114.0	Ein/Aus *1	Ein
denes (MFC) 2.(DCP)	2.Netzwerkrahmen *2	Auto/8023/ENET/8022/SNAP	Auto
2.(501)	3.AppleTalk	Ein/Aus	Ein
	4.DLC/LLC	Ein/Aus	Ein
	5.NETBIOS/IP	Ein/Aus	Ein
	6.Ethernet	Auto/ 100B-FD/ 100B-HD/ 10B-FD/ 10B-HD	Auto
	7.Zeitzone	GMTXXX:XX	GMT-5:00
7.Scannen :E-Mail (MFC)	-	PDF/ JPEG	PDF

^{*1:} Einstellungen für IP-Adresse und Subnet-Mask werden von der APIPA-Einstellung geändert. *2: Zur Einstellung von "NETZWERKRAHMEN" muss "NETWARE" auf "EIN" eingestellt worden sein.

STICHWORTVERZEICHNIS

Α	E
AIX1-3	E-Mail5-2
AIX 4.01-9	EtherTalk7-1, 7-4, 7-8
AppleTalk7-1, 7-4, 7-8, 13-2, 13-12	F
ARBEITSGRUPPE4-2	Firmware aktualisieren A-5
ARP1-2, 11-1, 11-6	Flash Memory A-4
Auswahl7-2	FTP 1-2, 1-12, A-4, A-7
В	H
Berkeley UNIX1-1	Hosts3-4
BINARY_P1 1-2, 1-4, A-3	HP JetDirect3-2
BINDERY6-2	HP verteilter
BIP5-1	Druckservice1-8
BOOTP1-2, 11-5, 11-9	HP/UX 1-3, 1-7
BRAdmin11-2	HTTP9-1, 11-1, A-1
Brother NetBIOS	Hyper Text Transfer Protocol9-1
Port Monitor4-2, 4-4 Brother	Transfer Protocol9-1
Peer-to-Peer-Druck3-4	I
Brother-LPR-Anschluss3-4	IBM AS/4001-12
Browser9-2	IBM LAN Server2-1
DIOW3CI	IBM RS/6000 AIX1-9
С	IIS2-2, 3-2, A-1
CFGTCP1-12	Internet5-1
	Internet Print5-1
D	IPP2-2, 2-4, 3-2, 5-1, 5-9
Desktop-Drucker7-5	IPX6-2
DHCP1-2, 11-1, 11-5	IPX/SPX11-1
DLC8-1	ISP5-2
DLC/LLC13-13	101 2
DNS9-2	J
DOMÄNE4-2	J JetAdmin13-8
DOMÄNE4-2 DOS4-1	J
DOMÄNE 4-2 DOS 4-1 Druck unter Windows	J JetAdmin13-8
DOMÄNE4-2 DOS4-1	J JetAdmin13-8

K	P
Kennwort1-1, 2-1,	PCONSOLE6-6
3-1, 4-1, 5-1	Peer-to-Peer13-8
Kleinere Netzwerke3-1	Peer-to-Peer-Druck3-1
1	ping13-2
LED 42.2	POP35-3
LED13-3	PPD 7-3, 7-8
Linux1-1, 1-6 lpc1-5, 1-14	PRINTCAP1-2
lpstat1-5	printcap1-4 PSERVER NLM6-13
ipstat	F SERVER NEW0-13
M	R
Macintosh7-2	RARP11-8
Microsoft Internet	RFC 100111-5
Explorer2-2	rlpstat1-5
Microsoft Internet	S
Print Services2-2, 3-2	
MIME5-2	sam1-7 SCO UNIX
N	Konfiguration1-11
NDPS6-2, 6-3	SCOADMIN1-11
NDS6-2	Server Message Block4-1
NetBIOS4-1, 13-8	Service1-3
NetWare 36-2, 6-6	Simple Mail
NetWare 46-2, 6-6	Transport Protocol5-2
NetWare 56-2	SMB4-1
NetWare GETA-6	smit1-9
Netzwerkumgebung4-1	SMTP 5-2, 5-7
Novell13-2	Sun Solaris 2.x1-10
Novell Distributed	sysadmsh1-11
Print Services6-3	System 8.6 7-2, 7-5
Novell NetWare13-11	т
NWADMIN6-2	TCD/ID 4 4 4 4 4
0	TCP/IP 1-1, 11-1 TEXT_P11-2, 1-4, A-3
OS/2 Warp Server2-1	TEXT_PT1-2, 1-4, A-3 TFTP GETA-5
OS/4001-12	TFTP PUT A-5
30, 700	11 11 1 01A-3

9
UNIX 1-1
W
Web BRAdminA-1
Web-Browser 11-1
WebJetAdminA-1
Windows 2000 2-1, 3-2,
5-1, 8-1, 13-10
Windows 95/98/Me 3-1
Windows NT 8-1
Windows NT 3.5x 2-1
Windows NT 4.0 Druck 2-5
Windows XP 2-1, 5-1
Windows VD Druck 2.4